



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

SontheimrtnPduoP

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

su iacnminmăhuPD

su iac	ncPuonun
10.022.917/.1 pacAage 8711 pcsZ	Montact masculin
//.F96.9912.2 89F7 F16 117Z	CTE4E3CT.CT.TESN
9F7 F1F 119 8//.F90.9912.2Z	Lufă de control cu 72 de pini
F1.591.1621.1	insertie conector
F1.591.9621.1	conectori
F1.591.7221.1	conectori
F1.571.727X.1	Îartea inferioară a carcasei
F1.551.1650.1	UPzP MP3MPCES
F1.501.9150.9	
F1.011.1605.1	insertie soclu
F1.011.9105.1	
F1.011.7205.1	partea inferioară a locuinței
F1.091.1605.1	insertie de pri:ă
F1.091.9105.1	
F1.091.7205.1	insertie de pri:ă
F7.71X.1205.1	insertie feminină
F7.79X.1205.1	insertie de pri:ă
F7.591.9605.1	
X9.151.1991.1	MywT3yN4N °NP3E
ÎRw- X5.792.9116.7 T0pe- °P M 5SR3C2X0 8CEWZ 91	
/7.157./F0X.1 R BCT9XS5° C7 3 V B319	Î3SzP ÎP3TE BCT9XS5° C7 3 V B319
/7./52.1105.1 R BCT9XS5° C7 z39 WC	conector
//.F16./992.9 F151196211 y.UE° CMD3.	U4MDCEwESwCPTz
//.F1./992.9 F159196211 y.UE° CMD3.	CTEM(E3ESwCPTz
//.F91./992.9 F771116051 y.UE° CMD3.	U4MDCEwESwCPTz
//.F97./992.9 F779116051 y.UE° CMD3.	CTEM(E3ESwCPTz
//.F1./992.9	Îlug Snsert
//.F95./992.9	
/7./57.5105.9 R BCT9XS5C C9 z39 CW	conectori

Produs	Descriere
10013642	
10002447	
10001284	Comutator selector
10001610	Comutator selector
NLT40/3E/Z33-D0/1	Comutator de oprire de urgenta, 3 poli
10004387 / R9/16PLM/Z1/33S/36/D1	
A3/126E/A4/16E/Z33S/1/41	
A3/126E/A4/63E/Z33S/1	
10002920/WAG1046/NLT20/3ZM/Z20	Montare gaură centrală
10000083	Comutator special cu came
10017494	Comutator special cu came
10017760	selector
WAP164/RLT40/6PM-D2/Z33/1/2xH11	selector
WAM347/6ZM/NS/Z51/X85 / 10013634	selector
10001207	Comutator selector
WAB1014/4ZM/Z32/51/X99 / 10001835	selector
10001427	selector
10003229	Schimbator de trepte
LO32/3V/Z91	
WAM1628/NLT20/4ZM/Z20	selector
WAB884/32S / 10001207	selector
10000207	Tasta inverter
WAB837/32S / Wahlschalter	selector
10003314	Unitate ZM/d0/z20gb
HLT63/3ZM/Z33	comutator principal
10001701	Comutator special cu came
10001699	Comutator special cu came
WAB1042/11ZM/NS/Z55/Z18 / 10013642	selector
10007931	
10001494	
10002941	Comutator pas
RLT32/4PM-D2/Z33 GB / 10015788	comutator de reparații
WAW1013/8ZM/Z32/X85 / 10000434	selector
NLT40/3E/Z33/1 (10000187)	Înterupător de oprire de urgență
ST32/11ZM/Z20S/oV/X99	Comutator pas
WAB762/11ZM/NS/Z8 / 10018519	selector
WAB436/12E/Z19/54/59/X70S/73/SO / 10004308	selector
WAG1289/N3/8ZM/Z20/PE / 10001427	selector
A3/11ZM/NS/Z8 / 10005490	Comutator oprit
WAB884/32S	selector
RLT16/4PM-D1/Z33GB / 10000501	comutator de reparații
WAB1653/12ZM/NS/Z16/55 / 10017494	selector
WOC/ST42/8ZM/NS / 10010855	Comutator pas
WA-SON/WS3/8ZM/NS	comutator de comutare

Produs	Descriere
WA-SON/A2/8ZM/NS	Comutator oprit
NLT80/3ZM/Z33 / 10000736	Înterupător de închidere de urgență
URR2/8ZM/NS/F312	Comutator selector de comutare cu OFF și revenire arc la centru, comutator 2 poli, 30deg Panou frontal pătrat 48x48m, DESCHIS - 0 - ÎNCHIS
URR3/8ZM/NS/F312	Comutator de comutare cu retur arc
WS6/8ZM/Z32	Comutator de comutare
N4/8ZM/Z20/PE19C	Înterupător de oprire de urgență, 4 poli
N4/8ZM/Z20/PE	Înterupător de oprire de urgență, 4 poli
HE10-40-04T HE104004T	Contact auxiliar
NLT63/3V/Z33/45/19/1/X83	Înterupător de oprire de urgență, 3 poli/Înterupător de oprire de urgență, 3 poli
WAB911/16E/Z33S/21R	selector
NLT20A/4VZM/Z20/1/X83	Înterupător de oprire de urgență, 4 poli/Înterupător de oprire de urgență, 4 poli
WS2/11VZ/NS	
ST41/8ZM/X70S	Stufenschalter, 4 Stellungen, 1 poli/Comutator pas, 4 poziții, 1 pol
WAN359/NLT16/4VZM/Z2035Z	
NLT250/3E/Z20/1	Înterupător de oprire de urgență, 3 poli
Z20/D2/GB	mâner lacătabil
WAN359/NLT16/4VZM/Z20/69/X83	Comutator selector
HLT125/3V/Z33/44/X72/F803	Înterupător principal, comutator de sarcină 3 pin/pornit, montare la sol cu 3 poli/montare pe bază
HLT125/3V/Z33/44/X72/83/F803	Înterupător principal, 3 poli/Înterupător de sarcină pornit, 3 poli
ZM-Antrieb/D0/Z20GB	Unitate pentru fixare ZM-/Angrenaj pentru montare cu o gaură
WAH1260/6ZM/Z54/X79/85	Comutator special cu came
WOC/A2/8ZM/NS	
ST51/6ZM	
URR1/8ZM/NS	
A2/40E // 10005182	
Z33/D1/GB	lacăt rotund
WS1/8ZM/F622	
URR1/8ZM/F312	Comutator selector
HLT20/3ZM/Z33	
10010495 - NLT63/4E/Z33/D2/1	Comutator de oprire de urgență
HLT25/4ZM/Z33S/NVG40E	
WAE1843/11ZM/NS/Z55	
WAM441/6ZM/NS/Z51	Selector
NLT80/4V/Z33/45/1/X83	
SA2/12ZM/Z16	comutator
WAR488/NLT20/4ZM/Z20	
WP12/6E	Comutator de numărare reversibil
NLT20/2ZM/Z33	Înterupător de oprire de urgență, cu 2 pini
10003373 / SEA10/12ZM/Z59	comutator pivotant
RLT16/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020307	comutator de reparare
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11 / 10020308	comutator de reparare

Produs	Descriere
RLT25/3PM-D1/Z33/71/H11/EMV / 10020309	comutator de reparare
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11 / 10020310	comutator de reparare
RLT40/3PM-D2/Z33/71/H11/EMV / 10020311	comutator de reparare
RLT63/3PM-D3/Z33/Z1/71/H11/EMV / 10020312	comutator de reparare
NLT20/3E/Z20	Înterupător de oprire de urgență cu 3 pini
10015405 / A4/16E	comutator
HP2/11E/Z19	Comutator de fază auxiliar
10011120 / WA-SON/WS2/32ZM/NS	
WAB911/32E/Z33S/21	
A2/8ZM/F601	
HLT25A/3E/Z33	
U1/8ZM/X70S	Comutator cu 3 poziții pentru controlul motorului
WAF402/NLO16/3V/Z20/75/X83	
WS2/11ZM/Z20/F101	
ST32/11ZM/Z20/F101	
NLT125/4V/Z39/4x58/62 / 10012615	Comutator de oprire de urgență
U2/7ZM	
10000175 R6/16GLM/Z33S/1/HV11	
WA-SON/ST42/8ZM/NS	
WS3/7ZM	
N2/13ZM/Z20B/1	
A3/6ZM/NS / 10004801	comutator de oprire
NLO40/3E/Z33	
NLT40/3V/Z33/45/1	
H11	
NLT25/6E/Z33	
P12/20E/KS/Z60/X83/84	
WAK464/NLT16/4V	
URR1/8ZM/NS/X73/FKS123	
URR1/6ZM/NS/FKS123	comutator
10007947	
10002738	
10000003 / WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	Comutator
WAW229/8ZM/NS	
NLT20/3ZM/Z33/X72	
WAM347/8ZM/Z6/51/NS/FKS122	
WAM347/6ZM/Z6/51/NS/FKS124	
10002015 NLT20/3ZM/Z33	
WAM551/20S/Z60/X82/FR-D1	Comutator cu 2 poziții
10007217 / HLO40/4T/Z20/X101/74E/F908	comutator principal
10002531	Comutator

Produs	Descriere
10000824 - NLT250/3E/Z20	
WAG935/16PLM/Z33S/1 / 10000377	
NLT25/3ZM/Z33 / 10000400	Comutator de oprire de urgență
NLT125/3V/Z33/44/X72	
WAP142/RLT125/6PM-D3/Z33/1/2xH11 / 10000714	selector
WAP163/RLT25/6PM-D2/Z1/33/2xH11	selector
WAP165/RLT63A/6PM-D3/Z1/33/2xH11	selector
WAM482/6ZM/NS/Z6/51/X73 / 10003974	selector
NLT40/4E/Z33 / 10000373	
WAS2937/NLT125/4V/Z39/1/4x58/2x62/X83	
ST34/8ZM/Z32/X84	Comutator de control
WAU075/11E/Z11/19 / 10006619	selector
WS1/8ZM/Z32	
RL025/3PM-D1/Z33GN/71/H11	
WAF495/HLO16/3V/Z20/75/X83/IP67	
R9/16PLM/Z33S/1/36/D1 / 10004387	comutator de reparare
Z39/D1/GB	
WAB1176/32S / 10001494	selector
ST053/32E	
WAO2235/HLT125/4E/Z33SW / 10001566	selector
WAM347/6ZM/NS/Z51	
NLT40/32M/Z33	
HE11 / PN: 10000115	
W3/32ZM/Z15/60	
ST041/8ZM/NS/Z2	
NLT100/3v/z33/4 5/1 / 1330621	Comutator de oprire de urgență
10008499 / WAB1667/11ZM/Z20S/X99	
WAB871/32ZM/NS-D1/X99	
NLT40/4V/Z33/45	
HLT32/3ZM/Z33/F R / 10008527	comutator principal
WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83 / 10005507	selector
URR1/8ZM/Z6/NS/FKS123	
10004704 WAJ545/8ZM/NS	selector
NLT16/4V/Z33/45	
PN: 10001773 / WAB759/32ZM/NS	Comutator selector
WAT247/12ZM/NR/Z6/X99	
PN: 10008777 / WA-SON1237/8ZM/NS	
A3/32E/Z33S/1/F915	
NLT125/3V/Z33/67	comutator
NLT16/4E/Z33/PE / 10001987	
NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62 / 10012829	Cheie de deconectare
NLT63/3ZM/Z33/8 / PN: 10003527	Comutator de oprire de urgență
NLT25/3V/Z33/45	
HLT40/3ZM/Z20/TL.0511S	comutator principal

Produs	Descriere
U3/8ZM/X70S	comutator rotativ
HLT40/3E/Z33/X72/F803	
WOC086/8E/Z20/1/19	
NLT40/32M/Z23	
ST81/6ZM / PN: 10004616	Comutatoare cu camă rotativă
ST053/20E / 10004236	
BC011/8E / 10005339	comutator de codare
10006510 WA-SON1007/7SM	
10005666 WAE769/8ZM/NS/X85	
10021483 RLT80/3PM-D2/Z33GB/71/H11	
10000110 A1/6ZM/NS	Comutator de control
10002182 U1/6ZM/NS	Comutator de control
10012185 ST031/6ZM/X84/F403	Comutator de control
10008103 WOC086/8E/Z20/1/19	
NLO16/3V/Z20/71	COMUTATOR
NVGO16V/Z62	CONTACT AUXILIAR
A4/32ZM / 10006151	Comutator de oprire
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	Special pe comutatorul de sarcină
ST34/8E / 10012126	comutator pas
NLT40/3E/Z20-D0/1/X83	
HLT25/3E/Z33	
HLO25/3V/Z20/71	comutator principal
NLT125/4E/Z33-D2/1/4x58	Comutator
10002573 NLT16/3ZM/Z20	
WAM970/40/16E/Z7/X85	
10007183 WAB1772/8VZ/NS	selector
10001187/WAG1132/N3/7ZM/Z20/10/PE	Comutator cu camă specială
WAB883/32S	selector
N3/13E/Z33/1/30/59	COMUTATOR
WA-SON2127/32ZM	comutator pentru cuptor rotativ
ST024/12ZM/NS/Z11/X84	comutator selector
NS3/32EU1/Z33/63/SP230V	
10013970 / NLT63/3V/Z33/45ZM	
NLT63/3V/Z33/45ZM/X83 / 10001691	Comutator de oprire de urgență
10025136	Mâner
10000372 / NLT32/4E/Z33	întrerupător
10002264 HLT40/3E/Z33/X72/F803	Separator
10005507 WAK436/NLT16/4VZM/Z20/X83	deconector
A2/6E/NR/X70GB / 10009441	Comutator de oprire
10000282	
WAS1991/LT16/3VZM/Z20/NR/GB/X83	
WAB2080/11E/NS/Z31/X85	
R6/40+1/16 PL Z1/33/36 CL / 10007519	comutator de reparare
HLT180/4E/Z20 / 10000917	comutator principal
WAH663/32E/Z33GB/55 / 10000083	Comutator cu camă specială

Produs	Descriere
BC07/4E/NS/X85	
10012829 NLT63/4E/Z33/D2/1/4x58/2x62	
NLO32/3E/Z33 / 10001103	Comutator de oprire de urgență
10004704	
10025476 / A3/11ZM/Z33RS	Comutator de oprire
WAI214/11ZM/Z32	
RLT25/6PM-D2/Z33/HV11 / 10001409	comutator de reparare
HLT25/3E/Z33SW/1	comutator principal
SA2/10E / 10025572	buton pivotant
WAW828/11E/Z8	
W3/32E / AN25100768	comutator reversibil
Z20/D2/L/Rot	Încuietoare de prindere
10000492 / WAB1418/12ZM/Z16/54/X83	selector
HLT16/3V/Z33/44/HV 11 / PN: 10014485	comutator principal
Z45/D1 / PN: 10013034	Cuplaj ușă cu încuietoare ușă
WAA559/NLT250/8V/Z20/65/1/H11/X83	
NLT63/4E/Z33/1/8/4xZ58/62	
WAM524/12FR/Z6 DG	
A3/63E/A2/16E/Z41/63/X70S/83 / 10004625	Comutator de oprire
WP12/8E/NG/X70S	comutator cu pol reversibil
10016590	Comutator de oprire de urgență
WA-SON/WS2/8ZM/NS/oV	
WAF472/NLO16/3V/Z20/75/X83 / 10002488	selector
NVGO16V / 10001352	Conductor neutru care conduce înainte pentru LO
10003705 / WAM347/6ZM/NS/Z51	selector
10000221 / A1/8ZM/F601	
10025932 / U2/8ZM/NS/F601	comutator
10007353 / U1/8ZM/F611	COMUTATOR CU 2 POZIȚII
WS4/8ZM/NS / WS4/8ZM/NS	comutator de comutare
HLO40/6E/Z33 / 10001216	comutator principal
V30/6T	
WAB1824/11E/NS/Z8/53	selector
NS3/40EU1/Z33/SP230V/Z63	Comutator de oprire de urgență
NLO32/3V/Z33/71 / 10001243	Comutator de oprire de urgență
HLT63A/3V/Z33SW/71/1/62 / PN: 10016108	comutator principal
ST31/8E/Z31/X84 / 10011676	comutator pas
A4/8ZM/Z20R/59/X70GB / 10004901	Comutator de oprire
10000502 HV11	
A1/8T	
10000645 / ST41/6ZM/NS/X99	Comutator cu 4 poziții
HLT80/3V/Z33/45/3	
P12/8E/NS/Z19 ART.NR.: 10024763	
RLT20A/3PM-D1/Z33/1/2x14/2x36/H10/H11	Comutator de reparare
V30/8ZM/BS/Z6 / 10026641	Voltmetru - Comutator
AU31/8ZM/BS/Z6 / 10026642	comutator ampermetru

Produs	Descriere
10025572 / SA2/10E	Comutator Stop-Start
NLT63/3ZM/Z33	Comutator de oprire de urgență
NLO25/3V/Z33/44/1/62/X83 / 10026754	Comutator de oprire de urgență
10003020	comutator
10001538	cheie
HLT20/3E/Z20/10 / PN: 10002642	Comutator
10004525	comutator de reparare
WA-SON7318/8ZM/NS / 10017195	selector
10000860 NLT25/3V/Z33/45	comutator principal
U4/32V/Z33GB/71/2xZ15/X83 / 10026861	comutator
WA-SON/A6/32ZM/NS / 10012735	Comutator de oprire
WAB790/8ZM/Z32 / 10000508	Comutator selector
ARU1/12V	
R6/8PM/Z33GB/HV11 / 10010417	Înterupător de reparații
RLO16/3PM-D1/Z33/H11	ÎNTRERUPĂTOR DECONEXIUNE
10009945 A4/8E/NS	
SA2/12E-R/Z16	comutator
RLT25A/4PM-D1/Z33GB / 10016605	comutator de reparare
10004456 / WAB1754/400/16E/Z41/DS	Comutator cu camă specială
NLT20A/4VZM/Z20/X83-Z9 / 10006076	
RLT25/6PM-D2/Z33GB/1/H11 / 10015630	comutator de reparare
ST51/6ZM/F304 / 10000122	comutator pas
10000382 / N3/40EU1/Z33/SP230V	deconector
NLT160/3E/Z20/1 / 10019941	Comutator de oprire de urgență
WAB2159/12ZM/X83 / 10027163	selector
10003377 NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83	
WAA1143/HLT250/BE/H/X83	
RLT20/6PM-D1/Z33GB/71	
WAA1143/HLT250/8E/H11/X83	
HLT63/3E/FS/Z1/8	
HLT100/3E/Z3/33	
10005337	
10005339	
10014364 /N3/20E/NR/Z35	
10001241	
WAB1772/8VZ/NS	
10000209/NLT20/4E/220	comutator de deconectare
A1/6ZM/Z32	
U3/8ZM/F604	
WAD661/11E/Z51/NS	Comutator de voltmetru și ampermetru pentru panoul de testare
U1/8ZM/NS/F621	
U3/8ZM/NS/F604	
WAB759/16ZM/NS	
10002589/WAE 1095/6E/Z54	comutator
10000083/WAH663/32E/Z33GB/55	

Produs	Descriere
HLT80/3ZM/Z20RS/1 / LT-FH7-001	COMUTATOR PACK
N3/13ZM/Z20	
10001444	
10006054 /WOC025/8ZM/Z33GB/IP67/Z2	Comutator selector/Comutator cu camă specială
HLT80/3ZM/Z20RS/1 4	
10002148/HLT80/3ZM/Z20RS/1	comutator
R9/16PLM/Z33/1/36/D1	portiță
WAB726/16E/X83 (10000423)	
10003823	
NLT32/3E/Z33/1	
10000262/ST031/6ZM	comutator pas,
WA-SON/A2/8ZM/NS/F901	
NLT100/3V/Z33/45/1/19/62/X83 11A	
10005690/ST041/8ZM/NS	comutator pas,
ST031/6ZM	
HLT 125/3V/Z33/Z45	
10000991NLT180/6E/Z20	comutator de oprire de urgență,
10000985/NLT 80/6E/Z33	Comutator de oprire de urgență
10000983/NLT 63/6E/Z33	Comutator de oprire de urgență
WS2/8E/NS	
NLT20/4ZM/Z20 14T	comutator
A3/6ZM/Z20GB/F910	
A3/8ZM/Z20GB/F910	
WAB842/32S	
WA-SON236/8T/BS/IT	
WA-SON238/8T/BS/Z51/IT	
WAE1095/6E/Z54	portiță
ST32/7ZM/BS/X99	
HLT125/6V/Z33/45/H11	comutator principal
WAB914/8ZM/NS-D1/X99	
10027761	
WAB2184/126/16E/FR/35/41/X70GB	
10013555	-Arbore pentru comutator cu came cu montare pe podea
10000381	
HLT25A/3VZM/Z33SW/H11/X83	comutator principal
10005920	mâner frontal
Z62/D3/3	Capac terminal/Capac clemă