



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Anderson-Negele

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">TFP-161/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">74162.0311</a>	
<a href="#">P/N: 7536.1101, Type: LAR-361/1/M12</a>	senzor de nivel
<a href="#">DAC-341/0,2 REL</a>	Senzor Drucksensor
<a href="#">B53.711312</a>	EMZ-132
<a href="#">B53.711312 / EMZ-132</a>	soclu de sudură
<a href="#">EMZ-352 WELD IN SLEEVE</a>	
<a href="#">ITM-3</a>	ANDERSON
<a href="#">NCS-11/PNP</a>	Comutator de nivel Cap.limit
<a href="#">NCS-11/PNP/KF/M12</a>	Comutator de nivel
<a href="#">NVS-146/200/M /X/X</a>	Indicator nivel cu un singur punct
<a href="#">NVS-146/500/X/X/X</a>	Conductivitatea transmițătorului EMSZ-132
<a href="#">TFP-100-BAT/S050/U 74100.11999050</a>	Senzor de temperatură cu afișaj digital
<a href="#">p/n. 74160.0511 Type TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-162/020/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-41/100/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">doh-VA-pt</a>	Afișaj digital LC
<a href="#">7449.2014 TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TBSONDER</a>	
<a href="#">7442.0184, TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU /TB0-200</a>	
<a href="#">7712.7870</a>	ILM-2/L20/M12
<a href="#">7012.00011</a>	NCS-12/PNP/KF/M12
<a href="#">0320.6010</a>	Niveaugerăt vnv-wd 230VAC
<a href="#">74160.1513</a>	
<a href="#">8900</a>	
<a href="#">Niveaugerăt vnv-v 24VDC</a>	Unitate de control nivel pentru sonde conductoare
<a href="#">ILM-2/L20/PG</a>	
<a href="#">TFP-160/150/6MM/3MM/MPU/3B (8900)</a>	Temp. Fühler 1xPT100, Clasa 1/3B
<a href="#">NSL-F /00/1100/10/S1/O/2/A42/P/X/X/X/X</a>	Füllstandssensor
<a href="#">7441.0511 TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TBSONDER/C/-20,0/150,0/X</a>	Temp. sonde
<a href="#">znv-z 24VDC</a>	Dispozitiv de nivel
<a href="#">TFP-40/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150</a>	
<a href="#">VGW-2</a>	Senzor de limită
<a href="#">TFP-160/150/6MM/3MM/MPU +/-0,1K</a>	
<a href="#">TFP-160/150/6MM/3MM/3B/MPU /MB0-100</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">M12-Kabel M12-PVC/4-5m</a>	
<a href="#">EMS-132</a>	
<a href="#">BST-130</a>	
<a href="#">LAR-361/0</a>	Füllstandssensor
<a href="#">P/N : 7011.00001, Type : NCS-11/PNP/M12</a>	Chap. comutator de nivel limită
<a href="#">NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/M12</a>	Niveausonde
<a href="#">NVS-120 /MNV-1/X/1000B/850B/500B/X/X/X</a>	Niveausonde
<a href="#">TFP-41/030/12MM/12MM/MPU /TB0-100/M12</a>	
<a href="#">DAC-341/4.0REL 7534.11400</a>	
<a href="#">ILM-4 /L20/V40/V/A62/N/S/W/X 7741</a>	
<a href="#">NSL-F /00/0450/10/S1/O/2/A42/M/X/X/X/X</a>	Senzor de reglare a potențiometrului
<a href="#">DAN-HH/S/14REL/M12</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/X</a>	Niveausonde
<a href="#">TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-50</a>	Senzor
<a href="#">TFP-41/020/4MM/4MM/MPU /TB0-150</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">P/N: B53.711312, Type: EMZ-132</a>	soclu de sudură
<a href="#">NVS-166/500/M</a>	Senzori de măsurare
<a href="#">TFP-40/300/6MM/6MM/MPU /HART</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/850B/500B/200B/X/X</a>	
<a href="#">TFP-41/050/6MM/3MM/MPU /TB0-150</a>	
<a href="#">FWS-141/X/X/M12</a>	Comutator de debit cu ultrasunete
<a href="#">M12-PVC/4-5m</a>	Cablu M12
<a href="#">M12-Kabel PVC/4G-5m</a>	
<a href="#">NCS-M-11</a>	Comutator de nivel CAP.Limit
<a href="#">NVS-166/500</a>	Standarde de Einstabgrender
<a href="#">P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500</a>	Indicator de nivel standard
<a href="#">NCS-12/PNP/KF/M12</a>	Comutator nivel punct de cap. pentru soluții apoase
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM/MPU /MB0-100</a>	
<a href="#">ESP-W-ASME-3/4"/0,4µm-S-3.1</a>	
<a href="#">RAC/ESP</a>	
<a href="#">DFC/ESP</a>	
<a href="#">B53.711322 / EMK-132</a>	Guler de sudură în montare
<a href="#">VTV-2</a>	amplificator izolator pentru montare pe șină DIN
<a href="#">7114.6200 , type NVS-146/200/X/X/X</a>	Standarde de Einstabgrender
<a href="#">TFP-162/030/6MM/6MM</a>	Senzor
<a href="#">NCS-GWL-11/PNP</a>	Cap. comutator de nivel limită
<a href="#">TFP-162/020/4MM/4MM</a>	SENZOR
<a href="#">PEM-UC 24-230VAC/DC</a>	
<a href="#">NVS-186/200/M/H</a>	
<a href="#">PF-S1 /981/C/160/1/A/0/0/A/E2A/B/061/0/C/1/A/64</a>	Senzor de presiune modular PF
<a href="#">NCS-12/PNP/H/KF/M12</a>	Senzor de nivel
<a href="#">ZNV-2 /24VDC/2A/1C1D/0750/00</a>	Unitate de control nivel pentru sonde conductoare
<a href="#">NCS-61P/PNP (p/n. 7061.20011)</a>	Comutator de limitare capacitiv
<a href="#">TFP-159/249/4MM/4MM/M12/MPU /MB0-150</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)</a>	
<a href="#">LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)</a>	senzor de nivel
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)</a>	SENZOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">M12-Kabel M12-PVC/4-10m</a>	cabluri
<a href="#">TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1</a>	
<a href="#">TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150</a>	
<a href="#">DAN-HH/TC1.5/2ABS/M12</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP (7011.00000)</a>	Comutator de limită
<a href="#">NCS-12/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12</a>	SENSOR NIVEL
<a href="#">NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12</a>	Comutator limită capacitiv
<a href="#">VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00</a>	Unitate de control nivel pentru sonde conductoare
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I63/D/L/W/X</a>	Conductivitate metru
<a href="#">TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)</a>	
<a href="#">NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12</a>	SENZOR
<a href="#">78014.110300 - FTS-141/W</a>	releu de debit
<a href="#">ITM-51R /SOL/I42/C/L/M/X</a>	senzor
<a href="#">TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)</a>	Telecomanda prin cablu
<a href="#">NCS-12/PNP/M12</a>	Comutator de nivel de punct capacitiv
<a href="#">NVS-146/200 /X/X/X</a>	Indicator limită unică
<a href="#">TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">HMP-E050200</a>	debitmetru turbină
<a href="#">TFP-168P/037/3MM/3MM</a>	
<a href="#">TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008</a>	Temp. sonde
<a href="#">B53.711322</a>	Guler maneca
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">TFP-44/010/PG</a>	
<a href="#">NVS-146/200-8/M /X/X</a>	Detector de distanță unică
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">74168.0374</a>	
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I63/D/S/W/X</a>	Contor de conductivitate inductiv
<a href="#">DAN-HH/S/2REL/M12</a>	Senzor de presiune
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I62/D/S/W/X</a>	Contor de conductivitate inductiv
<a href="#">TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">TFP-40/090/6MM/6MM / 8900</a>	SENZOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011</a>	Sondă de temperatură
<a href="#">TFP-49/100/6MM/6MM/PG</a>	sondă de temperatură
<a href="#">NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X</a>	Detector de nivel limită

Produs	Descriere
<a href="#">TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	
<a href="#">TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X</a>	
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">NVS-186/500</a>	Detector de nivel limită
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X</a>	Contor de conductivitate inductiv
<a href="#">HMP-E025200</a>	debitmetru turbină
<a href="#">P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666</a>	Transmițător universal
<a href="#">P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m</a>	Cablu PVC 4 pini
<a href="#">HTE000</a>	Sondă de semnal cu 3 fire
<a href="#">P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60</a>	- Schap. Comutator de nivel limită
<a href="#">TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210</a>	Indicator de nivel standard
<a href="#">L3AS608810E22AW000</a>	Senzor de nivel și presiune
<a href="#">L3S508810</a>	Senzor Stem
<a href="#">TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001</a>	
<a href="#">TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM</a>	SENZOR DE TEMPERATURĂ
<a href="#">P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4</a>	senzor de temperatură
<a href="#">NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">NCS-L-11/PNP/KF /50</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">L3E22AB000</a>	Cap senzor
<a href="#">P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12</a>	senzor de nivel
<a href="#">P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12</a>	senzor de nivel
<a href="#">P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1</a>	senzor de nivel
<a href="#">P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m</a>	Cablu PVC 4 pini
<a href="#">TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00</a>	Dispozitiv de control al nivelului pentru sonde conductoare
<a href="#">NCS-81P/PNP</a>	Comutator nivel punct capac
<a href="#">P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP</a>	Comutator de nivel limită
<a href="#">EM /064/01/004/1/1/1/4/B/0/0/0/0</a>	Manometru EM
<a href="#">VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00</a>	Dispozitiv de control al nivelului pentru sonde conductoare
<a href="#">NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12</a>	
<a href="#">FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X</a>	Debitmetru magnetic inductiv
<a href="#">DAC-341/0.4REL/M12</a>	senzor de presiune
<a href="#">DAC-341/0.2REL/M12</a>	senzor de presiune
<a href="#">VTR-2/A</a>	Regulator de temperatură pentru montarea pe șină DIN
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S</a>	
<a href="#">9620.3750 (CAL/ILM)</a>	Certificat de calibrare din fabrică ILM-4
<a href="#">2505.8800 VGW-2</a>	Indicator limită pentru montarea pe șină DIN
<a href="#">TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4</a>	senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">2970.0200</a>	Adaptor de programare

Produs	Descriere
<a href="#">110001709998/001</a>	
<a href="#">NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">NCS-11/PNP/HD/KKF/M12</a>	
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I62/D/L/W/X</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/X/X/X-L60</a>	
<a href="#">NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50</a>	
<a href="#">IOM-1 IO-Link Master USB</a>	
<a href="#">ILM-4-L20/S01/V/I63/D/S/W/X</a>	
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S</a>	
<a href="#">2414.6882</a>	emițător de temperatură
<a href="#">M12-PVC/8-PBT /05</a>	Cablu de conectare
<a href="#">M12-PVC/8-SS /05</a>	Cablu 8 pini
<a href="#">DAN-HH/S/14ABS/M12</a>	senzor de presiune
<a href="#">DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)</a>	
<a href="#">NVS-146/200/M/X/X 7114.6210</a>	SENZOR DE NIVEL PC
<a href="#">TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	senzor de temperatură
<a href="#">MPPSA341A0EBHALA1A</a>	Transmițător de presiune
<a href="#">TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4</a>	senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">K15.050644</a>	cabluri
<a href="#">TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/0/000/0/2/S</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">ITM-51 /SOL/V/I53/D/L/W/X</a>	contor de turbiditate
<a href="#">TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/0/000/4</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4</a>	senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">7012.00001 / NCS-12/PNP/M12</a>	
<a href="#">EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0/0</a>	Manometru pentru aplicatii alimentare EL
<a href="#">LAR-361/0/X/P</a>	TRANSMIȚĂTORUL
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">NCS-L-11/PNP/M12 /150</a>	Cap. comutator de nivel limită
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S</a>	TEMPERATURA SENZORULUI
<a href="#">LS11651100250</a>	Detectarea capacitivă a nivelului punctului
<a href="#">TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0</a>	Senzor de temperatură Pharma
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X</a>	Contor de conductivitate
<a href="#">ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00</a>	RELEU DE NIVEL
<a href="#">MPU-4, 0...+200°C // 2414.6884</a>	
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură a alimentelor
<a href="#">HMP-E040200</a>	debitmetru turbină
<a href="#">AMC-352/DN25</a>	Adaptor clemă
<a href="#">NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/I42/P/X/X/X/X</a>	Senzor de nivel
<a href="#">NCS-11/PNP/M12</a>	Cap. comutator nivel limită
<a href="#">TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4</a>	Senzor de temperatură a alimentelor Proiectarea carcasei: versiune mini

Produs	Descriere
<a href="#">NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/142/M/S/P/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/142/M/S/P/X/X</a>	
<a href="#">NVS-146/200/M- 7114.6210</a>	
<a href="#">7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">HMP-E600-025</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S</a>	
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50</a>	
<a href="#">NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X</a>	Detector conductiv de nivel limită multi-tijă
<a href="#">HB100510A0200</a>	Transmițător HB Mini Nivel
<a href="#">LS10040100000</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12</a>	
<a href="#">TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">NCS-12/PNP/M12 7012.00001</a>	Senzor limită de capitol pentru soluții apoase cu Er > 2
<a href="#">BC110P</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">NCS-11/PNP/X/KKF/M12</a>	
<a href="#">LAR-761/4/EHS/X/X/S</a>	Senzor de presiune
<a href="#">FTS-141/X</a>	Monitor de debit calorimetric
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/0/000/0/1/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">NVS-166/200/M</a>	Detector de nivel cu o singură tijă
<a href="#">TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S</a>	
<a href="#">NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/142/M/X/M/X/X</a>	
<a href="#">B53.713520</a>	
<a href="#">TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/142/M/X/W/X/X</a>	Senzor de nivel potențiomtric
<a href="#">TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4</a>	
<a href="#">TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00</a>	
<a href="#">11 EL033011624011A1000</a>	
<a href="#">11 EL033011621011A1000</a>	
<a href="#">20 EL034011621011A1000</a>	
<a href="#">MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11</a>	
<a href="#">NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X</a>	
<a href="#">NCS-11/PNP/H/KF/M12</a>	
<a href="#">TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4</a>	
<a href="#">TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4</a>	
<a href="#">TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4</a>	senzor de temperatură
<a href="#">ILM-4 /L50/S01/V/163/D/L/W/X</a>	contor de conductivitate inductivă
<a href="#">VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">NCS-L-12/50/PNP/M12</a>	
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351</a>	
<a href="#">EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0</a>	
<a href="#">ITM-4DW/DF25/M12</a>	
<a href="#">SA7100504900A1</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">HB100510C1000</a>	
<a href="#">Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4</a>	Senzor de temperatură
<a href="#">7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0.00/X/0</a>	senzor de presiune
<a href="#">TSMF /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4</a>	
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S</a>	Senzor de temperatură alimentară
<a href="#">NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X</a>	Măsurarea nivelului potențimetric
<a href="#">ITM-51/SOL/V/I53/N/L/W/X</a>	contor de turbiditate
<a href="#">TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4</a>	
<a href="#">EMZ-132/L60</a>	ADAPTOR SUDAT
<a href="#">NSL-FR /00/0550/10/S00/O/6/I42/P/X/M/X/X</a>	
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4</a>	Mini senzor de temperatură
<a href="#">EL/061/01/004/1/0/1/1/A/0/0/0/0</a>	Manometru pentru aplicații alimentare EL
<a href="#">TSBF /C02/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">7402/TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/4</a>	
<a href="#">NVS-143/200 /X/X/X</a>	sondă de nivel
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/04C/0/1/S</a>	
<a href="#">TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M23/0/1/S</a>	
<a href="#">TTB.H / 2418.1000</a>	Transmițător
<a href="#">TSBF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/4/S</a>	
<a href="#">TSBF /C05/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/0/4/S</a>	
<a href="#">FMI-C/DIN2/40/SS/X/DC/X</a>	
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">(7402 )TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/0/000/4</a>	
<a href="#">TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/M12/4</a>	
<a href="#">TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4 (7402 )</a>	
<a href="#">B53.711391(EMS-132)</a>	
<a href="#">ILM-4 /L20/S01/V/I62/N/S/W/X</a>	contor de conductivitate inductivă
<a href="#">TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/0/000/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">NCS-01/PNP/X/KF/M12</a>	
<a href="#">ITM-4DW/TC4/M12</a>	contor de turbiditate
<a href="#">NSL-M /00/0950/10/S00/8/O/O/A2M/M12/X/X / 7201</a>	Senzor de nivel potențimetric
<a href="#">TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente
<a href="#">VNV-V/24VDC/4A/4D/0750/00</a>	
<a href="#">TFP-06/100/6MM/6MM</a>	
<a href="#">EMK-25/76</a>	Clemă pentru guler
<a href="#">FH /0/0/1/001/013/0/00/0</a>	Indicator digital de temperatură
<a href="#">MPFS /7/005/1/A/0/A/E/2/A/P/071/A/A/2</a>	TRANSMIȚĂTOR DE PRESIUNE MODULAR MPF
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/10C/4</a>	
<a href="#">TSBF /G01/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/4/S</a>	Transmițător - Temp

Produs	Descriere
<a href="#">ITM-4DW/GG40/M12</a>	
<a href="#">ILM-4 /L50/TC2/H/I62/N/L/W/X</a>	
<a href="#">CT35073C001100</a>	
<a href="#">NVS-50 /X/X/500/500/500/500/500/X</a>	
<a href="#">ILM-4 /L50/TC1/V/I63/D/S/M/X</a>	contor de conductivitate inductivă
<a href="#">NSL-F-00/450 mm/S1/O/2/A42/M/X/X/X</a>	sondă de nivel
<a href="#">64428404</a>	
<a href="#">TSBF /GH1/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/0/1/S</a>	
<a href="#">7114.3990</a>	
<a href="#">ITM-51/V40/V/A53/D/L/W/X</a>	meter de turbiditate
<a href="#">SW5100101300000</a>	
<a href="#">TSBF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/0/1/S</a>	
<a href="#">EK /057/01/1/002/1/2</a>	
<a href="#">NVS-186/200 / 7118.6200</a>	
<a href="#">ITM-51 /V40/V/I42/C/L/W/X</a>	
<a href="#">ITM-51 /V40/H/I42/C/L/W/X</a>	
<a href="#">L3AS508910G32CL000</a>	Transmițător de presiune și nivel (L3)
<a href="#">TSMF /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4</a>	Senzor de temperatură pentru alimente