



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Eurosw

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### ituchPodcodret m

ituchP	aoP twoto
<a href="#">240760C81</a>	
<a href="#">240760C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">2D0T0SC00</a>	3omutator de limită
<a href="#">2DSz880C00</a>	3-4xT2T-z ME OU4UTA
<a href="#">2DSTS8R81</a>	3-4xT2T-z ME DzEIUxâE
<a href="#">2DSTP0C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">2DPT0PC00</a>	3omutator de limită
<a href="#">2D6TP/C00</a>	3-4xT2T-z ME OU4UT2zE
<a href="#">N40ELS500</a>	3omutator de limită
<a href="#">N40ELLC002</a>	3omutator de limitare
<a href="#">N46E00C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">ND0G01C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">ND0G0LR18</a>	3omutator de limită
<a href="#">340ES1C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">340EP1C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">M4 0 7 P6 C 00</a>	
<a href="#">M40701C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">E350S18</a>	3omutator selector
<a href="#">E350608</a>	
<a href="#">ED0900C</a>	carcasă polimerică UDX:
<a href="#">ED0916Cx</a>	carcasă polimerică UDX:
<a href="#">ED09P1C868</a>	3-4xT2T-z ME OU4UTA ME Dwz9GUE
<a href="#">DI0000</a>	3omutator cu picior
<a href="#">DI0000(V8</a>	
<a href="#">DI0100</a>	Dedală electrică
<a href="#">IN40)LL500</a>	3omutator de limită
<a href="#">IN41)L:500</a>	3omutator limită de siguranță
<a href="#">2D1T60C00</a>	3omutator de limită
<a href="#">E3501S1</a>	Oumina pilot
<a href="#">IDP)18R81</a>	3omutator limită de siguranță
<a href="#">ED09:SC</a>	3omutator de limită preKcablat cu manetă reglabilă din nailon B" XmmF, UDX:, contacte cu acțiune rapidă B0â-W0â3F, iHolație dublă, funcționare de deschidere poHitivă
<a href="#">2D0T6008500 oem</a>	3omutator de limită cu plrghie reglabilă și rolă di n nailon B" 0/mmF, UDX6, contacte cu acțiune lentă B0â-W0â3F, iHolație dublă, funcționare de deschidee poHitivă
<a href="#">I40)L/500</a>	3omutator limită de siguranță
<a href="#">ID1)018500</a>	3-4xT2T-z











Produs	Descriere
<a href="#">SRSB1186W011 / 140306061603f</a>	Senzor
<a href="#">P31200-100</a>	Comutator de presiune reglabil
<a href="#">3121220</a>	Comutator de presiune
<a href="#">ES-6321</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">IMM500-100</a>	Levelostat
<a href="#">P33150-500/0</a>	probă
<a href="#">ES-1322-AU</a>	Comutator de proximitate intrinsec sigur
<a href="#">FS-C322-W</a>	comutator
<a href="#">FL-A421-6-2-WL-NPT</a>	
<a href="#">4633612</a>	Comutator de presiune
<a href="#">4820H16NBR</a>	Comutator de presiune
<a href="#">FS-CB21L-E-NPT</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">ES-4322-10M</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">24F00614</a>	Comutator de presiune cu filet interior
<a href="#">41B10263</a>	presostat
<a href="#">4120221</a>	Comutator de presiune
<a href="#">4120223</a>	Comutator de presiune
<a href="#">27N41222VIT</a>	Comutator de presiune
<a href="#">27N21122</a>	Comutator de presiune
<a href="#">4920H20</a>	Comutator de presiune
<a href="#">31Ex11122/1</a>	COMUTATOR
<a href="#">G1/4 - 3000-1/4</a>	Comutator de presiune
<a href="#">3110122 (PMM10ABN18K)</a>	PRESOSTAT PENTRU PANOURI ELECTRO-PNEUMATICE ANSALDO USI
<a href="#">ES-311-FP-3M</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">3121222</a>	Comutator de presiune
<a href="#">ES-46121</a>	Comutator de proximitate
<a href="#">ES-45121</a>	Comutator de proximitate
<a href="#">4111122 (2111122)</a>	Comutator de presiune
<a href="#">2400221VIT PHMM - G1/4</a>	Comutator de presiune
<a href="#">ES-3221</a>	Comutator de proximitate intrinsec sigur
<a href="#">ES-5322</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">MOD 506 2602080 T 80- NC 24/15</a>	Termostat bimetalic
<a href="#">4623612</a>	COMUTATOR DE PRESIUNE
<a href="#">IMFP340-501/0</a>	TIJĂ
<a href="#">4111120</a>	senzor de presiune
<a href="#">4121121</a>	senzor de presiune
<a href="#">4110120</a>	Comutator de presiune cu membrană
<a href="#">4121222</a>	Comutator de presiune
<a href="#">FS-CV21-WLR</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">UKV 020GML0000</a>	Comutator de nivel
<a href="#">999230131072172</a>	
<a href="#">69223016</a>	Comutator de presiune
<a href="#">3111163</a>	Comutator de presiune
<a href="#">5061601050 S90</a>	Termostat bimetal



Produs	Descriere
<a href="#">3111123T22</a>	Comutator de presiune
<a href="#">3120223</a>	SENZOR DE BLOCARE HIDRAULICĂ A POMPEI (COMUTATOR DE PRESIUNE)
<a href="#">2402222</a>	Comutator de presiune
<a href="#">FS-B222-LFC-WLR</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">4110124</a>	Comutator de presiune cu membrană
<a href="#">ES-1321</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">P32P200-100/0</a>	Senzor de nivel electromagnetic
<a href="#">501210804</a>	Comutator de presiune
<a href="#">5012108060</a>	Comutator de presiune
<a href="#">ES SS421L-E NPT</a>	Comutator de proximitate rezistent la explozie
<a href="#">PHMM - G1/8 - 1/10ba</a>	Comutator de presiune cu membrană
<a href="#">FS-CYL-C621-V3-3-P2.062</a>	Senzor
<a href="#">FL-A322-3-0-WL-M20(X212)</a>	Comutator de debit
<a href="#">FS-O321-5M</a>	Senzor de proximitate
<a href="#">3110224</a>	
<a href="#">FS-B321-W</a>	
<a href="#">FL-A122-4-2-D-WL-M20</a>	Comutator de debit
<a href="#">ES-1222</a>	
<a href="#">ES-5121</a>	
<a href="#">3110224 / T 20-50 / NA-27/13</a>	comutator de presiune
<a href="#">IMM500-500 TC/2/200</a>	
<a href="#">4920161U</a>	SENZOR-PRESIUNE
<a href="#">P31300-100</a>	Comutator de nivel
<a href="#">4920223</a>	
<a href="#">2472G22</a>	
<a href="#">FS-CW22-LFO-W</a>	Comutator de proximitate   Sigur intrinsec   Temperatura joasa INMETRO Ex ia IIC/IIIC T4/T6
<a href="#">2402G22</a>	
<a href="#">FS-C322-WLR</a>	
<a href="#">3110222</a>	
<a href="#">FS-H321-E-1M</a>	Comutator de proximitate
<a href="#">ES-3321-D</a>	
<a href="#">3111232</a>	
<a href="#">4820217NBR</a>	
<a href="#">RNMM - G1/8 - 1/5bar NA- 48V - 411112</a>	
<a href="#">41C10225</a>	Comutator de presiune
<a href="#">FL-A321-1-2-D-WLR-NPT</a>	extractor
<a href="#">2050-1/8-1/4</a>	
<a href="#">PK31082-500/0</a>	senzor de nivel
<a href="#">FL-A222-4-2-D-WL-NPT</a>	
<a href="#">SLP50E2 220VAC</a>	
<a href="#">1/4" to 1/8" adapter</a>	
<a href="#">2090-1/8-1/4</a>	adaptor
<a href="#">Z129999</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">FS-B722-WLR</a>	
<a href="#">ES-6121-W</a>	
<a href="#">FL-A522-4-2-D-WL-NPT(X388)</a>	Comutator de debit
<a href="#">3111223</a>	
<a href="#">2090-3/8-1/8</a>	
<a href="#">ES-5321-W</a>	
<a href="#">3110114</a>	
<a href="#">5062608090</a>	Comutator de temperatură
<a href="#">P31250100</a>	Comutator de nivel
<a href="#">5061605075</a>	Comutator de temperatură
<a href="#">3111221</a>	Euroswitch - Modelul 3111221 (1-5 bari)
<a href="#">4921221</a>	
<a href="#">ES-6321-WLR</a>	
<a href="#">P500F8-100/1</a>	Comutator de nivel
<a href="#">DMTU630V10ST15/3</a>	
<a href="#">2400222VIT</a>	
<a href="#">4112G2A</a>	
<a href="#">LV-K573</a>	
<a href="#">MA-3S</a>	
<a href="#">2400222 (Blue)</a>	Comutator de presiune
<a href="#">1-19-1/4-2400222 -080- -01</a>	
<a href="#">4121120</a>	
<a href="#">Z129999- P650F7-034/0</a>	
<a href="#">PH500-500</a>	
<a href="#">3-12-32*65-3900003 -080- -01</a>	
<a href="#">216020001-L.194MM M36X2 SRSB8194</a>	INDICATOR LIV.
<a href="#">216020002-L.298MM M36X2 SRSB8298</a>	INDICATORI LIV.
<a href="#">69223016 ( with screw)</a>	
<a href="#">ES-5322-B-W-M20</a>	
<a href="#">P535F8-110</a>	
<a href="#">ES-6E22-W</a>	
<a href="#">1-19-1/2*5012108060 -022- -01</a>	TERMOSTAT
<a href="#">FS-BD22-D-WLR</a>	SWITCH