



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Italweber Elettra

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">93TRMI600-49</a>	Transformator
<a href="#">OCM032050N003</a>	Transformator
<a href="#">OCM050080N004</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTOCM064100F347</a>	transformator monofazat
<a href="#">CTCFM005000805</a>	.
<a href="#">1465012</a>	Fus
<a href="#">CFM00200CC04-I</a>	Transformator
<a href="#">CTCB16001290000</a>	COMUTATOR BIPOLAR
<a href="#">IPB00040EE23</a>	Transformator
<a href="#">OCM032060P272</a>	transformator monofazat aprobat
<a href="#">CTOCM0250307516</a>	
<a href="#">92-TRMS250-20</a>	SIGURANȚĂ MONOFAZĂ TRANSFORMATOR 250VA
<a href="#">CFM000631638</a>	
<a href="#">CTOCM0400709032</a>	Transformator
<a href="#">OCM025030P342</a>	Transformator
<a href="#">CTCTT0300602633</a>	Transformator 3 faze
<a href="#">OTT0601204286</a>	Transformator
<a href="#">OAM0501000375</a>	Monofazat auto-transformator
<a href="#">OCM0280403198</a>	
<a href="#">CTOCM032050P462</a>	Transformator
<a href="#">CFM00050CC10</a>	transformator monofazat
<a href="#">OATC1001001131</a>	
<a href="#">CF00P152600411</a>	
<a href="#">CTOCM0400804032</a>	transformator
<a href="#">OCM0400804035</a>	
<a href="#">OCM0400804466</a>	
<a href="#">CTOCM0500803850</a>	
<a href="#">OCM0501003851</a>	
<a href="#">OCM0501003852</a>	
<a href="#">OCM050100L270</a>	
<a href="#">OCM050100R096</a>	
<a href="#">OCM0641004030</a>	
<a href="#">OCM064100M617</a>	
<a href="#">OCMC500804029</a>	
<a href="#">OCMC60060M487</a>	
<a href="#">CMS0400406689</a>	Transformator monofazat

Produs	Descriere
<a href="#">OTTC1001000849</a>	
<a href="#">CCM040060M291</a>	
<a href="#">OCMC60070F348</a>	Trasf. OCM
<a href="#">OTT0400600252</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTCFM00160CC09</a>	Transformator
<a href="#">OCM0500806890</a>	
<a href="#">CTOMX3206001226</a>	
<a href="#">2923310275L</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTOCM0250300488</a>	transformator monofazat
<a href="#">OCM0320507652</a>	Transformator
<a href="#">OM X02202502052</a>	
<a href="#">OAM028300899</a>	Transformator
<a href="#">CFM001004048</a>	Transformator
<a href="#">CFM001K05708</a>	Transformator
<a href="#">CFM003K0L977</a>	Transformator
<a href="#">OCM0220309965</a>	
<a href="#">OTTC1001501042</a>	Transformatoare trifazate de control în cutie aprobate
<a href="#">OTTC1001721100</a>	Transformatoare trifazate de control în cutie aprobate
<a href="#">CTOCM040050N638</a>	transformator electric
<a href="#">CTOCM050100M593</a>	transformator
<a href="#">CTCFM000302178</a>	
<a href="#">OMX02204001366</a>	
<a href="#">CFM001K29671</a>	
<a href="#">OCM040080P776</a>	transformator de tensiune
<a href="#">CT OCM0250301024</a>	Transformator
<a href="#">CFM005201828</a>	
<a href="#">CTCFM001K0CC07</a>	Transformator de izolare monofazat
<a href="#">OMX03205002073</a>	
<a href="#">OMX05008002074</a>	
<a href="#">CFM006006516</a>	
<a href="#">OCM025030L536</a>	
<a href="#">CTOMT0320601988</a>	Transformator
<a href="#">OMX0220250AA07</a>	izolarea transformatorului
<a href="#">CTABM005000015</a>	
<a href="#">Z90774002738</a>	transformator
<a href="#">CFM00500L892</a>	
<a href="#">CTOCM064150F582</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">OCMC60120P526</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">OCM064080F581</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CFM00050L525</a>	Transformator
<a href="#">CFM00250CC08- I</a>	
<a href="#">FRIEND80-1T</a>	
<a href="#">CTOCM0500603048</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">AFT005K02095</a>	Trei faze Autotransformator
<a href="#">AFT001K52096</a>	Trei faze Autotransformator

Produs	Descriere
<a href="#">AFT002K32097</a>	Trei faze Autotransformator
<a href="#">AFT003K02098</a>	Trei faze Autotransformator
<a href="#">AFT005K02100</a>	Trei faze Autotransformator
<a href="#">AFT010K02101</a>	Trei faze Autotransformator
<a href="#">CFM006309626</a>	Transformator de siguranță monofazat și
<a href="#">OMT032040EE02</a>	
<a href="#">OCM040080N569</a>	
<a href="#">CTCFM001K6CC15</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CFM00080M194</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CFM00100H462</a>	
<a href="#">OMT0320602026</a>	
<a href="#">OCM0220306419</a>	transformator
<a href="#">OCM0500808178</a>	
<a href="#">OCM025030P415</a>	TRASFORMATOR
<a href="#">CFM00250N480</a>	Transformator
<a href="#">CTCSB20-00540</a>	Comutator de linie bipolară
<a href="#">CFM00030H970</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CFM000458639</a>	
<a href="#">353/528027</a>	
<a href="#">IESFM00100CC04</a>	transformator
<a href="#">OMX03206001780</a>	Transformator
<a href="#">CCM040040F693</a>	Transformator
<a href="#">CTCCM050080F691</a>	Transformator
<a href="#">CTOCM032040F344</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTOCM064100F773</a>	TRANSFORMATOR DE IZOLARE MONOFAZAT APROBAT
<a href="#">OCM032060P660</a>	Transformator
<a href="#">OAT0601203038</a>	
<a href="#">CTCFM00150H732</a>	
<a href="#">OCM025030BB02</a>	
<a href="#">CTCFM002004902</a>	
<a href="#">777/ATT30K/027</a>	
<a href="#">OCM028030S269</a>	
<a href="#">CFM001006790</a>	
<a href="#">OCM032060BB02</a>	
<a href="#">91ATRM2K5-2</a>	
<a href="#">AFT012K51260</a>	
<a href="#">OCM064100S325</a>	
<a href="#">CFM00400CC15-I</a>	transformator
<a href="#">CFM001600610</a>	Trasforme
<a href="#">CFM00630L909</a>	
<a href="#">CFT002K05610</a>	
<a href="#">OCM0320605141</a>	
<a href="#">CTCFM001009418</a>	
<a href="#">OCM032060R506</a>	
<a href="#">OAT0400751090</a>	AUTOTRANSFORMATOR

Produs	Descriere
<a href="#">OCM0641003950</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">OTT0500801787</a>	TRANSFORMATOR TRIFAZAT
<a href="#">91ATRM500-8</a>	
<a href="#">OCM040080L606</a>	
<a href="#">CBM001K6CC08</a>	
<a href="#">OCM0320508176</a>	
<a href="#">CFM003K78599</a>	
<a href="#">OCM040080N006</a>	TRANSFORMATOR DE CONTROL MONOFAZAT
<a href="#">SFM00063CC04</a>	
<a href="#">CFM00050BB02</a>	
<a href="#">OMX0500800CC07</a>	Componenta TV1
<a href="#">OMT0640642117</a>	transformator
<a href="#">OMX0500800CC02</a>	Componenta TV2
<a href="#">CTOCM0641002238</a>	
<a href="#">OIM000090050138</a>	
<a href="#">CMA001000010</a>	
<a href="#">CTOCM032050M266</a>	
<a href="#">CTCBM000250238</a>	
<a href="#">CFM000151340</a>	
<a href="#">0TA0230401630</a>	
<a href="#">CTOCM0501003030</a>	transformator
<a href="#">CTAFT003K0CC</a>	transformator auto trifazat
<a href="#">CTOMX2503501178</a>	
<a href="#">CTOCM032040S674</a>	
<a href="#">CTOMT0250302039</a>	
<a href="#">CTOMX0400500226</a>	
<a href="#">CTCIMAV1</a>	
<a href="#">CTOF000P1003018</a>	
<a href="#">CTOATC07K901190</a>	
<a href="#">CT371/TT6K/043</a>	
<a href="#">OCM064080F346</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CT93TRMI2K5-4</a>	
<a href="#">CTOCM050080F345</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTOAM0250400978</a>	
<a href="#">CTCF3P150750959</a>	
<a href="#">CTIPB00100CC12</a>	
<a href="#">CTOCM032050N637</a>	
<a href="#">CTOCM028030S511</a>	
<a href="#">CTCFM001K0H733</a>	
<a href="#">CTOTT0600803273</a>	
<a href="#">CTSTCYBED190339</a>	
<a href="#">CT92TRMS063-39</a>	
<a href="#">CTCFM001808992</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTOATC500901849</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTOCMC70120R608</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">IW1421000</a>	
<a href="#">CTCFM001007148</a>	transformator
<a href="#">CTOCM050100M566</a>	transformator
<a href="#">CTCMS022030F166</a>	Transformator
<a href="#">CTOCMC60060M351</a>	
<a href="#">CTCFM003K07786</a>	
<a href="#">CTCF5P150600957</a>	
<a href="#">CTCF6P310370958</a>	
<a href="#">CTCF8P450400955</a>	
<a href="#">CTCF10P30300956</a>	
<a href="#">CTCCM0280408146</a>	
<a href="#">CT353/528027 (CFM 50VA)</a>	transformator
<a href="#">CT353/528027 / CFM 50VA P=230/400V S=24V MAMMUT</a>	TRANSFORMATOR DE SIGURANȚĂ MONOFAZAT
<a href="#">CTAFT0115K0295</a>	
<a href="#">CT777/ATT30K003</a>	
<a href="#">CTOAM0501000911</a>	
<a href="#">CTIM00260120114</a>	
<a href="#">CTOCMC60060P011</a>	
<a href="#">OCM040050N611</a>	
<a href="#">OMX04007001947</a>	
<a href="#">OCM0320400206</a>	
<a href="#">OIM000140050139</a>	
<a href="#">CTCCM005000341</a>	
<a href="#">CTOCM032050R901</a>	
<a href="#">CTOCM0400500434</a>	
<a href="#">CTOTT0701004121</a>	
<a href="#">OCM0320404893</a>	
<a href="#">OTT0400506252</a>	
<a href="#">CTOCMC50080M128</a>	transformator
<a href="#">CTCFM00060T242</a>	
<a href="#">CTCFM00100CC02-</a>	
<a href="#">CB16001290000</a>	
<a href="#">CTCFM00100CC04</a>	TRANSFORMATOR MONOFAZAT
<a href="#">CTOMX0220400108</a>	
<a href="#">OCM0500803850</a>	
<a href="#">CTCFM00400CC15</a>	
<a href="#">GBM00400CC09</a>	
<a href="#">92TRMS030-18</a>	
<a href="#">CTOCM0320606003</a>	
<a href="#">CTOCMC600601794</a>	
<a href="#">CTOMX0250403451</a>	
<a href="#">CFM006305279</a>	
<a href="#">CFM002004638</a>	
<a href="#">CTCFM001K06503</a>	
<a href="#">CTCFM001K0BB01</a>	transformator

Produs	Descriere
<a href="#">CTCFM00450BB07</a>	transformator
<a href="#">CFM001K0CC15</a>	
<a href="#">OCM064150S562</a>	
<a href="#">CTOTT800801584</a>	
<a href="#">CTOTT0800803503</a>	
<a href="#">CTSTCTBED180313</a>	
<a href="#">CTKIT-STAB</a>	
<a href="#">CTAFM003000508</a>	
<a href="#">CTCBM000360755</a>	transformator
<a href="#">CTOMX2804001469</a>	Transformator monofazat
<a href="#">CTOCM022030T979</a>	
<a href="#">PN CTCFM00500CC07</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">CTCFM00100CC04-I</a>	Transformator
<a href="#">CTOTT0300503990</a>	
<a href="#">CT353/528048</a>	
<a href="#">CTOCM0400601674</a>	Transformator
<a href="#">CTOCM050080M409</a>	
<a href="#">CTCFM002K03589</a>	Transformator de tensiune
<a href="#">CTOCM040070S309</a>	transformator monofazat
<a href="#">CTCFM00100L340</a>	transformator de control
<a href="#">CTCFM004001742</a>	
<a href="#">CTCFM000631754</a>	
<a href="#">CTOCM064130CC11</a>	
<a href="#">CTAFT006K32719</a>	transformator
<a href="#">CTCFM001008004</a>	Transformator de alimentare
<a href="#">CTCS20-00540</a>	Comutator de linie bipolar
<a href="#">IP44 610X460X720 R</a>	CAZ OMOLOG. ACASĂ
<a href="#">IP44 450X360X620 R</a>	CAZ OMOLOG.
<a href="#">CTOCM050060F718</a>	
<a href="#">OCM0500809553</a>	
<a href="#">CTCFM00100CC12</a>	
<a href="#">CTCFM001504039</a>	
<a href="#">CTOTT0601202717</a>	
<a href="#">CTCFM00500CC15-</a>	
<a href="#">CTOTT0700805762</a>	
<a href="#">CFM00050CC04-I</a>	
<a href="#">CTCFM001502212</a>	
<a href="#">CTOCM032050M723</a>	
<a href="#">CTOIM0000900501138</a>	Inductor monofazat
<a href="#">CTOIM0090050138</a>	Inductor monofazat
<a href="#">CFM001K5M085</a>	
<a href="#">CTCFM001K03778</a>	
<a href="#">CTCFM001K53670</a>	
<a href="#">CTCFM001K61495</a>	
<a href="#">CTCFM002500929</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">CTCFM002K00641</a>	
<a href="#">CTCFM003001548</a>	
<a href="#">CTCFM003K05553</a>	
<a href="#">CTCFM004K0CC07</a>	
<a href="#">CTCFM007502995</a>	
<a href="#">CTCFM008007704</a>	
<a href="#">CTCFM002K57706</a>	
<a href="#">CTAFT0120K3601</a>	
<a href="#">CTCFM001001247</a>	transformator
<a href="#">CTCFM003001833</a>	
<a href="#">CTCFM00200CC04-</a>	transformator
<a href="#">OC050060L056</a>	Transformator
<a href="#">CFT045K07163</a>	transformator
<a href="#">CTCFT045K07163</a>	transformator
<a href="#">CT353/528027</a>	transformator
<a href="#">CTALFA2000BPUB</a>	GRUP DE FILTRARE
<a href="#">CTOCM0501003165</a>	
<a href="#">CTCFM00300P789</a>	
<a href="#">CTOAM0400801004</a>	
<a href="#">CTOCM0640802704</a>	Transformator monofazic
<a href="#">CTAFM006000666</a>	Debitmetru de aer cu injecție de combustibil
<a href="#">CTCFM00500H164</a>	transformator
<a href="#">CTOAT0800802647</a>	autotransformator
<a href="#">CTOAT0230401630</a>	
<a href="#">CTCFM00035N017</a>	
<a href="#">CTCBM00050CC04</a>	
<a href="#">CTOMX2504001141</a>	
<a href="#">OCM050070L764</a>	
<a href="#">CT93TRMI350-14</a>	
<a href="#">OCM064100C007</a>	
<a href="#">CTOCM0501004275</a>	
<a href="#">303/TMJ30/001</a>	
<a href="#">OMX02203002695</a>	
<a href="#">CFM00500N129</a>	
<a href="#">CTCCM001000065</a>	
<a href="#">OAM0400500030</a>	
<a href="#">353/TMJ200/005</a>	transformator de panou
<a href="#">CTCFM001K2R468</a>	
<a href="#">CTCFM00500CC07</a>	transformator
<a href="#">CTCFM00160CC02</a>	transformator
<a href="#">CTOCMC601209080</a>	
<a href="#">92TRMS200-62</a>	
<a href="#">CTOTT0500706671</a>	Transformator
<a href="#">CFM00040CC04</a>	
<a href="#">CTCBM005K00630</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">PN CTCFM00160CC02</a>	transformator
<a href="#">CTOMX0250400114</a>	
<a href="#">CTOCM0220308881</a>	
<a href="#">CFM001K61495</a>	
<a href="#">CTOCM050070R028</a>	
<a href="#">CTOCM040060T171</a>	
<a href="#">CTCFM003K0CC15</a>	
<a href="#">OCM050060M727</a>	
<a href="#">CTCFM001K6V062</a>	
<a href="#">CTCFM00300CC04</a>	TRANSFORMATOR MONOFAZAT
<a href="#">CTCFM001002015</a>	
<a href="#">CTCFM00030CC04-</a>	
<a href="#">CTOMX2504003451</a>	
<a href="#">OCM032040L195</a>	
<a href="#">OCM040050N384</a>	
<a href="#">OCM050080N925</a>	
<a href="#">OCM0280300647</a>	
<a href="#">CTCFM00063P911</a>	
<a href="#">OMX06408000324</a>	
<a href="#">OMX02503003101</a>	
<a href="#">OAT0801200912</a>	
<a href="#">Z90774006104 / ABM005000015</a>	Transformer
<a href="#">CBM00075CC04</a>	transformator
<a href="#">CTCFM005K0CC15</a>	
<a href="#">CTCFM006K3CC15</a>	
<a href="#">CTCFM006503531</a>	
<a href="#">OCM064150N709</a>	
<a href="#">ITWE.308.016.T</a>	FILTRO TRIFAZAT
<a href="#">AFM003000982</a>	
<a href="#">CFM00800BB07</a>	TRASF.MON.
<a href="#">CFM00500H164</a>	