



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Ksr Kuebler

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">AL-ADF-I-NBIU-1/2NPT-C30EX</a>	Schwimmer-Magnetschalter tip FLS/AL-ADF cu cameră externă
<a href="#">100082 (ELS-AA)</a>	ABAU
<a href="#">MSA-FKOM-B32-1 PVC</a>	Comutator magnetic MSA-FKOM
<a href="#">BGU-Ex d-10</a>	Comutator magnetic
<a href="#">BGU-A-E</a>	
<a href="#">ASC4FPA-VU-L205/12-B40A</a>	
<a href="#">ASC4RPP1,5"-VU-L240/12-B40A (9970090)</a>	Comutator magnetic Schwimmer-tip FLS-SA
<a href="#">MG - AUVK10/TS - L2150 / M2000/14</a>	Montare bypass traductor KSR
<a href="#">ASF-WVS-L57/90-SV29/0,2/104° (9970090) OEM</a>	KSR Schwimmer-Comutator magnetic FLS-MA
<a href="#">MSA-GMU9-1 PVC (Typ MSA-GMU9)</a>	Comutator magnetic
<a href="#">AMRV65-VUUUU/R22-L260/14-V44A (9970090)</a>	Schwimmer-magnetic Comutator FLS-SB
<a href="#">ARV2"-VU-L320/12-V52A</a>	SENZOR ELECTRIC, TIP PLUTITOR MAGNETIC
<a href="#">MSA-FKSM-B32-2 PVC</a>	Comutator magnetic
<a href="#">1100916 / MSA-FKSM-B32-1 PVC</a>	comutator magnetic
<a href="#">83118773</a>	Comutator magnetic
<a href="#">ABAU GN 1/2 " -M 55-V 44 A</a>	Comutatoare pluitoare KSR Bypass
<a href="#">AFPPDN200/10/C-PFK18/T15-L2.800/20-PF80R</a>	
<a href="#">AFPPDN200/10/C-PFK18/T15-L2.600/20-PF80R</a>	
<a href="#">BNA-2"/300/RF-MG-M1.200-L60x2-MRAZTSS150/PN25/R48H-Ex</a>	TUBUL+SENZOR (CUPLAT, SET)
<a href="#">BNA-3/4"/150/RF-MG-M609-V60x2-MRA-ZVSS400/PN25/R48H-Ex</a>	
<a href="#">MSA-FGMS-1</a>	Magnetschalter
<a href="#">MG-AUVK10/TS-L650/M500/14 (9970090)</a>	Messwertgeber Bypassanbau Reed Typ BLR-SB
<a href="#">MG-AUVK5/TE-L550/M400/14-Ex</a>	Senzor de nivel
<a href="#">MG-AUVK5/TE-L1.350/M1.200/14-Ex</a>	Senzor de nivel
<a href="#">MSA-FGMS-1 (Art 9970090)</a>	Comutator magnetic MSA-FGMS
<a href="#">ARV1,5"-VOS/R-L345/12-V44A</a>	
<a href="#">KFA6-ER-1.6</a>	Relee de protecție
<a href="#">BNA-3/4"/150/RF-MG-M1.000-V60x2-MRA/SAC-1/ME/1-ZTSS150/PN2</a>	
<a href="#">ARV 2"-VUU-L 1055/12-V52A</a>	Comutator plutitor tip FLS-SA
<a href="#">MSA-KRU9-1 PVC</a>	Comutator magnetic
<a href="#">BNA-EN25/16/B1-M500-V60x2-MRA-ZTSS150/ PN25/R48H-Ex</a>	
<a href="#">BGU-3 Sil</a>	comutator magnetic
<a href="#">AV4-M65(ASEPTIK)-VK5-L230/14-VE52R</a>	Transmițător/senzor de nivel

Produs	Descriere
<a href="#">AFLECC/2,5-LEK5-L405/14-VE52R</a>	Lanț de trestie cu traductor
<a href="#">ABAU-M55-AL/64/3.5</a>	Comutator plutitor magnetic
<a href="#">MG-AUVK10/T15-L650/M500/14</a>	senzor de nivel
<a href="#">BNA-25/16/C-M500-V60x2-MRA-ZTSS150/PN25/R48H-Ex</a>	
<a href="#">MG-AVGUVK18/TLH-L2.588/M2.438/14 (9970090)</a>	
<a href="#">MG-AVGUVK10/TLH-L1.217/M1.067/14 (9970090)</a>	
<a href="#">BNA-2"/300/RF-M1.350-V60x2-MRA-1/MA/N-ZVSS 250</a>	
<a href="#">BNA-25/16/C-MG-M1.400-V60x2-MRA-ZVSS 200</a>	transmițător
<a href="#">BGU - A - E (10150702)</a>	
<a href="#">MSA-GMS9 -3 PVC</a>	senzor mag
<a href="#">ARV1,5"-VOS/R-L465/12-V44A</a>	
<a href="#">ARV2"-VSSSS-L350/12-V52A</a>	Comutator plutitor magnetic
<a href="#">ASC4RPP1,5"-VU-L240/12-B40A</a>	Comutator plutitor
<a href="#">APFPP100/10/C-PPUUU/R-L1.810/20-PP80A</a>	
<a href="#">APPF100/10/C-PFUUU/R-L1.810/20-PF80A</a>	
<a href="#">NMG125-AFV2"/150/RF-VK5/T32-L250/12-V44R-Ex</a>	Transmițător de nivel magnetic
<a href="#">BNA-EN10/6/B1-M150-V60x2-MRA-ZVSS 245</a>	
<a href="#">MSA-EVS-L70</a>	Comutator magnetic
<a href="#">MSA-EVS-L100</a>	Comutator magnetic
<a href="#">BGU-3 PVC</a>	comutator magnetic
<a href="#">ERV3/8"-VO-L100/12-V52A-1SIL</a>	
<a href="#">KRS 16 - 3 PVC</a>	întrerupătoare magnetice
<a href="#">KWU 16-1m PVC</a>	întrerupătoare magnetice
<a href="#">2131</a>	Senzor/Sonda
<a href="#">1100891 - BGU-A</a>	
<a href="#">ARV2"-VUUUU/R-L245/14-V52A</a>	DETECTOR DE NIVEL
<a href="#">ARV2"-VUU-L745/12-V52A</a>	DETECTOR DE NIVEL
<a href="#">ARV2"-VUU-L685/12-V52A</a>	DETECTOR DE NIVEL
<a href="#">ARV2"-VUUUU-L280/14-V44A</a>	DETECTOR DE NIVEL
<a href="#">AFV50/16/F-VOO-L210/12-V52A</a>	COMUTATOR DE DEBIT MAGNETIC
<a href="#">MSA-FKSM-B32 -1 PVC</a>	Comutator magnetic
<a href="#">KFD2-ER-1.6 (KR 24/ER 24)</a>	Releu electrod
<a href="#">ELS-SAG</a>	Comutator plutitor nivel ulei reductor
<a href="#">FFG-BP.20H3OD-UTK48-1.100</a>	Transmițător de nivel magnetic
<a href="#">ZHCS200/PN16/R48H</a>	Plutitor de nivel magnetic
<a href="#">FFG-BP.20H3OD-DTK48-800 (10158834)</a>	Transmițător de nivel magnetic
<a href="#">FFG-BP.20H3OD-DTK48-510</a>	Transmițător de nivel magnetic
<a href="#">ZTS315/PN64/R48H</a>	Plutitor de nivel magnetic
<a href="#">MG-AUVK10/TS-L1</a>	Transductor
<a href="#">FLS-SF</a>	SENZOR
<a href="#">MSA-FLU-AL -3 PVC</a>	Comutator magenetic
<a href="#">ARV1"-VUU-L480/8-V27A FLS-MB</a>	Comutator plutitor
<a href="#">MU4 -24DC</a>	RELEU
<a href="#">60-ARV1/2"-VU-L1.730/12-V44A-Ex</a>	COMUTATOR PLUTITOR
<a href="#">60-AFVEN 50/16/B1-VS-L200/12-V44A-Ex</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">60-ARV2"-VU-L1.730/12-V44A-Ex</a>	comutator plutitor
<a href="#">BGU-V-E-1 PVC-blau</a>	Comutator magnetic
<a href="#">BNA-20/40/C-M300-V60x2-MRA-ZVSS 200</a>	Indicator de nivel bypass
<a href="#">MG-AUVK10/HT/T15-L1.150/M1.000/14</a>	Montare bypass traductor Reed
<a href="#">BGU-5 PVC</a>	Comutator magnetic pentru bypass BGU-S
<a href="#">BGU-V-1 PVC</a>	Comutator magnetic pentru bypass BGU-V
<a href="#">ARV1,5-VK10/T15-L1.040/12-V44R</a>	Senzor lanț
<a href="#">BNA-25/16/C-M1.600-V60x2-MRA-2/M/5-ZVSS 200</a>	
<a href="#">60-ARV2"-VUU-L1.250/12-V44A-Ex</a>	Comutator plutitor
<a href="#">BGU-V-Ex d-1 Sil</a>	comutator magnetic
<a href="#">AFV3"/150/RF-VU-L959/12-V44A</a>	
<a href="#">AFV3"/150/RF-VU-L858/12-V44A</a>	
<a href="#">AFV3"/150/RF-VU-L705/12-V44A</a>	
<a href="#">ARV1,5-VUUU-L340/14-V44A (10034214)</a>	Comutator magnetic plutitor
<a href="#">FFG-BP.20H3OD-DTK48-1200 (10158832)</a>	Transmițător de by-pass magnetostrictiv de montare
<a href="#">FFG -BP.20H3OD-DTK48-1100 (10158833)</a>	Transmițător de by-pass magnetostrictiv de montare
<a href="#">10150702</a>	Comutator magnetic pentru bypass
<a href="#">031374 (113169)</a>	Curele de tensiune
<a href="#">MG-AUVK10/T15-L1.550/M1.400/14</a>	Transmițător de nivel magnetic pentru ecartament magnetic
<a href="#">ARV1,5-VK10/T15-L1.200/12-V44R</a>	Transmițător de nivel magnetic
<a href="#">BNA-1"/150/RF-MG-M1.550-V60x2-MRA-ZVSS185/PN25/R48H</a>	Indicator de nivel magnetic
<a href="#">8.5020.2852.1024.EX</a>	Encoder cu arbore tubular incremental
<a href="#">AFVD130(6x11,5)N-VUU-L195/12-V52A</a>	Comutator plutitor magnetic Tip FLS-SA
<a href="#">BGU-AHT/100158</a>	senzor de nivel magnetic
<a href="#">60-ARV2"-VU-L256/12-V52A-Ex</a>	Comutator plutitor magnetic
<a href="#">60-ARV2"-VU/TT-L256/12-V52T-Ex</a>	Comutator plutitor magnetic
<a href="#">AV4FCL32-LK5/T15-L400/12- V50/55/17/A34/3A/35</a>	
<a href="#">TYPE:ARV 2"-VUUUU-L1.360/14-V44A</a>	COMUTATOR PLUTITOR 02002190
<a href="#">60-AFV50/6/C-VOO-L600/14-V44A-Ex</a>	comutator plutitor
<a href="#">AFCLE50-LEK10/T15-L1.000/12-VE44R</a>	senzor de nivel
<a href="#">ERV3/8"-VSS(H)-L190/12-V52R-4SIL</a>	
<a href="#">ARV1,5"-VOUU-L500/12-V44A</a>	comutator plutitor
<a href="#">ERV3/8-VU-100/12-V52A-1PVC</a>	comutator plutitor
<a href="#">8.5020.2522.0100</a>	
<a href="#">Type: ARPP2"-PPK10/T15-L950/16-PP55R</a>	SENZOR DE NIVEL
<a href="#">AMRV65-VUUUU/R22-L260/14-V44A</a>	comutator solenoid plutitor
<a href="#">MSA-FKOM-B32-2</a>	comutator magnetic
<a href="#">60-ARV2"-VUU-L190/12-V62A-Ex</a>	plutitoare
<a href="#">BGU-2 PVC</a>	Comutator magnetic pentru bypass BGU-S
<a href="#">60-ARV2"-VUU-L400/12-V62A-Ex</a>	
<a href="#">ARV2"-VO-L225/12-V52A</a>	
<a href="#">ARV2"-VU-L255/12-V52A</a>	Comutator plutitor

Produs	Descriere
<a href="#">MSA-FKOM-B32 -3 PVC</a>	
<a href="#">FKSM-B32-3 PVC</a>	
<a href="#">AFV50/16/C-VK5/TS-L285/12/V44R</a>	Transductor
<a href="#">AFCLE50-LEK5-L400/12-VE44R</a>	Transductor
<a href="#">AFE (100 kOhm) (110046)</a>	Electrod de podea
<a href="#">123795</a>	amplificator de comutare
<a href="#">BGU-E-3 PVC</a>	comutator de trestie
<a href="#">BGU-C5FZS2ZZZZZ</a>	comutator solenoid
<a href="#">MG-AVK10-L800/M650/14-Ex Typ BLR-SAI</a>	TRANSMIȚĂTOR
<a href="#">60-ARV2"-VUU-L240/12-B30A-Ex</a>	Comutator plutitor
<a href="#">ARV2"-VOS-L320/12-V52A</a>	Comutator de nivel plutitor cu magnet
<a href="#">ARV1,5"-VU-L440/12-V44A</a>	Comutator plutitor
<a href="#">KSR-OPTO.06 Type OLS-S</a>	
<a href="#">AFV50/16/C-VU-L301/12-V44A</a>	Comutator plutitor Tip FLS-SA
<a href="#">AFV50/16/C-VU-L1,091/12-V44A</a>	Comutator plutitor Tip FLS-SA
<a href="#">AFV50/16/C-VUU-L1,041/12-V44A</a>	Comutator plutitor Tip FLS-SA
<a href="#">AFV50/16/C-VU-L300/12-V44A</a>	Comutator plutitor Tip FLS-SA
<a href="#">AFV50/16/C-VU-L1,090/12-V44A</a>	Comutator plutitor Tip FLS-SA
<a href="#">ANPTV2"-VUU-L735/12-V44A Typ FLS-SA</a>	
<a href="#">MG-AUVK5/TE-L550/M400/14-Ex Typ BLR-SBI</a>	
<a href="#">BNA-EN25/16/B1-M400-V60x2-MRA/SAC-1/M-ZVSS 200-Ex Typ BNA-S00C</a>	ecartament de nivel
<a href="#">MG-AUVK10/TE-L550/M400/14-Ex Typ BLR-SBI</a>	
<a href="#">BLM-CMEZ8M221800#Z</a>	traductor bypass montaj tip magnetostrictiv BLM-SAD
<a href="#">AV4FV2"/150/RF-VU-L189/12-V44A</a>	
<a href="#">BNA-EN25/40/B1-M700-V60x2-MRA/SAC-ZTS250/PN40/A110</a>	Gabaritul de nivel Bypass
<a href="#">BNA-EN25/40/B1-M1.900-V60x2-MRA/SAC-ZTS240/PN64/A110</a>	Gabaritul de nivel Bypass
<a href="#">BNA-EN20/40/B1-MG-M400-V60x2-MRF-3/M-ZVSS 250</a>	Indicatoare de nivel bypass
<a href="#">T15.HA - 2 wire Ex i</a>	
<a href="#">FFG-PN-FVEN50/16/B1-VL600/M524/14-V44A</a>	
<a href="#">BNA-EN20/40/B1-M400-V60x2-MRF-ZVSS 250</a>	Indicatoare de nivel bypass
<a href="#">Nr. 100082 Type ABAU</a>	Senzor de scurgere a lichidului de răcire
<a href="#">ARV1"-VUU-L480/8-V27A</a>	comutator plutitor
<a href="#">ABRPP1,5"-PPSS-L500/12-PP44A</a>	
<a href="#">MG-AUVK5/T15-L2.850/M2.700/14, Typ BLR-SB</a>	SENZOR DE NIVEL
<a href="#">LGG-E#R107M340R</a>	Indicator de vizor, reflectorizant cu panouri laterale
<a href="#">BNA-EN15/16/B1-M500-V42x2-MRA-2/M-ZTS 35/185</a>	
<a href="#">BGU-V/R22-Ex d-1PUR</a>	Comutator magnetic pentru bypass BGU- VRD
<a href="#">8.3720.1631.0360</a>	Codificator
<a href="#">MSA-FKSM-B32-1 PVC/1100916</a>	comutator magnetic
<a href="#">FKSM B32_Q</a>	SENZOR
<a href="#">8.3620.244E.0360</a>	
<a href="#">FKSMO FKOM-B32-2</a>	COMUTATOR MAGNETIC DIN PVC

Produs	Descriere
<a href="#">BNA-SA2C</a>	Indicatori de nivel bypass
<a href="#">BNA-2"/300/RF-MG-M600-V60x2-MRA-ZVS300/INTF-Ex</a>	Indicatori de nivel bypass
<a href="#">BNA-2"/300/RF-MG-M900-V60x2-MRA-ZTSS 350-Ex</a>	Indicatori de nivel bypass
<a href="#">NMG125-ARV2"-VK5/HT/TE-L310/14-V52R-Ex</a>	
<a href="#">501479</a>	
<a href="#">501478</a>	
<a href="#">501583</a>	
<a href="#">AEVS1.5-VK5 H.T-L650-V80R-R/I-4.20-2C</a>	
<a href="#">BNA-EN15/16/B1-M500-V42x2-MRA-ZTS 35/185</a>	Indicator de nivel bypass tip BNA-CA1
<a href="#">8.5020.0020.1024.P00A6.S071</a>	Encodere incrementale Sendix®
<a href="#">ZVSS 250</a>	Plutitor pentru gabaritul magnetic de nivel BFT-S
<a href="#">APRPF2"-PFK18/T15-L400/16-PF55R</a>	sondă de nivel
<a href="#">FLS-</a> <a href="#">FPMKZ0350H0720DA4ZZA5210128U0191UZZZZZZZZZZ#AFV2"/300/RF-VUU/HT-L236/12-V52A-FM</a>	Plutitor și carcasă
<a href="#">FLS-S</a>	Comutator plutitor magnetic
<a href="#">BZG-NPTM1"-M200-L60x2.77</a>	Numai incintă
<a href="#">K47.90 ( 1.710.900.009)</a>	
<a href="#">ASC4NPTV1/2"-VU-L93/8-B23A</a>	
<a href="#">ABRU-GL</a>	contor de nivel magnetic
<a href="#">60-AFVEN50/16/B1-VUUUU-L680/14-V44A-Ex</a>	comutator de nivel
<a href="#">FFG-BP.20H2OD-DTK48-800</a>	TRANSMIȚĂTOR DE NIVEL, 950MM
<a href="#">ARV1,5"-W80-VUU-L205/8-V29A</a>	
<a href="#">ZS7019.01</a>	Comutator plutitor magnetic
<a href="#">MUL-D23</a>	
<a href="#">ABAU-GL</a>	
<a href="#">BGU-VHT</a>	comutator solenoid bypass
<a href="#">HLS-SBI</a>	comutator orizontal
<a href="#">8.5858.21C2.C212</a>	codificator
<a href="#">NMG125-ARV1,5"-VK5-L1.100/12-V44R-Ex</a>	Transmițator
<a href="#">60-ANPTV1/2"-VU-L300/14-V62A-Ex</a>	comutator plutitor
<a href="#">ARV1,5"-VK10-L1.000/12-V44R</a>	Transmițator de nivel magnetic
<a href="#">MG-AUVK5/T15-L650/M500/14</a>	
<a href="#">FKOM-B32</a>	
<a href="#">FKSM -B32</a>	comutator
<a href="#">MG-AUVK10/T32-L850/M700/14</a>	senzor
<a href="#">KFD2-ER-1.6 (123806)</a>	Protecție de contact/relevu electrod
<a href="#">Typ BNA-SA1 (BNA-EN25/40/B1-M300-L60x2-MRA-2/M-ZVSS 250)</a>	Indicator de nivel bypass
<a href="#">MG-APUVK10/MT/TS-L1.650/M1.500/14</a>	Indicator de nivel magnetic
<a href="#">FFG-BP.20H2ON-UTK48-739</a>	
<a href="#">FFG-BP.20H2ON-UTK48-1.039</a>	Bypass mount senzor magnetostriktiv
<a href="#">FFG-BP.20H2ON-UTK48-356</a>	Bypass mount senzor magnetostriktiv
<a href="#">FFG-BP.20H2ON-UTK48-813</a>	
<a href="#">BLR-CMZZ44ZP221500ZZ</a>	senzor de nivel

Produs	Descriere
<a href="#">MSA-KRS9 -1 PVC</a>	Comutator magnetic
<a href="#">MSA-KWU 9</a>	Comutator magnetic
<a href="#">MSA-EVU-L70</a>	înterupătoare magnetice
<a href="#">MG-AUVK10/TS-L1.150/M1.000/14</a>	
<a href="#">MSA-KRU9 -4 PVC</a>	
<a href="#">FFG-BP.20H1OD-DNCN1-580</a>	Transmițător de nivel plutitor
<a href="#">60-ARV2-VOO-L150/12-V52A-EX</a>	Comutator plutitor
<a href="#">60-ARV2"-VOO-L170/12-V52A-EX</a>	comutator plutitor
<a href="#">AVK-ADF-IME-VK10/T15-L2150/M2000/14</a>	senzor
<a href="#">FFG-BP.20H2OD-UTK48-1600</a>	
<a href="#">60-ARV 2-VSO-L 290/12-V52A-EX</a>	
<a href="#">MG-AUVK18/MT/T15-L2.450/M2300/14</a>	
<a href="#">BNA-EN25/16/B1-MG-M965-V60x2-MRA-1/M-ZVSS185/PN25/R48H-E</a>	
<a href="#">60-ARV2"-VOS-L950/12-V52A-Ex</a>	comutator plutitor
<a href="#">100082</a>	COMUTATOR DE NIVEL
<a href="#">122624</a>	comutator plutitor magnetic
<a href="#">DUG-14</a>	monitor de debit
<a href="#">MG - A/U-VK10/HT-T32.EL3050/M2900/14</a>	
<a href="#">BNA-NPTN3/4"-M850-V60x2-MRFV/SAC-ZVSS150/PN25/R48H</a>	
<a href="#">ARV-2-VSO-L400/12-V44A</a>	
<a href="#">ERV3/8-VU-L400/12-V52A-1PVC</a>	
<a href="#">ARV1,5"-VK10/TE-L450/12-V44R</a>	
<a href="#">60-ARV2"-VUU-L240/12-V52a-Ex</a>	
<a href="#">Sight glass indicator, reflex with side parts</a>	
<a href="#">60-AFVEN100/16/B1-VU-L125/12-V52A-Ex</a>	comutator plutitor
<a href="#">DA992</a>	comutator magnetic
<a href="#">ZTS180/PN64/A110</a>	BFT-H flotor de bypass
<a href="#">MRU 12-ELST 412 AZO-3/1102014</a>	
<a href="#">AL-VK5-L680-V80R-R/I-4.20-2C</a>	Indicatoare de nivel din sticlă
<a href="#">MSA-EVU-L70 -1 PVC</a>	
<a href="#">BNA-EN15/16/B1-M740-V60x2-MRA-2/M-ZVSS 200</a>	
<a href="#">AFMSS L300 SVK R</a>	
<a href="#">60-ARV2"-VOO-L850/12-V52A-Ex</a>	plutitor
<a href="#">60-ARV2"-VOS-L1.000/12-V52A-Ex</a>	plutitor
<a href="#">MG-AUVK10/T15-L900/M750/14</a>	
<a href="#">ASC4NPTV3/4"-VU-L60/8-V27A</a>	
<a href="#">14222461 - MSA-GMU9</a>	
<a href="#">60-ARV2"-VUUUU-L950/14-V52A-Ex</a>	Comutator plutitor tip FLS-SBI
<a href="#">BNA-EN20/16/B1-MG-M1.300-V60x2-MRA-4/MA-ZVSS185/PN25/R48H</a>	
<a href="#">BNA-P00</a>	
<a href="#">FFG-BP.20H3OD-DTK48-900</a>	
<a href="#">ERVE1/8"-VEU-L55/8-VE27A-5SIL</a>	DISTILATOR DE COLON SEVIYE SWICH
<a href="#">BNA-2"/150/RF-M1.500-L60x2-MRA-3/M-ZTS165/PN16/A110-Ex</a>	Indicator de nivel magnetic
<a href="#">120335</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">MRFV-M860</a>	AFIŞAJ MAGNETIC PENTRU INDICATOR DE NIVEL BYPASS
<a href="#">MRFV-M1,100</a>	AFIŞAJ MAGNETIC PENTRU INDICATOR DE NIVEL BYPASS
<a href="#">MRFV-M1,220</a>	AFIŞAJ MAGNETIC PENTRU INDICATOR DE NIVEL BYPASS
<a href="#">MRFV-M1,740</a>	AFIŞAJ MAGNETIC PENTRU INDICATOR DE NIVEL BYPASS
<a href="#">HAG-FVEN80/16/B1-1L190/100/0-VU-V44HI-EX</a>	
<a href="#">BNA-1.5"/300/RF-MG-M600-V60x2-MRA-2/M-ZVSS225/PN25/R48H-Ex</a>	
<a href="#">BLM-TBI-VL950/M800</a>	
<a href="#">ERV1/8"-VS-L90/8-V29A-15PVC</a>	senzor
<a href="#">AV4RV 2 VU L180/12 V52A</a>	nivelul comutatorului
<a href="#">BLR-SB/ MG-AUVK5/TS-L2,850/M2,700/14</a>	TRANSMIȚĂTOR DE NIVEL
<a href="#">ZTSS150/PN25/R48H-TOP.</a>	
<a href="#">60-AFVEN65/63/B2-VUUUU-L500/14-V52A-Ex</a>	
Factory certificate 2.2 in accordance with EN 10204	
<a href="#">MSA-GMUM18-1 PVC</a>	
<a href="#">BNA-EN20/100/B2-M600-V60x2.77-MRF-ZTS350/PN100/A110</a>	
<a href="#">ABAU</a>	
<a href="#">NMG125-ARV1,5"-VK5/T15A-L220/12-V44R-Ex</a>	
<a href="#">HIF-FVEN80/40/B1-L190/100/100-VU/HHT-V44HI</a>	
<a href="#">ERV 3/8"-VS(H)S-L150/12-V52R-2Sil</a>	Comutator plutitor
<a href="#">RLS-5000</a>	
100158	
<a href="#">BNA-EN20/16/B1-M1,800-L60x2-MRF-ZTS190/PN16/A110</a>	
<a href="#">BNA-EN20/16/B1-M2,300-L60x2-MRF-ZTS190/PN16/A110</a>	
<a href="#">BNA-EN20/40/B1-M500-V60x2-MRF-1/M-ZVSS 200</a>	
<a href="#">ARV1,5"-VUU-L420/12-B40A</a>	
<a href="#">MG-AUVK10/MT-L 1250/M1100/14-Ex</a>	
<a href="#">BNA-20/40/C-MG-M1100-V60x2-MRF-ZVSS 245-Ex</a>	
<a href="#">Typ UTN-S00C(UTN-2"/150/RF-MG-L950/M600-V60x2-MRAV-ZTS50/300/PN16/UTN/R48-Ex)</a>	
Drawing for testing and release	
<a href="#">FFG-BP.20H2OD-UTK48-1,300</a>	
<a href="#">ARV1,5"-VU-L120/12-B40A</a>	
<a href="#">ERV1/8-VU/R-L55/8-V27A-5SIL</a>	
<a href="#">MG -AVK10/T32-L2.150/M2,000/14</a>	SENZOR DE NIVEL DE CONDENS
1101045 /FKSM-B32-3 PVC	
<a href="#">ARV1,5-VOOU-L230/12 -B40A</a>	
<a href="#">BNA-1"/150/RF-MG-M1,000-V60x2-MRA-ZVSS 200</a>	
<a href="#">BNA-EN25/16/B1-MG-M2,000-V60x2-MRA-ZVSS185/PN25/R48H</a>	
<a href="#">MG-AVK5/T32-L2,150/M2,000/14</a>	
8.5000.D314.4000	
<a href="#">BLM-SB</a>	
<a href="#">AEV-M65(ASEPTIK)-VK5-L260/14-VE52R</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">1101054</a>	
<a href="#">AEV-M65(ASEPTIK)-VK5-L245/14-VE52R</a>	
<a href="#">ARV1.5"-VUUU/R-L1.050/12-V44A</a>	Comutator plutitor tip FLS-SB
<a href="#">ELS-AA (ABAU)</a>	COMUTATOR
<a href="#">ZVS250/PN25/K74</a>	Flotor de by-pass BFT-H
<a href="#">AFVEN50/40/C-VK18-L3.620/18-T80R</a>	
<a href="#">60-AFVO-VU-L197/12-V44A--Ex</a>	
<a href="#">ERV3/8"-VUU-L420/12-V52A-2SIL</a>	comutator plutitor
<a href="#">Typ LGG-E (LGG-E#R107M340R)</a>	
<a href="#">005462 /V52A - 1.4571/316TI - AM</a>	
<a href="#">BGU-R22 5SIL</a>	ÎNTERUPTOR MAGNETIC
<a href="#">119287</a>	comutator plutitor
<a href="#">ERV1/8"-VSS-L170/8-V27A-2PVC( Typ FLS-ME)</a>	
<a href="#">ASM12MRL50-LU-L240/12-V44A (Typ FLS-SB)</a>	
<a href="#">ARV 1.5-VSSS-L 215/8-V27A</a>	
<a href="#">ERV 3/8"-VS(H)S-L 420/12-V52R-1,5 SIL</a>	
<a href="#">ARV1.5"-VU-L300/12-V44A</a>	Comutator flotant
<a href="#">AEV 3/8-L 100</a>	
<a href="#">BNA-EN25/16/B1-M1.900-V60x2-MRA-ZVSS185/PN25/R48H (Typ BNA-S00)</a>	
<a href="#">ASM12MRL50-LUU/R-L265/12-V44A</a>	
<a href="#">V44R(1101083)</a>	
<a href="#">ZVSS185/PN25/R48H</a>	
<a href="#">60-AV4RV1.5"-VOO-L750/12-V44A-Ex ( Typ FLS-SBI)</a>	
<a href="#">MG-AVGUVK10/TLEH-L1.350/M1.200/14 ( Typ BLR-SB)</a>	
<a href="#">100290/ABRU/ ELS-BA</a>	
<a href="#">MG-AUVK5/T15-L1.350/M1.200/14</a>	Transmițător de măsură
<a href="#">BNA-EN25/40/B1-MG-M1.000-V60x2-MRA-ZTS185/PN40/R48H (Typ BNA-SA2)</a>	
<a href="#">MG-AUVK5/MT/T15-L600/M400/14 ( Typ BLR-SB)</a>	
<a href="#">BNA-EN20/40/B1-MG-M400-V60x2-MRA-ZVSS 250 (Typ BNA-SA1)</a>	
<a href="#">BNA-GL/BNA-GN 1/2"-M436-L60X2- MRA-ZVSS 200</a>	
<a href="#">60-ARL2-LUUU-L260/12-V52A-Ex</a>	
<a href="#">ARV2"-VK18/T15-L1.400/12-V52R ( Type FLR-SB)</a>	
<a href="#">AL-ADF-BVU-F1/300/FR-M350-EEXD</a>	Comutator cu flotant magnetic
<a href="#">MG-AU-VK10-T32/L1830/M1630/14</a>	Senzor de tip BLR-SB pentru montare pe bypass Reed
<a href="#">60-ARV2"-VUU-L200/12-V52A-Ex</a>	Tip de comutator cu plutitor FLS-SBI
<a href="#">MG-AUVK10/T15-L400/M250/14</a>	