



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



# Megaca

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

## ocenPrdUndusac m

ocenPr	ădr cDdcd
<a href="#">AAHHH6H01</a>	5-23/9
<a href="#">AAHMM6:0A</a>	Etanșare mecanică Nspecifică uleiurilor și aci7iloB
<a href="#">6LA6AH:1A</a>	Rit etansare
<a href="#">6L6:MA06A</a>	F4F8T52 CEF-D9(F N9206B
<a href="#">Tp 1âUA:8A0U 1âVDE</a>	
<a href="#">6A::l6A1A</a>	8ompă
<a href="#">616MAHHAA</a>	C528OP 85U8E3
<a href="#">Frt./o.Ă 6A0MMA6MA, T)peĂ EF 0A(M(F</a>	8ompă centrifugă ori7ontală
<a href="#">CEF6A(M(4 6A::ĂAALA</a>	
<a href="#">RPA6F4D</a>	
<a href="#">6A0L0IA6A - 45U5 923/4E2 66</a>	
<a href="#">AAHHMMMAH</a>	zigiliu mecanic
<a href="#">8PU66H2D6:z6(M:A</a>	Electromotor 5hne 8ompă hidraulică
<a href="#">MzV6HKA66T(4</a>	
<a href="#">61âUA1z:AT1VxDE</a>	mehrstufige ori7ontal Rreiselpumpe
<a href="#">6A:LA1116 NMâUA0zA1U1âVDEB</a>	5șel inoQidabil ori7ontală cu mai multe etape 8ompa H:AV
<a href="#">6A:LA1ĂA6N1âUA0zAIU1âVDEB</a>	5șel inoQidabil ori7ontală cu mai multe etape 8ompa H:AV
<a href="#">6AzVA:KA61 N6A61P66Ă6B</a>	ăidraulic N5hne UotorB
<a href="#">6A::ĂAM6A - CEF0AL(M(4 5EU</a>	8ompă
<a href="#">CEF0A(M(V</a>	8ompă centrifugă
<a href="#">zâz MH-6LA(HH6A6ĂL660A</a>	8ompă centrifugă de aspirație
<a href="#">6LA0HAHIA</a>	2otor
<a href="#">6:A0LA61A</a>	ventilator
<a href="#">8(/Ă 6A6ĂLAM6A, T)peĂ EzâE :A-6LA(:A(8H1VzzF</a>	8ompa
<a href="#">C5M1A(A1(F C5M1A(A1(F</a>	
<a href="#">OMx6E99 AAHMM6:ĂH</a>	
<a href="#">1:A0LAA6A</a>	PGfter
<a href="#">6zVH1KA61T(4</a>	
<a href="#">6MH102AAâ</a>	Uotor
<a href="#">6A::ĂAM6AW1D6Cx</a>	zigiliul mecanic
<a href="#">6A::IAMAA CFHAAL(MM(4</a>	8ompă
<a href="#">61zVA:KA11L</a>	8ompa Dareshaft
<a href="#">CEF H6AL(M(4</a>	
<a href="#">45U5 923 66T 6A0L0IAA1</a>	
<a href="#">8PUIAD6:zH(MM 3EM</a>	Uotor







Produs	Descriere
<a href="#">Configuration for KEC115F - 200-240V</a>	
<a href="#">KPC112 24VDC</a>	
<a href="#">KPC112E with analogue output</a>	
<a href="#">KSP34E2 (0-600V)</a>	Protecție monitorizare fază
<a href="#">KPM169L4N</a>	Monitor de izolare
<a href="#">RH4</a>	Adaptor DC de înaltă tensiune pentru KPM169x
<a href="#">Bracket for IGT60mm</a>	
<a href="#">MML1503C</a>	Unitate de impedanță
<a href="#">596121 / AVH60 24V</a>	Afișaj tensiune Jumbo
<a href="#">KPM169GK4 AC Aux</a>	
<a href="#">IMA315</a>	simulator de putere trifazat
<a href="#">KPM163F</a>	Garda de izolare automată
<a href="#">KPM165HF</a>	
<a href="#">CH163-5.0</a>	adaptor
<a href="#">KEC115E</a>	Protecție 3 faze de supracurent și scurtcircuit VATOR (eliberare supracurent cu timp variabil)
<a href="#">KPF221</a>	HZ-METRU
<a href="#">KEV233E (380-415V)</a>	
<a href="#">KPC112E</a>	
<a href="#">604038</a>	
<a href="#">SL96C</a>	
<a href="#">REDUR6W03</a>	Transformator curent de înfășurare
<a href="#">KPM162E</a>	
<a href="#">DQ962R3E</a>	Contor kVar
<a href="#">KSQ104F2 AC aux</a>	Sincronizator „spot-on”
<a href="#">KSQ104G2 AC aux</a>	Sincronizator „spot-on”
<a href="#">KSQ104G2 24Vdc</a>	Sincronizator „spot-on”
<a href="#">KSQ104G2 110Vdc</a>	Sincronizator „spot-on”
<a href="#">KSQ104G2 220Vdc</a>	Sincronizator „spot-on”
<a href="#">ELR-3C 110VAC</a>	
<a href="#">KPM163F (440/460V)</a>	
<a href="#">KEC115F 380-415V</a>	
<a href="#">MXR845CI2 24DC</a>	Potențiomtru electronic
<a href="#">KPW176A (Scale 300-0-3000kW)</a>	3 fire trifazate Reverse și protecție la suprasarcină cu ieșire analogică
<a href="#">KPW176A (Scale 260-0-2600kW)</a>	3 fire trifazate Reverse și protecție la suprasarcină cu ieșire analogică
<a href="#">AVH60 / 596120</a>	
<a href="#">ELR-3F110/400V (604038)</a>	RELEU DE DEFECȚIUNE LA SOL
<a href="#">KSP34E2-04</a>	
<a href="#">KPF221F</a>	
<a href="#">KCM162FB</a>	Protecție de curent de pământ cu un singur canal
<a href="#">IGT-30MM</a>	Transformatoare de curent rezidual pentru măsurarea defecțiunilor la pământ
<a href="#">KPM162G</a>	Protecție curent de împământare cu un singur canal, releu de blocare
<a href="#">RH8</a>	Adaptor DC
<a href="#">KEV233E (440-460V)</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">ISOPAK112</a>	Defecțiune la pământ curent alternativ
<a href="#">ISOPAK112w</a>	Defecțiune la pământ curent alternativ
<a href="#">IGT12</a>	
<a href="#">IGT30</a>	
<a href="#">IGT60A</a>	
<a href="#">Tore IGT110</a>	
<a href="#">KCQ332EJD12 (AC aux)</a>	Verificați sincronizatorul și cuplajul magistralului/generator
<a href="#">KSQ332EJD12</a>	Sincronizator de verificare sectorială și cuplaj magistrală/generator, semi-automat
<a href="#">MCVB3A</a>	
<a href="#">670424</a>	
<a href="#">601307</a>	
<a href="#">601306</a>	
<a href="#">670497</a>	
<a href="#">670500</a>	
<a href="#">KPM163F 100kohm</a>	relee fără blocare, semnal de ieșire analogică
<a href="#">ISOVIEW100</a>	Afișaj frontal
<a href="#">EMA11NH</a>	
<a href="#">EAM11NH</a>	
<a href="#">KPW171C (20-0-200 KW)</a>	
<a href="#">KPM161E2 (200-240V)</a>	Protecție de izolație până la 500V
<a href="#">KSQ104F2</a>	Sincronizator automat
<a href="#">KEC115</a>	
<a href="#">KRM161BS 110V</a>	Releu de izolație
<a href="#">KPF221E</a>	
<a href="#">KPW174C</a>	
<a href="#">XCRJ.CABLE.RJ12</a>	
<a href="#">IGR2015</a>	
<a href="#">596121 / AVH60 (1000V)</a>	
<a href="#">IMA15</a>	simulator de testare a puterii
<a href="#">KCQ104F2</a>	
<a href="#">KPW171C 480V</a>	
<a href="#">CH163/3.6kV</a>	Adaptor
<a href="#">KPW177A2</a>	
<a href="#">601033 / CT-1/110 for ELR</a>	TRANSFORMATOR
<a href="#">KEC115F AC aux</a>	
<a href="#">KEC115F 24/48DC</a>	
<a href="#">KEC115F 110/220DC</a>	
<a href="#">KPM162E AC aux</a>	
<a href="#">KPM162E 24DC</a>	
<a href="#">KPM162E 110/220VDC</a>	
<a href="#">ELR-3C 24/48V</a>	
<a href="#">MC2W3D</a>	
<a href="#">KEV233X-AC</a>	
<a href="#">KSQ332EJD22 / 220V</a>	Cuplaj autobuz, semi-automat
<a href="#">MECE-DC24/ -600V o/p 4-20mA</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">MECE-DC24/ 0-3.5/7kA</a>	
<a href="#">MECE-DC24/ 0-400/800A</a>	
<a href="#">MECE-DC24/ 0-600/1200A</a>	
<a href="#">MECE-DC24/ 0-250/500A</a>	
<a href="#">KPM161E2 (85-300VDC)</a>	
<a href="#">KPM161E2/G</a>	Instrumente de panou
<a href="#">KPM161F/GF</a>	Instrumente de panou
<a href="#">KPM163F AC+O/P</a>	Protecție de izolație
<a href="#">KPM163F 24DC +O/P</a>	Protecție de izolație
<a href="#">KPM163F 110VDC +O/P</a>	Protecție de izolație
<a href="#">KPM161M (AC Aux)</a>	
<a href="#">KPM161M (24V DC)</a>	
<a href="#">KPM161M (110V DC)</a>	
<a href="#">MEVE - 24VDC</a>	Transductor de tensiune
<a href="#">MECE (STANDARD TYPE)</a>	Traductoare de curent
<a href="#">MECE - 24VDC / 0-200A</a>	Ampermetru Megacon
<a href="#">KSQ333E2</a>	
<a href="#">KSQ332E2</a>	
<a href="#">KPM13C123F AC+O/P</a>	PROTECȚIE ANALOGICĂ/CONTROLER DE NIVEL
<a href="#">KPM13C123F 24/48DC+O/P</a>	PROTECȚIE ANALOGICĂ/CONTROLER DE NIVEL
<a href="#">KPM13C123F 110/220VDC</a>	PROTECȚIE ANALOGICĂ/CONTROLER DE NIVEL
<a href="#">RH12</a>	ADAPTOR DC DE ÎNALTĂ TENSIUNE
<a href="#">KPM169K12 AC aux</a>	PROTECȚIE DE IZOLAȚIE BIPOLARĂ
<a href="#">KPM169K12 24DC</a>	PROTECȚIE DE IZOLAȚIE BIPOLARĂ
<a href="#">KPM169K12 110VDC</a>	PROTECȚIE DE IZOLAȚIE BIPOLARĂ
<a href="#">ELD350</a>	DETECTOR
<a href="#">KPM161M / 200-240V</a>	
<a href="#">KPM161N : 24V DC</a>	
<a href="#">BZW48/2E 230V</a>	Oremetru
<a href="#">KPM169E Isoguard 100kohm</a>	
<a href="#">KCQ332EJD12 24 V DC</a>	
<a href="#">KCQ332EJD12 36-160V</a>	
<a href="#">596121</a>	
<a href="#">KPM169L4 110VDC+O/P</a>	Gardă de izolație CC pentru până la 200-400VDC, relee nelatching, semnal de ieșire analogic, 10k-5Mohm
<a href="#">CH163B/3.6</a>	
<a href="#">RH3000A</a>	
<a href="#">PR72C</a>	
<a href="#">MECE as per SN: 155877</a>	Ampermetru
<a href="#">KPM13M173E (100-120V)</a>	
<a href="#">KPM161F/ 24VDC</a>	
<a href="#">KPM162F</a>	metru
<a href="#">KCM363FA</a>	
<a href="#">MCFB4B</a>	Traductor de frecvență de putere
<a href="#">RCT-30</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">KCQ332EJD22</a>	Coupler de autobuz
<a href="#">ELR-3F / 3EL16Q</a>	Releu de protecție (scurgere de pământ)
<a href="#">M244-156-G-RN-ZH-C6</a>	