



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Mollet

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">DF21A1B1C5G3ET2U5</a>	Indicator de nivel al aripii rotative MolosRoto
<a href="#">DF25A1C1F6EM2VLR300W00VR</a>	[Indicatoare de nivel ale lamei rotative MolosRoto]
<a href="#">DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	Indicator nivel aripa rotativă
<a href="#">MSD-070</a>	Detector de presiune siloz
<a href="#">P/N: 90261089; Type:MSD-070</a>	PRESOSTAT
<a href="#">MFD-NN</a>	
<a href="#">DF25A1C1H1F2ER2ZT1VLR250W00</a>	MolosRoto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">MFEF-EE</a>	indicator de nivel al diafragmei
<a href="#">DF28A2B1C2D1G3ER1ZM2VLE 0250KD</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5E1G3ER7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">VF12C8DG3E (90318038)</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G1AS2V / MOLOSroto DF21</a>	
<a href="#">DF28A1C1E4F2ER8T1VLE0200KD</a>	
<a href="#">DF23A 1B3C5E1G3ED7ZS2VU1X</a>	
<a href="#">DF21A1C1F5ES2V</a>	MolosRoto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21 A1 C4 G3A S2 LW200</a>	Indicator nivel lamă rotativă
<a href="#">DF21A1C5E10P2G3ER1ZS2</a>	indicator de nivel
<a href="#">DF25A1B3C5F6ET3LR500W00</a>	
<a href="#">DF21A1B3C1H2F2AS2U5</a>	MolosRoto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G1AK1LW200</a>	Ecartamentul rotativ al nivelului aripii
<a href="#">MFE-EE-B3</a>	Înterupătoare limită pentru materiale în vrac
<a href="#">MFEF-EE-B3</a>	
<a href="#">DF21A1C5E1G1AR1ZM1V</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">QV013-GG-AE-NR</a>	SUPAPĂ
<a href="#">MFEF-AEE-B1</a>	Indicator de nivel de membrană
<a href="#">MFE-NN-S</a>	Indicatorul nivelului diafragmei MolosMembrane
<a href="#">DF28A1B1C1F2AR1T2LE 0350KD</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">MFB-EA-B0</a>	
<a href="#">TA-05</a>	
<a href="#">DF21 A1 C2 G3E R1 Z M2V</a>	
<a href="#">DF22 A1 C2 G3 ER 1ZM 2V</a>	MolosRoto Drehflügel-Füllstandanzeiger
<a href="#">DF21A1C5G2AS1U5 / 9031 80 20</a>	
<a href="#">KE-XCM-A110-0</a>	COMUTATOR DE LIMITARE
<a href="#">DF28A1C5E3F5IR5M2VILI 2400KD</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF21A1C5D1H2G1EM1VLW050U8</a>	
<a href="#">RF11C1F1AS1</a>	Indicator de nivel cu palete rotative

Produs	Descriere
<a href="#">DF21A1C1G1EM1V</a>	Debitmetrul modelului de bază
<a href="#">DF21A1C5G1EM1V</a>	debitmetru
<a href="#">DF21A1B1C5F2AR1ZM2VWL075</a>	indicator de nivel
<a href="#">MFE-AEE-B5</a>	indicator de nivel de membrană
<a href="#">MFD-NN-B0</a>	Indicator nivel membrană
<a href="#">P/N:90318020; Type:MFB-EA</a>	Comutator limită pentru materiale vrac
<a href="#">P/N:90318020; Type: DF27A1C5G3AK1LS1500</a>	tigăi rotative cu aripi
<a href="#">MFE-NN</a>	Indicator de nivel al membranei MolosMembrane
<a href="#">MFA-N</a>	Indicator nivel membrană
<a href="#">DF11A1C5G1A"S1</a>	Senzor rotativ
<a href="#">MFD-NE</a>	Indicator nivel membrană
<a href="#">MFD-VE</a>	Indicator nivel membrană
<a href="#">P/N: 128057; Type: CET1-AR-CRA-CH-50X-SH-128057</a>	SICHERHEITSSCHALTER MULTICODE
<a href="#">DF21 A1 B1 C2 F2A R1 Z M2V WL075</a>	
<a href="#">MFE-EE / 9031 80 20</a>	
<a href="#">MFE-AEE-B1</a>	Indicator de nivel pentru membrana MolosMembrane
<a href="#">SES-125-0B0</a>	Comutator de limită al manetei
<a href="#">DF21A1B1C5G3AM2V</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF21A1B1C5G3AM2VWL100</a>	Indicatorul nivelului aripii rotative
<a href="#">DF27A1B3C5G3ER1ZT2LS1750</a>	Ecartamentul rotativ al nivelului aripii
<a href="#">DF25A1B3C5F2ER1ZT2LR350W00</a>	Ecartamentul rotativ al nivelului aripii
<a href="#">DF25A1B1C1F9ET2VLR500VR</a>	Indicator de nivel rotativ
<a href="#">DF27A1C5E2G3ER1T1VLS3000</a>	Ecartamentul rotativ al nivelului aripii
<a href="#">DF27A1C5E2G3ER1T1VLS1500</a>	Ecartamentul rotativ al nivelului aripii
<a href="#">CM03L431 (MFB-EA)</a>	Comutator de nivel de control al debitului
<a href="#">DF28A1B1C1D1E4G3ER8M2VLE 0400KD</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DFPMC1D1-H0U1</a>	Unitate de control
<a href="#">RF11-C1G2 S1 / 2110-230</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF21A1C1G1AX2LW400</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF25A1C1H2F2ET2VLR300W00</a>	
<a href="#">DF24A1C1F2ER6SGLR150W00</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF23A1C1E2G3ER7M2VLV0400</a>	
<a href="#">MFE-AEE</a>	Indicatorul nivelului diafragmei MolosMembrane
<a href="#">QV100-FG-AA-NR</a>	Valvă sinusală MolosValve Pinch DN100
<a href="#">MFB-EA</a>	Comutator nivel de încărcare
<a href="#">PF-KFALP1</a>	Indicator de nivel pendul
<a href="#">DF21A1C5G3AX2WL050U5</a>	INDICATOR
<a href="#">MFB-EA 4 A / 250 V AC</a>	Indicator de nivel de membrană
<a href="#">MFD-NE-B0</a>	indicator de nivel al diafragmei
<a href="#">DF21A1C5G1AM1V</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF11A1B1C4G6ATK</a>	indicator de nivel
<a href="#">DF21A1C1F1AS2</a>	Ecartament de nivel cu palete rotative
<a href="#">P/N: 9031 80 20; Type: MFEF-EE-B1</a>	indicator de nivel al diafragmei
<a href="#">DF11A1B1C1G3A-S2</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF27A1C1G3AK1LS2000</a>	Indicator de nivel cu palete rotative

Produs	Descriere
<a href="#">MFB-VA</a>	semn
<a href="#">DF21A1C5G2AS2</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF21-A1C5E1G1AZM1V</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DFPMC5U1X-H0</a>	Unitate de control DFPM
<a href="#">MFD-NN-SDK</a>	Indicator nivel membrană MolosMembran
<a href="#">MFE-NN-S</a>	indicator nivel membrană
<a href="#">DF21A1C1G2AM1VLW500</a>	indicatorul nivelului aripii rotative
<a href="#">SIS-065-5</a>	comutator limită pârghie oscilantă
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA1000</a>	Indicator de nivel al tijei vibratoare MolosVibro
<a href="#">VF13A3B0C8S0H0T0E1P0R3LA0500</a>	Indicator de nivel al tijei vibratoare MolosVibro
<a href="#">MFB-EMFB-EAA /Sn: 00090912</a>	Indicator nivel membrană
<a href="#">DF11A1C1G1A"S1</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6M2VLV0400</a>	Nivel de alarmă
<a href="#">KE-XCM-A110-5</a>	întrerupător de limitare cablu mecanic 5 m
<a href="#">DF25A1C5F2ET1VLR150W00</a>	Indicator de nivel al aripii rotative MolosRoto
<a href="#">VF12A3B0C8S0H0T0E0P0R3</a>	indicator de nivel al tijei vibratoare
<a href="#">DF25A4B1C5F2ER1ZT1VLR500W00</a>	Indicator de nivel al aripii rotative MolosRoto
<a href="#">DF21A1C5G3E</a>	Indicator de nivel rotativ al aripii MolosRoto
<a href="#">KE-XCM-A110-0-B0</a>	întrerupător mecanic de limitare 10 m cablu
<a href="#">KLG-FSZ065IG2½AL0-LMS</a>	cuplaj fix
<a href="#">KCT-SSZ065-065AL-SP-LMS</a>	cuplaj furtun
<a href="#">DF21A1B1C5G2ES2LW220</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF25 / DF25A1C5F2ET1LR150W00</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G3EM2VU5</a>	Indicator de nivel al lamei rotative Molosroto
<a href="#">DF22A1B1C5G3EM2VLP100U5</a>	
<a href="#">DF21A1C5G3AX3WL100</a>	Indicator de nivel cu palete rotative MolosRoto
<a href="#">DF28A1B1C5E1G3ER1S2LE 0350KDHVP9</a>	
<a href="#">RF11-C5G2"S1</a>	
<a href="#">KE-LSZ110IG4 AV0-SP-LMS-B0</a>	
<a href="#">DF22A1C5F2EZT2LP150</a>	comutator de limitare
<a href="#">DF27A1C1E1G3ER1X2LS1000</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF21A1C1G3ET2V</a>	
<a href="#">SES-080-5</a>	Comutator de limitare a pârghie pivotante
<a href="#">SES-100-5</a>	
<a href="#">MFD-VN-B0</a>	
<a href="#">KC-LG16M-10</a>	
<a href="#">KC-CT12M6</a>	
<a href="#">DF21A1C5D1H2G1EM1VWL050U5</a>	
<a href="#">RF11-C1G2-S1</a>	Indicator de nivel al aripii rotare
<a href="#">DF24A1C5H1E74F2ER7U1XZM2VLR250W00VR</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF27A1C5H1E74F2AR1ZT1LS4000Z1</a>	
<a href="#">DF24A1C5F2ER6M2VLR150W00</a>	
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1T2LS1000</a>	Indicator de nivel rotativ
<a href="#">SES-050-0</a>	
<a href="#">MFB-EA IP66</a>	Indicator de nivel al membranei MolosMemran

Produs	Descriere
<a href="#">DF21A1B2C1D2E0-G3ET2U5-SM3E</a>	
<a href="#">DF23A1C5E1G3ER7U1XT2VLV0400</a>	Alarmă de nivel rotativ
<a href="#">KI-BES00E3-BP2-2</a>	
<a href="#">SIS-065-2</a>	
<a href="#">DF24A1C5H8F2ER6M2VLR300W45VR</a>	
<a href="#">LF20-B84A3AD1A1</a>	
<a href="#">DF21A1C1G3ET2U5-SM3E</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF11A1C1G2A</a>	
<a href="#">DF21A1C1G2AS2V / 9031 80 20</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF21A1C1G3AZS2LW150</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-2</a>	Comutator de limită
<a href="#">KI-SZ075IG2½AL2-M2</a>	Cuplaj fix MolosSwitch
<a href="#">DF21A1C1G3AM2V</a>	
<a href="#">DF21A2C5G5EM2V</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">SIS-100-2-B9</a>	Comutator limită cu pârghie oscilantă MolosSwing
<a href="#">DF27A1C5E1G3ER1Z1X3LS7000</a>	
<a href="#">DF22A1C6F2AT2LP 100U5</a>	Indicator de nivel cu palete rotative
<a href="#">DF22A1B1C5F2EZM2VLP 200U5</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-0B9</a>	Comutator de limită
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">MFE-ANN</a>	indicator de nivel de membrană
<a href="#">DF21A1C1G2AS2</a>	
<a href="#">DF21A1C5U8D1H2G6EM1VWL050</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF21A1C5U1XE4G3ER8M2VLW300</a>	
<a href="#">SM1A</a>	piuliță hexagonală G1" din AlMgSi
<a href="#">DF11A1C5U1G1A-S1</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">QV040-GG-AA-NR</a>	
<a href="#">DF23A1C5G3ER6T2VLV0400</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF11A1C1U1G1A-S1</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">MFEF-EE (IP65)</a>	indicator de nivel de membrană
<a href="#">DF27A1C5F2AT2LS1000</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF28A1C5E1G3ER1K1LE 0350KD</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">KC-PG-LGCT16</a>	Dispozitiv pentru parametrizare
<a href="#">DF21A1B3C5G1AS2V</a>	
<a href="#">KE-XCM-A110-0B9</a>	Comutator de limită mecanic cablu de 10 m
<a href="#">KI-XCM-B356-5-2</a>	Comutator de limită
<a href="#">DF21A1B1C1U5G3ET2</a>	Senzor
<a href="#">DF21A1B2C5U5D2E0-G3ET2-SM3E</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-0</a>	
<a href="#">KI2-FSZ110IG4 AL0-M1-LM-B9T</a>	
<a href="#">KB-FSZ110IG4-AL-G</a>	
<a href="#">K-SSZ110-100AL-LM</a>	
<a href="#">KE-FSZ110IG4 AL0X</a>	
<a href="#">KI-XBK-BI3U-7-2B9</a>	Comutator de limită
<a href="#">QV050-RR-AA-NRE</a>	

Produs	Descriere
<a href="#">DF21A1B3C5G3AS2LW200</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5U5G3ET2</a>	
<a href="#">DF21A1C5U8D1H2G1EM1VWL050</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF11A1B1C5G3AS1</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF21A1B3C5G3EZM2VLW400</a>	
<a href="#">SES-100-5B9</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5U5G2AR1S2</a>	indicator de nivel al paletei rotative
<a href="#">DF11A1C1G1ATK</a>	comutator rotativ
<a href="#">DF25A4B1C5F6EZR1T1VLR500W00</a>	
<a href="#">DF28A1B1C1F2AZR1T1LE 0350KD</a>	Indicator de nivel de membrană
<a href="#">MFEF-A-EE</a>	
<a href="#">DF28A1C5D2G3EZM2VLE 0250KD</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5E4F2ER8T2VLW500</a>	
<a href="#">QV100-FG-AE-NRE-B11</a>	
<a href="#">DF11A1C5G5A-T1</a>	senzor
<a href="#">DF21A1C5F2AX2</a>	
<a href="#">KE-FSZ075IG2 AL5-M2</a>	
<a href="#">DF21A1C5F2AS2WL050</a>	
<a href="#">QV080-GG-AA-NRE-B1</a>	antrenare rotativă
<a href="#">DF21A1C1F3CX6</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5U1XE3G3ER7S2V</a>	
<a href="#">DF23A1B3C5U1XG3EZR7S2V</a>	
<a href="#">DF21A1C5G5A</a>	
<a href="#">DF28A1B1C1F2AR1T1LE 0600KD</a>	
<a href="#">DF21A1B1C5G2AX2</a>	sensor
<a href="#">DF21A1C5G1EM2VWL100</a>	
<a href="#">MBF-EA</a>	