



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Selet

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

Produs	Descriere
<a href="#">B01CF22NO</a>	
<a href="#">B01EG82PC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01F3.5NC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B50G184V010</a>	Senzori inductivi
<a href="#">OCV88/D1PNSCR</a>	fotocelula
<a href="#">OCV88/D2PNSCM</a>	
<a href="#">OCV88/D2PNSCRM</a>	Senzor multifuncțional cilindric fotoelectric M18 400mm Pnp/n pn Sc
<a href="#">SI0 63 MZ 720 SP 2 MA 8</a>	Codificator
<a href="#">SI1 40/MS/50/OCP/2/C5R-6</a>	Encodificator
<a href="#">SIC 40/BS/20/EAP/9/MP3A-6S</a>	codificator
<a href="#">OCV81/CC3NOR</a>	fotocelula
<a href="#">B50E189V010C5</a>	Senzor inductiv
<a href="#">COON185-D1S448</a>	Senzor selet
<a href="#">COON185-DIS448</a>	Senzori
<a href="#">K14EG50PO</a>	Selet capacitiv
<a href="#">B06E124POC5</a>	comutator de proximitate
<a href="#">B01G122PO</a>	Sensibil de proximitate
<a href="#">B01G122PC</a>	Comutator Prox
<a href="#">SI-1-40-BS-200-OCP-2-C5R-6</a>	Senzor codificator
<a href="#">1040952</a>	
<a href="#">B01EG188PO</a>	Senzor
<a href="#">K01E30POC5</a>	Selet capacitiv
<a href="#">K01EG30PO</a>	
<a href="#">B01F5PO / Sensor Selet inductiv</a>	
<a href="#">K0118POC5</a>	Senzor
<a href="#">B01AN10POV6</a>	PROXIMITATE IND. INEL
<a href="#">SI-0-63-BZ-1000-EA-2-CR-8</a>	Drehgeber
<a href="#">B50EG189V010</a>	comutator prox
<a href="#">B01EG124PO</a>	Senzor inductiv
<a href="#">B00EG124-DIS376</a>	Senzor
<a href="#">K01G30PSC</a>	Senzor selet capacitiv
<a href="#">B01G122PSC</a>	Senzor Selet inductiv
<a href="#">OCV81/600-DIS8</a>	Senzor
<a href="#">B01QEO4020PSC</a>	B01QEO4020PSC
<a href="#">B01QEO4020PSC ( price for 10 pcs.)</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">OCV91/D1PSCMR</a>	Senzor
<a href="#">B01G122NO</a>	
<a href="#">B01G122NC</a>	Senzor Selet inductiv
<a href="#">OCV91/D1PSCRM</a>	SENZOR
<a href="#">OCV88/D2PNSCR</a>	Senzor de detectare fotoelectric
<a href="#">OCV88/D1PNSCRM</a>	Senzor de detectare fotoelectric
<a href="#">B02185POC5</a>	Senzor
<a href="#">SI158-ABZ -1000-OCP-2-CR-6</a>	Senzor
<a href="#">SA2 63/GR/4096/EAP/9/HR/10</a>	
<a href="#">B50EG188A420</a>	Senzor analogic inductiv
<a href="#">OCV88/D2PNSCRM-K6</a>	
<a href="#">B01F5PO</a>	Senzor furcă 5mm Gap
<a href="#">SI-0-63-BZ1000EA9-CR10</a>	
<a href="#">OCV88/CPNSCRM</a>	Senzor
<a href="#">CARTER SCT15Leiterplatte</a>	
<a href="#">B50 EN187 V03</a>	Comutator Prox
<a href="#">B01AN63PO</a>	Comutator Inductiv
<a href="#">B01AN10P0V6</a>	
<a href="#">S12-40-BS-2000-EA-6-CR-6.E225</a>	
<a href="#">B01AN30POV6</a>	senzor inel
<a href="#">MB526PLAV6</a>	Senzor inductiv
<a href="#">SIC 40/MS/20/EA/9/MP3A-6</a>	CODIFICATOR
<a href="#">MB526-DIS351</a>	SENZOR INDUCTIV
<a href="#">B06122POC5</a>	Senzor de detectare inductivă
<a href="#">B50122V010C5</a>	SENZOR INDUCTIV ANALOGIC
<a href="#">V60500-KFL</a>	Conector senzor
<a href="#">V70500-KFL</a>	Conector senzor
<a href="#">V80500-KFL</a>	Conector senzor
<a href="#">V90500KFL</a>	Conector senzor
<a href="#">L90500KFL</a>	Conector senzor
<a href="#">K1320POC5</a>	senzor capacitiv
<a href="#">K1320PCC5</a>	senzor capacitiv
<a href="#">OCV81/D2PNOR</a>	Senzor fotoelectric
<a href="#">B0281POC5</a>	Senzor inductiv
<a href="#">SI-1-40-BS-100-OCP-2-C5R-6</a>	Senzor codificator
<a href="#">B01G81.5PO</a>	Senzor inductiv selet
<a href="#">B0281POV6</a>	Senzor inductiv
<a href="#">A01AN22</a>	PROXIMITATE IND. INEL NAMUR
<a href="#">A01EG188</a>	Comutator Prox
<a href="#">A01F3,5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01122PCC5</a>	
<a href="#">B01122POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01122PSCC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01185POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN100POC5</a>	Senzori inductivi



Produs	Descriere
<a href="#">B01AN10NO</a>	
<a href="#">B01AN10PO</a>	
<a href="#">B01AN15NO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN15POV6</a>	Senzor inductiv
<a href="#">B01AN22PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN22POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN22POV6</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN22PSCV8</a>	PROXIMITATE IND.
<a href="#">B01AN30NO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN3NOV6</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN44NO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN44PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01AN5NO</a>	
<a href="#">B01AN63POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01E124POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01E124PSCC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01E82POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01EG124NO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01EG124PSC</a>	
<a href="#">B01EG188PSC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01EG3015PC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01F3,5PO</a>	Senzor
<a href="#">B01G185NO</a>	
<a href="#">B01G185PO</a>	PROXIMITATE M18
<a href="#">B01G185PSC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01G81,5PC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01G81PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B01Q81,5POT14V6</a>	Comutator Prox
<a href="#">B01QE8050PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B02122PCC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B026,51POV6</a>	
<a href="#">B02G122NC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B02G122PC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B02G122PO</a>	Senzor Selet inductiv
<a href="#">B02G122PSC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B02G81,5PO</a>	Senzor inductiv
<a href="#">B03188PCC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B03188PSCC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B0383PCV6</a>	Senzori inductivi
<a href="#">p/n: 261247, Type: UC400-F77-IU-IO-V31</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B03E1816POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B03E3035NOC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B03E84POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B03EG84PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B03G124NO</a>	Senzori inductivi



Produs	Descriere
<a href="#">B03G188N0</a>	
<a href="#">B03G188PO</a>	Comutator de proximitate inductiv
<a href="#">B03G83PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B04124NOC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B04124PCC5</a>	
<a href="#">B0482NCV6</a>	
<a href="#">B0483POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B04E84POC5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B04E86POV6</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B04G6.53PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B06G122PO</a>	
<a href="#">B14EG124NO</a>	Comutator Prox
<a href="#">B14G122NSC</a>	Comutator proxy
<a href="#">B50184V010C5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B503010V010C5</a>	interrutor prox
<a href="#">B50E124V010C5</a>	Comutator Prox
<a href="#">B50E187V03C5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B50E188A420C5</a>	Comutator Prox
<a href="#">B50E3015V010C5</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B50EG124V010</a>	Comutator Prox
<a href="#">B50EG3015V010</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B50G3010V010</a>	Comutator Prox
<a href="#">B60G185NC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B87EG124NO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B87G122PO</a>	Senzor de proximitate
<a href="#">B88G124P0</a>	Senzori inductivi
<a href="#">BCR1G3010PO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">C01EG188AO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">C01N185AO</a>	Senzori inductivi
<a href="#">MB526NFC</a>	Senzori inductivi
<a href="#">MB526PFAV6</a>	Senzor
<a href="#">K0130PCC5</a>	SENZORI CAPACITIVI DE PROXIMITATE
<a href="#">K0130POC5</a>	Senzor Selet capacitiv
<a href="#">K0132POC5</a>	senzor capacitiv
<a href="#">K01E30PSCC5</a>	SENZORI CAPACITIVI DE PROXIMITATE
<a href="#">K01EG50PO</a>	SENZORI CAPACITIVI DE PROXIMITATE
<a href="#">K01G18PO</a>	SENZORI CAPACITIVI DE PROXIMITATE
<a href="#">K01G50AO</a>	senzor capacitiv
<a href="#">K1418POC5</a>	SENZORI CAPACITIVI DE PROXIMITATE
<a href="#">K14E22POC5</a>	senzor capacitiv
<a href="#">K14EG30AC</a>	Senzori de proximitate capacitivi
<a href="#">K14EG30PO</a>	SENZORI CAPACITIVI DE PROXIMITATE
<a href="#">K14EG32PSC</a>	SENZORI CAPACITIVI DE PROXIMITATE
<a href="#">K14G30PSC</a>	Ensor Selet capacitiv
<a href="#">K15E32POC5</a>	Senzor capacitiv



<b>Produs</b>	<b>Descriere</b>
<a href="#">K15EG18PO</a>	SENZORI CAPACITIVI
<a href="#">OCV18/D0PNORMC5</a>	FOTOCELULA
<a href="#">OCV50/CCASC</a>	fotocelula
<a href="#">OCV50/CCASCC01</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV80/BPNOC5</a>	fotocelula
<a href="#">OCV80/D1NNO</a>	fotocelula
<a href="#">OCV81/BPNCM</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/BPNOMC5</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/CC3NC</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/CC3NO</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/CPSCMC5</a>	fotocelula
<a href="#">OCV81/D1APNORMC5</a>	fotocelula
<a href="#">OCV81/D1C3NOR</a>	fotocelula
<a href="#">OCV81/D1NSCR</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/D2AC3NORM</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/D2AC3NORM C5</a>	Senzor fotoelectric
<a href="#">OCV81/D2PNCC5</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/D2PNOC5</a>	fotocelula
<a href="#">OCV81/D2PNORMC5</a>	senzor fotoelectric
<a href="#">OCV81/D2PSCRM5</a>	Fotocelula
<a href="#">OCV81/D3PNORM</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/DAPSC</a>	SENZOR FOTOELECTRIC CILINDRIC M18 - TIP DIFUZ
<a href="#">OCV81/PM</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81/PRMC5</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV81P/CPNORMC5</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OCV84/DNSC</a>	fotocelula
<a href="#">OCV88/D2PNSCRM5</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">OLT84/BPNO</a>	SENZORI FOTOELECTRICI
<a href="#">FOV03PNNCRV8</a>	detector de etichete
<a href="#">FOV20PNSCV8</a>	fotocelula
<a href="#">FOV30PNSCV8</a>	
<a href="#">OCV81/600/10-0V</a>	SENZORI FOTOELECTRICI CU IEȘIRE ANALOGICĂ
<a href="#">N613313A</a>	
<a href="#">N618313</a>	conector
<a href="#">SIG6-6/6</a>	
<a href="#">C011-01/24</a>	
<a href="#">C011-01/24VDC</a>	CONTOR
<a href="#">CBM63/110</a>	CONTOR
<a href="#">CBM63/24</a>	CONTOR
<a href="#">CGY60/110</a>	INSTRUMENTE DIGITALE
<a href="#">1BS/W/220</a>	Unități de alimentare și interfață pentru senzori
<a href="#">K13G20PO SP122</a>	
<a href="#">K14EG32PC CAP21-32PFCPKL</a>	senzor capacitiv
<a href="#">K13G20PO</a>	senzor
<a href="#">SS124IMC21Q0E06-0500</a>	CODIFICATOR



Produs	Descriere
<a href="#">B0483POV6</a>	Senzori inductivi
<a href="#">B60122PCC5</a>	Senzor selet
<a href="#">MB526PFA</a>	
<a href="#">B01185POC3</a>	comutator
<a href="#">N619307</a>	
<a href="#">B01G81P0-L50</a>	prox. Comutator
<a href="#">SI0 63/BZ/360/EA/2/MR-8</a>	Encodificator
<a href="#">SS122IDE62SE225-2000 SI2 40/BS/2000/EA/6/CR-6.E225</a>	codificator
<a href="#">B01EG124N0</a>	
<a href="#">B0281P0V6</a>	
<a href="#">K13G22NO-K5</a>	
<a href="#">Cod. SA2 63/GR/4096/EAP/9/HR-10</a>	Codificator
<a href="#">OCV81/CNN0C5</a>	focelula
<a href="#">Cod. OCV50/D5PNSC</a>	
<a href="#">SIE-40-ABS-200-EA-2-CR-6-E71</a>	Encodificator
<a href="#">B01N3010P0</a>	
<a href="#">SS120IDE22QE300-0200 SI0 40/BS/200/EA/2/CR-6.E300</a>	CODIFICATOR
<a href="#">K01G18P0</a>	CAPAC DE PROXIMITATE M18 ALAMĂ T.S
<a href="#">SI0-40-BS-200-EA-2-CR-6.E300</a>	Codificator incremental
<a href="#">SI0-63-BZ-1000-EA-2-MA-8</a>	codificator
<a href="#">SS332IDF14E0E23-1000 S12-58-BS-1000-CL-1-M0-8.E23</a>	CODIFICATOR
<a href="#">SIC 40/BS/20/EAP/9/MP3A-6</a>	Codificator incremental
<a href="#">SS430IDL62E0E58-0500</a>	CODIFICATOR
<a href="#">SI-0-58-MZ-360-SP-2-CR-8</a>	Encodificator
<a href="#">SC120IAE22P0000-0090 SIC 40/MS/90/EA/2/CR-6</a>	codificator
<a href="#">mb526pfa-k5</a>	
<a href="#">SS120IEE62R0000-1000 SI0 40/BZ/1000/EA/6/CR-6</a>	CODIFICATOR
<a href="#">B00122-DIS487</a>	
<a href="#">SS430IBB24E0000-0720 SI0 63/MZ/720/SP/2/MA-8</a>	CODIFICATOR
<a href="#">MB526PLA-K5</a>	
<a href="#">MB526PLA</a>	
<a href="#">B16G81.5PO</a>	Comutator Prox
<a href="#">OCV81D2PN0C5</a>	Senzor foto
<a href="#">SI-0-40-MS-1000-EAP-9-MP3A-6</a>	
<a href="#">K0130P0C5</a>	
<a href="#">B60122P0C5</a>	
<a href="#">SI0 40/BS/20/EA/2/CR-6.E300</a>	
<a href="#">B88G124PO</a>	
<a href="#">SIC 59/BZ/1024/E2A/6/M1R-14</a>	CODIFICATOR
<a href="#">K13G22PO-K5</a>	
<a href="#">B01AN30POC5T500MS</a>	
<a href="#">K00G32-DIS295</a>	



Produs	Descriere
<a href="#">A01EG145</a>	Senzor de proximitate
<a href="#">B03124P0C5</a>	