



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)



## Xecro

Enapart se străduiește întotdeauna să ofere clienților săi prețuri competitive și termene de livrare. Vindem doar echipamente originale și piese de schimb, deși nu suntem întotdeauna distribuitorul oficial sau dealer al producătorului. Toate mărcile comerciale și numerele de piesă afișate sunt proprietatea proprietarilor respectivi.

### Produse de marcă

| Produs                                     | Descriere                                 |
|--|---|
| <a href="#">IA12-S6V010-N12 (NX10435)</a>  | SENZOR                                    |
| <a href="#">IPS8-S4PO70-A12</a>            | Senzor inductiv                           |
| <a href="#">NX10551 IHP12-S1,5PO78-A12</a> |   |
| <a href="#">IPS30-N15PC79-A12</a>          |   |
| <a href="#">TS46S-5POGR-3P12</a>           | Comutator tactil Ø46 - Standard           |
| <a href="#">FLE50-PS-A8</a>                |   |
| <a href="#">IPS5-S1,5PO40-A8</a>           | Senzor inductiv M5 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPSD3-S1PO25-A2U</a>           |   |
| <a href="#">IPS18-S12PO79-A12</a>          | senzor inductiv                           |
| <a href="#">IPS18-S8P0-002</a>             |   |
| <a href="#">MLS22-RGY-N2P</a>              |   |
| <a href="#">IPS18-N20PC79-A12</a>          | Comutator inductiv de proximitate         |
| <a href="#">CHT12-N8ANC60-A2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8ANC60-A2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8ANC60-N2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8ANC60-N2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8ANO60-A2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8ANO60-A2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8ANO60-N2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8ANO60-N2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APC60-A2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APC60-A2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APC60-N2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APC60-N2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APO60-A2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APO60-A2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APO60-N2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8APO60-N2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNC60-A2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNC60-A2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNC60-N2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNC60-N2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNO60-A2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNO60-A2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNO60-N2S</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BNO60-N2T</a>          | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |



| Produs                             | Descriere                                 |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">CHT12-N8BPC60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BPC60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BPC60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BPC60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BPO60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BPO60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BPO60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-N8BPO60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANC60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANC60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANC60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANC60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANO60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANO60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANO60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4ANO60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APC60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APC60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APC60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APC60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APO60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APO60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APO60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4APO60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNC60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNC60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNC60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNC60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNO60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNO60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNO60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BNO60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPC60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPC60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPC60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPC60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPO60-A2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPO60-A2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPO60-N2S</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT12-S4BPO60-N2T</a>  | Senzor capacitiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15ANC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15ANC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15ANC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15ANC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15ANO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |



| Produs                             | Descriere                                 |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">CHT18-N15ANO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15ANO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15ANO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15APO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BNO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-N15BPO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANC80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANC80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANC80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANC80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANO80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANO80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANO80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8ANO80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APC80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APC80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APC80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APC80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APO80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APO80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APO80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8APO80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BNC80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BNC80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |



| Produs                             | Descriere                                 |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">CHT18-S8BNC80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BNC80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BNO80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BNO80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BNO80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BNO80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPC80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPC80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPC80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPC80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPO80-A2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPO80-A2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPO80-N2S</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT18-S8BPO80-N2T</a>  | Senzor capacitiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30ANO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30APC80-A2S</a> | Senzor                                    |
| <a href="#">CHT30-N30APC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30APC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30APC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30APO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30APO80-A2T</a> | Comutator de proximitate capacitiv        |
| <a href="#">CHT30-N30APO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30APO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BNO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BPC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BPC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BPC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BPC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BPO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BPO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-N30BPO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |



| Produs                             | Descriere                                 |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">CHT30-N30BPO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20ANO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20APO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BNO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPC80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPC80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPC80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPC80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPO80-A2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPO80-A2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPO80-N2S</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT30-S20BPO80-N2T</a> | Senzor capacitiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-N2ANC45-A2S</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2ANC45-A2T</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2ANC45-N2S</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2ANC45-N2T</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2ANO45-A2S</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2ANO45-A2T</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2ANO45-N2S</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2ANO45-N2T</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2APC45-A2S</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2APC45-A2T</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2APC45-N2S</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">CHT8-N2APC45-N2T</a>   | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă  |



| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">CHT8-N2APO45-A2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-N2APO45-A2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-N2APO45-N2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-N2APO45-N2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANC45-A2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANC45-A2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANC45-N2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANC45-N2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANO45-A2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANO45-A2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANO45-N2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1ANO45-N2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APC45-A2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APC45-A2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APC45-N2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APC45-N2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APO45-A2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APO45-A2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APO45-N2S</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CHT8-S1APO45-N2T</a> | Senzor capacitiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">CR06S-NC-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR06S-NC-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR06S-NO-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR06S-NO-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR06S-PC-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR06S-PC-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR06S-PO-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR06S-PO-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">CR10S-NC-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR10S-NC-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR10S-NO-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR10S-NO-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR10S-PC-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR10S-PC-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR10S-PO-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR10S-PO-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø10.1 mm       |
| <a href="#">CR15S-NC-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR15S-NC-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR15S-NO-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR15S-NO-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR15S-PC-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR15S-PC-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR15S-PO-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR15S-PO-RM12</a>    | Senzor inelar capacitiv — Ø15,1 mm       |
| <a href="#">CR21S-NC-A12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm       |



| Produs                            | Descriere                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">CR21S-NC-RM12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">CR21S-NO-A12</a>      | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">CR21S-NO-RM12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">CR21S-PC-A12</a>      | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">CR21S-PC-RM12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">CR21S-PO-A12</a>      | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">CR21S-PO-RM12</a>     | Senzor inelar capacitiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">CS12-N10NC60-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10NC60-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10NC60P-A12</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10NC60P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10NO60-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10NO60-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10NO60P-A12</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10NO60P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PC60-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PC60-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PC60P-A12</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PC60P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PO60-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PO60-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PO60P-A12</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N10PO60P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NC60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NC60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NC60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NC60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NO60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NO60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NO60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8NO60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PC60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PC60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PC60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PC60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PO60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PO60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PO60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-N8PO60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-S4NC60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-S4NC60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-S4NC60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-S4NC60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-S4NO60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12           |
| <a href="#">CS12-S4NO60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12           |



| Produs                            | Descriere                |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">CS12-S4NO60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4NO60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PC60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PC60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PC60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PC60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PO60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PO60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PO60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S4PO60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NC60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NC60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NC60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NC60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NO60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NO60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NO60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6NO60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6PC60-A12</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6PC60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6PC60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6PC60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6PO60-A12</a>   |                          |
| <a href="#">CS12-S6PO60-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6PO60P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS12-S6PO60P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M12 |
| <a href="#">CS18-N15AC90-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15AC90-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15AC90P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15AC90P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15AO90-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15AO90-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15AO90P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15AO90P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15NO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15PC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15PC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15PC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |



| Produs                            | Descriere                |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">CS18-N15PC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15PO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15PO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N15PO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20NO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-N20PO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12NO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S12PO80T-A12</a> | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8AC90-A12</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8AC90-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8AC90P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8AC90P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8AO90-A12</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8AO90-A2P</a>   | Senzor capacitiv         |
| <a href="#">CS18-S8AO90P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8AO90P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |



| Produs                            | Descriere                |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <a href="#">CS18-S8NC80-A12</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8NC80-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8NC80P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8NC80P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8NO80-A12</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8NO80-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8NO80P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8NO80P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PC80-A12</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PC80-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PC80P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PC80P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PO80-A12</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PO80-A2P</a>   | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PO80P-A12</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS18-S8PO80P-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M18 |
| <a href="#">CS30-N30AC90-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30AC90-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30AC90P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30AC90P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30AO90-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30AO90-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30AO90P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30AO90P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NCO80-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30NO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30PC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30PC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30PC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30PC80P-A2P</a> | Senzor                   |
| <a href="#">CS30-N30PO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30PO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N30PO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N35NC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N35NC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N35NC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N35NC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30 |
| <a href="#">CS30-N35NO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30 |



| Produs                            | Descriere                          |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| <a href="#">CS30-N35NO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35NO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35NO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-N35PO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AC90-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AC90-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AC90P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AC90P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AO90-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AO90-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AO90P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20AO90P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20NO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PCO80-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PO80-A12</a>  | Comutator de proximitate capacitiv |
| <a href="#">CS30-S20PO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S20PO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NO80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25NO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30           |
| <a href="#">CS30-S25PC80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30           |



| Produs                            | Descriere                     |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| <a href="#">CS30-S25PC80-A2P</a>  | Senzori capacitivi - M30      |
| <a href="#">CS30-S25PC80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30      |
| <a href="#">CS30-S25PC80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30      |
| <a href="#">CS30-S25PO80-A12</a>  | Senzori capacitivi - M30      |
| <a href="#">CS30-S25PO80-A2P</a>  | Senzor capacitiv              |
| <a href="#">CS30-S25PO80P-A12</a> | Senzori capacitivi - M30      |
| <a href="#">CS30-S25PO80P-A2P</a> | Senzori capacitivi - M30      |
| <a href="#">CS3050-N10NC7-3P8</a> | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-N10NC7-A2P</a> | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-N10NO7-3P8</a> | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-N10NO7-A2P</a> | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-N10PC7-3P8</a> | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-N10PC7-A2P</a> | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-N10PO7-3P8</a> | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-S6NC7-3P8</a>  | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-S6NC7-A2P</a>  | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-S6NO7-3P8</a>  | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-S6NO7-A2P</a>  | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-S6PC7-3P8</a>  | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-S6PC7-A2P</a>  | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS3050-S6PO7-3P8</a>  | Senzori capacitivi - 30x50x7  |
| <a href="#">CS40-N30ACL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-N30AOL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-N30NCL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-N30NCOL-PG13</a> | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-N30NOL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-N30PCL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-N30PCOL-PG13</a> | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-N30POL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20ACL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20AOL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20NCL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20NCOL-PG13</a> | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20NOL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20PCL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20PCOL-PG13</a> | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS40-S20POL-PG13</a>  | Senzor capacitiv - 40x40 lung |
| <a href="#">CS8-N4NC45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8       |
| <a href="#">CS8-N4NC60-A8</a>     | Senzori capacitivi - M8       |
| <a href="#">CS8-N4NC70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8       |
| <a href="#">CS8-N4NO45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8       |
| <a href="#">CS8-N4NO60-A8</a>     | Senzori capacitivi - M8       |
| <a href="#">CS8-N4NO70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8       |
| <a href="#">CS8-N4PC45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8       |
| <a href="#">CS8-N4PC60-A8</a>     | Senzori capacitivi - M8       |



| Produs                            | Descriere                                       |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">CS8-N4PC70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-N4PO45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-N4PO60-A8</a>     | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-N4PO70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2NC45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2NC60-A8</a>     | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2NC70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2NO45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2NO60-A8</a>     | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2NO70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2PC45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2PC60-A8</a>     | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2PC70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2PO45-A2P</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CS8-S2PO70-A12</a>    | Senzori capacitivi - M8                         |
| <a href="#">CSD6-N4NC45-A2P</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4NC60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4NC70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4NO45-A2P</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4NO60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4NO70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4PC45-A2P</a>   | Senzor capacitiv — Ø6.5                         |
| <a href="#">CSD6-N4PC60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4PC70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4PO45-A2P</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4PO60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-N4PO70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2NC45-A2P</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2NC60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2NC70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2NO45-A2P</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2NO60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2NO70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2PC45-A2P</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2PC60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2PC70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2PO45-A2P</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2PO60-A8</a>    | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">CSD6-S2PO70-A12</a>   | Senzori capacitivi - Ø6.5                       |
| <a href="#">FIO-S10-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-S20-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-S30-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-S40-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-S50-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-S60-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |



| Produs                            | Descriere                                       |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">FIO-S70-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-S80-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-S90-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat cu siliciu |
| <a href="#">FIO-V10-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V20-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V30-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V40-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V50-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V60-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V70-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V80-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FIO-V90-9-4.0-A12</a> | Fibre de înaltă temperatură, ecranat V2A        |
| <a href="#">FLA100-NS-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 100 mm               |
| <a href="#">FLA100-PS-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 100 mm               |
| <a href="#">FLA120-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 120 mm               |
| <a href="#">FLA120-PS-A8</a>      |   |
| <a href="#">FLA180-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 180 mm               |
| <a href="#">FLA180-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 180 mm               |
| <a href="#">FLA220-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 220 mm               |
| <a href="#">FLA220-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 220 mm               |
| <a href="#">FLA30-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 30 mm                |
| <a href="#">FLA30-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 30 mm                |
| <a href="#">FLA40-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 40 mm                |
| <a href="#">FLA40-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 40 mm                |
| <a href="#">FLA50-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 50 mm                |
| <a href="#">FLA50-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 50 mm                |
| <a href="#">FLA60-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 60 mm                |
| <a href="#">FLA60-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 60 mm                |
| <a href="#">FLA70-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 70 mm                |
| <a href="#">FLA70-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 70 mm                |
| <a href="#">FLA80-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 80 mm                |
| <a href="#">FLA80-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 80 mm                |
| <a href="#">FLA90-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 90 mm                |
| <a href="#">FLA90-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 90 mm                |
| <a href="#">FLD100-NS-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 100 mm               |
| <a href="#">FLD100-PS-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 100 mm               |
| <a href="#">FLD120-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 120 mm               |
| <a href="#">FLD120-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 120 mm               |
| <a href="#">FLD20-NC-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 20 mm                |
| <a href="#">FLD20-NO-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 20 mm                |
| <a href="#">FLD20-PC-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 20 mm                |
| <a href="#">FLD20-PO-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 20 mm                |
| <a href="#">FLD30-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 30 mm                |
| <a href="#">FLD30-PS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 30 mm                |
| <a href="#">FLD40-NS-A8</a>       | Bariera furculiță-lumină - 40 mm                |



| Produs                           | Descriere                             |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">FLD40-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 40 mm      |
| <a href="#">FLD50-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 50 mm      |
| <a href="#">FLD50-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 50 mm      |
| <a href="#">FLD60-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 60 mm      |
| <a href="#">FLD60-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 60 mm      |
| <a href="#">FLD70-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 70 mm      |
| <a href="#">FLD70-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 70 mm      |
| <a href="#">FLD80-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 80 mm      |
| <a href="#">FLD80-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 80 mm      |
| <a href="#">FLD90-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 90 mm      |
| <a href="#">FLD90-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 90 mm      |
| <a href="#">FLE100-NS-A8</a>     | Furculiță-lumină-barieră - 100 mm     |
| <a href="#">FLE100-PS-A8</a>     | Furculiță-lumină-barieră - 100 mm     |
| <a href="#">FLE120-205-NS-A8</a> | Furculiță-lumină-barieră - 120/205 mm |
| <a href="#">FLE120-205-PS-A8</a> | Furculiță-lumină-barieră - 120/205 mm |
| <a href="#">FLE120-NS-A8</a>     | Bariera furculiță-lumină - 120 mm     |
| <a href="#">FLE120-PS-A8</a>     | Bariera furculiță-lumină - 120 mm     |
| <a href="#">FLE180-NS-A8</a>     | Bariera furculiță-lumină - 180 mm     |
| <a href="#">FLE180-PS-A8</a>     | Bariera furculiță-lumină - 180 mm     |
| <a href="#">FLE20-NC-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 20 mm      |
| <a href="#">FLE20-NO-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 20 mm      |
| <a href="#">FLE20-PC-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 20 mm      |
| <a href="#">FLE20-PO-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 20 mm      |
| <a href="#">FLE220-NS-A8</a>     | Bariera furculiță-lumină - 220 mm     |
| <a href="#">FLE220-PS-A8</a>     | Bariera furculiță-lumină - 220 mm     |
| <a href="#">FLE30-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 30 mm      |
| <a href="#">FLE30-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 30 mm      |
| <a href="#">FLE40-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 40 mm      |
| <a href="#">FLE40-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 40 mm      |
| <a href="#">FLE50-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 50 mm      |
| <a href="#">FLE60-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 60 mm      |
| <a href="#">FLE60-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 60 mm      |
| <a href="#">FLE70-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 70 mm      |
| <a href="#">FLE70-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 70 mm      |
| <a href="#">FLE80-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 80 mm      |
| <a href="#">FLE80-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 80 mm      |
| <a href="#">FLE90-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 90 mm      |
| <a href="#">FLE90-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 90 mm      |
| <a href="#">FLI02-NC-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 02 mm      |
| <a href="#">FLI02-NO-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 02 mm      |
| <a href="#">FLI02-NS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 02 mm      |
| <a href="#">FLI02-PC-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 02 mm      |
| <a href="#">FLI02-PO-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 02 mm      |
| <a href="#">FLI02-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 02 mm      |
| <a href="#">FLI05-NC-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 05 mm      |



| Produs                           | Descriere   |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">FLI05-NO-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 05 mm                    |
| <a href="#">FLI05-PC-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 05 mm                    |
| <a href="#">FLI05-PO-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră - 05 mm                    |
| <a href="#">FLI10-NC-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 10 mm                    |
| <a href="#">FLI10-NO-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 10 mm                    |
| <a href="#">FLI10-PC-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 10 mm                    |
| <a href="#">FLI10-PO-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 10 mm                    |
| <a href="#">FLI20-NC-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră — 20 mm                    |
| <a href="#">FLI20-NO-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră — 20 mm                    |
| <a href="#">FLI20-PC-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră — 20 mm                    |
| <a href="#">FLI20-PO-A8</a>      | Furculiță-lumină-barieră — 20 mm                    |
| <a href="#">FLI50-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 50 mm                    |
| <a href="#">FLI80-PS-A8</a>      | Bariera furculiță-lumină - 80 mm                    |
| <a href="#">HRAS100-R2NC-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R2NC-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R2NO-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R2NO-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R2PC-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R2PC-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R2PO-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R2PO-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4NC-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4NC-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4NO-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4NO-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4PC-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4PC-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4PO-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-R4PO-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS100-T2N-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T2P-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T2P-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T2P-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T4P-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T4P-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T4P-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T8P-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T8P-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS100-T8P-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-R2NC-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R2NC-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R2NO-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R2NO-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R2PC-A12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R2PC-A2P</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |



| Produs                            | Descriere   |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">HRAS200-R2PO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R2PO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4NC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4NC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4NO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4NO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4PC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4PC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4PO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-R4PO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS200-T12M-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T12M-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T12M-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T2M-3P12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T2M-A12</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T2M-A2P</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T6M-3P12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T6M-A12</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS200-T6M-A2P</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-R-NC-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-NC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-NC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-NO-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-NO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-NO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-PC-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-PC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-PC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-PO-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-PO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R-PO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2NC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2NC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2NO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2NO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2PC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2PC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2PO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R2PO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R4NC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R4NC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R4NO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R4NO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R4PC-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R4PC-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |




| Produs                            | Descriere   |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">HRAS300-R4PO-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-R4PO-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - receptor     |
| <a href="#">HRAS300-T12M-3P12</a> | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T12M-A12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T12M-A2P</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T2M-3P12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T2M-A12</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T2M-A2P</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T6M-3P12</a>  | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T6M-A12</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">HRAS300-T6M-A2P</a>   | De înaltă rezoluție. Senzori de zonă - transmițător |
| <a href="#">IA12-N10I420-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA12-N10I420-N2P</a>  | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA12-N10V010-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA12-N10V010-N2P</a>  | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA12-S6I420-N12</a>   | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA12-S6I420-N2P</a>   | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA12-S6V010-N12</a>   | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA12-S6V010-N2P</a>   | Senzor inductiv M12 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-N20I420-N12</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-N20I420-N2P</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-N20V010-N12</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-N20V010-N2P</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-S10I420-N12</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-S10I420-N2P</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-S10V010-N12</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA18-S10V010-N2P</a>  | Senzor inductiv M18 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-N40I420-N12</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-N40I420-N2P</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-N40V010-N12</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-N40V010-N2P</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-S20I420-N12</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-S20I420-N2P</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-S20V010-N12</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA30-S20V010-N2P</a>  | Senzor inductiv M30 — ieșire analogică              |
| <a href="#">IA8-N6I420-N2P</a>    | Senzor inductiv M8 - ieșire analogică               |
| <a href="#">IA8-N6V010-N2P</a>    | Senzor inductiv M8 - ieșire analogică               |
| <a href="#">IA8-N6V010-N8</a>     | Senzor inductiv M8 - ieșire analogică               |
| <a href="#">IA8-N6I420-N8</a>     | Senzor inductiv M8 - ieșire analogică               |
| <a href="#">IA8-S3I420-N2P</a>    | Senzor inductiv M8 - ieșire analogică               |
| <a href="#">IA8-S3I420-N8</a>     | Senzor inductiv M8 - ieșire analogică               |
| <a href="#">IA8-S3V010-N8</a>     | Senzor inductiv M8 - ieșire analogică               |
| <a href="#">IFE12-N4NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă              |
| <a href="#">IFE12-N4NO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă              |
| <a href="#">IFE12-N4PC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă              |



| Produs                              | Descriere                               |
|-------------------------------------|---|
| <a href="#">IFE12-N4PO68-A12</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2NC50-A2P</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2NC68-A12</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2NO50-A2P</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2NO68-A12</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2PC50-A2P</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2PC68-A12</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2PO50-A2P</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE12-S2PO68-A12</a>    | Senzor inductiv M12 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8NC55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8NC79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8NO55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8NO79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8PC55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8PC79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8PO55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-N8PO79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5NC55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5NC79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5NO55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5NO79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5PC55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5PC79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5PO55-A2P</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IFE18-S5PO79-A12</a>    | Senzor inductiv M18 — Detecție feroasă  |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC138-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC138-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC43-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC43-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC47-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC47-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC56-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC56-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC57-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC57-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC69-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC69-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC78-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC78-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC78-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC78-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC93-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC93-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC94-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NC94-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |



| Produs                              | Descriere                               |
|-------------------------------------|---|
| <a href="#">IHP12-S1.5NO138-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO138-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO43-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO43-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO47-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO47-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO56-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO56-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO57-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO57-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO69-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO69-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO78-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO78-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO78-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO78-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO93-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO93-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO94-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5NO94-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC138-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC138-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC43-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC43-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC47-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC47-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC56-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC56-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC57-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC57-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC69-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC69-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC78-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC78-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC78-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC78-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC93-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC93-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC94-A12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PC94-N12</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO138-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO138-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO43-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO43-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO47-A2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12 |



| Produs                             | Descriere                                |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IHP12-S1.5PO47-N2P</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO56-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO56-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO57-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO57-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO69-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO69-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO78-A12</a> | Senzor inductiv                          |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO78-A2P</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO78-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO78-N2P</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO93-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO93-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO94-A12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S1.5PO94-N12</a> | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S2PO56-A12</a>   | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP12-S2PO78-A12</a>   | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHP14-S3PO56S-N2P</a>  | Senzori inductivi - presiune înaltă M12  |
| <a href="#">IHT12-N4ANC50-A2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4ANC50-A2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4ANC50-N2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4ANC50-N2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4ANO50-A2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4ANO50-A2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4ANO50-N2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4ANO50-N2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APC50-A2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APC50-A2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APC50-N2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APC50-N2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APO50-A2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APO50-A2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APO50-N2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4APO50-N2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BNC50-A2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BNC50-A2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BNC50-N2S</a>  | Senzor inductiv                          |
| <a href="#">IHT12-N4BNC50-N2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BNO50-A2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BNO50-A2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BNO50-N2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BNO50-N2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BPC50-A2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BPC50-A2T</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BPC50-N2S</a>  | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |



| Produs                            | Descriere                                |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IHT12-N4BPC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BPO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BPO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BPO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N4BPO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8ANO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8APO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BNO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-N8BPO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2ANO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |



| Produs                            | Descriere                                |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IHT12-S2APC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2APC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2APC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2APC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2APO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2APO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2APO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2APO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BNO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S2BPO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4ANO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4APO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BNC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BNC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BNC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BNC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BNO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |




| Produs                            | Descriere                                |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IHT12-S4BNO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BNO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BNO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPC50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPC50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPC50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPC50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPO50-A2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPO50-A2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPO50-N2S</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPO50-N2T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT12-S4BPO50-N5T</a> | Senzor inductiv M12 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8ANO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8APO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8BPO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8CNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |




| Produs                            | Descriere                                |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IHT18-N8CNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8CNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8CNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8CPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8CPC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8CPO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-N8CPO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5ANO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5APO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPC55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPC55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPO55-A2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPO55-A2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5BPO55-N5T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5CNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5CNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5CNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5CNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5CPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |




| Produs                             | Descriere                                |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IHT18-S5CPC55-N2T</a>  | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5CPO55-N2S</a>  | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT18-S5CPO55-N2T</a>  | Senzor inductiv M18 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANO55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15ANO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APO55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15APO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNO55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPO55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15BPO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CPC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CPO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-N15CPO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10ANC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10ANC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |




| Produs                             | Descriere                                |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IHT30-S10ANC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10ANC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10ANO55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10ANO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10ANO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10ANO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10APC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10APC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10APC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10APC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10APO55-A2S</a> | Senzor inductiv                          |
| <a href="#">IHT30-S10APO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10APO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10APO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNO55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPC55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPC55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPO55-A2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPO55-A2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10BPO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CNC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CNC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CNO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CNO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CPC55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CPC55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CPO55-N2S</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT30-S10CPO55-N2T</a> | Senzor inductiv M30 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2ANC45-A2S</a>   | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">IHT8-N2ANC45-A2T</a>   | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">IHT8-N2ANC45-N2S</a>   | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">IHT8-N2ANC45-N2T</a>   | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">IHT8-N2ANO45-A2S</a>   | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">IHT8-N2ANO45-A2T</a>   | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă  |
| <a href="#">IHT8-N2ANO45-N2S</a>   | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă  |



| Produs                           | Descriere                               |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">IHT8-N2ANO45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APC45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APC45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APC45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APC45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APO45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APO45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APO45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N2APO45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANC45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANC45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANC45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANC45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANO45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANO45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANO45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4ANO45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APC45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APC45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APC45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APC45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APO45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APO45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APO45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-N4APO45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANC45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANC45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANC45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANC45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANO45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANO45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANO45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1ANO45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APC45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APC45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APC45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APC45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APO45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APO45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APO45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S1APO45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2ANC45-A2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2ANC45-A2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2ANC45-N2S</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2ANC45-N2T</a> | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |




| Produs                            | Descriere                               |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">IHT8-S2ANO45-A2S</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2ANO45-A2T</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2ANO45-N2S</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2ANO45-N2T</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2APC45-A2T</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2APC45-N2S</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2APC45-N2T</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2APO45-A2T</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2APO45-N2S</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHT8-S2APO45-N2T</a>  | Senzor inductiv M8 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2ANC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2ANC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2ANO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2ANO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2APC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2APC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2APO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N2APO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4ANC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4ANC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4ANO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4ANO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4APC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4APC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4APO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-N4APO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1ANC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1ANC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1ANO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1ANO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1APC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1APC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1APO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S1APO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2ANC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2ANC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2ANO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2ANO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2APC45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2APC45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2APO45-A2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IHTD6-S2APO45-N2T</a> | Senzor inductiv Ø6 - temperatură înaltă |
| <a href="#">IMF12-N6NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face         |
| <a href="#">IMF12-N6NC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face         |
| <a href="#">IMF12-N6NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face         |




| Produs                           | Descriere                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">IMF12-N6NC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6NO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6NO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6NO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6PC30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6PC50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6PC50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6PC68-A12</a> | Senzor inductiv                 |
| <a href="#">IMF12-N6PO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6PO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6PO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-N6PO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NC30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NC50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NC50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4NO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PC30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PC50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PC50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF12-S4PO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NC35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NC48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NC55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NC79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NO48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8NO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PC35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PC35-A6P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PC48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PC55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PC79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PO35-A6P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |
| <a href="#">IMF18-S8PO48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face |




| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">IMF18-S8PO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face          |
| <a href="#">IMF18-S8PO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Oțel-Face          |
| <a href="#">IMF8-N4NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NO45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4NO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PC45-A5P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PO45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-N4PO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NO45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2NO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">IMF8-S2PO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Oțel-Face           |
| <a href="#">INF12-N4NC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-N4NO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-N4PC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |




| Produs                            | Descriere                                |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">INF12-N4PO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2NO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2NO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2PC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2PC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2PO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF12-S2PO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-N8PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">INF18-S5PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Detecție neferoasă |
| <a href="#">IPS12-N10NC30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10NC50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10NC50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10NC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10NO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10NO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10NO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PC30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PC50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PC50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N10PO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N12NC30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N12NC50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N12NC50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS12-N12NC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă       |




| Produs                            | Descriere                              |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS12-N12NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12NO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12NO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12NO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PC30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PC50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PC50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PC68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N12PO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-N4AC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4AC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4AO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4AO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4DC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4DC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4DO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4DO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NA25-N2P</a>  | Senzor inductiv M12 — NAMUR            |
| <a href="#">IPS12-N4NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NCO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N4NCO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N4NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4NO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PCO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N4PCO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N4PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PO30-A3P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4PO68-A12</a>  | Senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS12-N4UC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4UC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N4UO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |



| Produs                            | Descriere                              |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS12-N4UO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-N8AC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8AC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8AO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8AO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8DC50-A2P</a>  | senzor de distanță dublă               |
| <a href="#">IPS12-N8DC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8DO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8DO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8NO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8PC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8PC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8PC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8PO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8PO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8UC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8UC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8UO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-N8UO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S2AC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2AC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2AO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2AO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2DC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2DC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2DO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2DO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NA25-N2P</a>  | Senzor inductiv M12 — NAMUR            |
| <a href="#">IPS12-S2NC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |




| Produs                            | Descriere                              |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS12-S2NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2NO68-A12</a>  | Senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS12-S2PC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PC68-A12</a>  |  |
| <a href="#">IPS12-S2PO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2PO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2UC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2UC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2UO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S2UO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS12-S4AC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4AC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4AO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4AO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4DC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4DC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4DO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4DO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NC35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NC35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NC50-A12</a>  |  |
| <a href="#">IPS12-S4NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NCO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NCO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NCO50-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NCO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |




| Produs                            | Descriere                              |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS12-S4NO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO50-A5P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4NO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PC35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PC35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PC50-A12</a>  | Senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS12-S4PC50-A2P</a>  | senzor de proximitate                  |
| <a href="#">IPS12-S4PC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PCO30-A2P</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PCO50-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PCO50-A2P</a> |  |
| <a href="#">IPS12-S4PCO68-A12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PO35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PO35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4PO50-A2P</a>  | Comutator inductiv de proximitate      |
| <a href="#">IPS12-S4PO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4UC60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4UC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4UO60-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S4UO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS12-S6NC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NC35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NC35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6NO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6PC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS12-S6PC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă     |




| Produs                            | Descriere                                  |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS12-S6PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PC35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PC35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PO35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PO35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PO50-A12</a>  |  |
| <a href="#">IPS12-S6PO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S6PO68-A12</a>  | Comutator inductiv de proximitate          |
| <a href="#">IPS12-S8NC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8NC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NC35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NC35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8NO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NO35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NO35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NO50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8NO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PC22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8PC22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PC35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PC35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PC50-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PC50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PC68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PO22-3P12</a> | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8PO22-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS12-S8PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PO35-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PO35-N12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PO50-A2P</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS12-S8PO68-A12</a>  | Senzor inductiv M12 — Performanta ridicata |



| Produs                            | Descriere                                |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS1628-N2NCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2NCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2NCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2NCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2NOB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2NOB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2NOS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2NOS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2PCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2PCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2PCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2PCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2POB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2POB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N2POS-A2P</a> | Comutator de proximitate                 |
| <a href="#">IPS1628-N2POS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NOB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NOB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NOS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4NOS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4PCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4PCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4PCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4PCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4POB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4POB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-N4POS-A2P</a> | Comutator de proximitate                 |
| <a href="#">IPS1628-N4POS-A8</a>  | Comutator de proximitate                 |
| <a href="#">IPS1628-N6NCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6NCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6NCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6NCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6NOB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6NOB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6NOS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6NOS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6PCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6PCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6PCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6PCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6POB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |




| Produs                            | Descriere                                |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS1628-N6POB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-N6POS-A2P</a> | Comutator de proximitate                 |
| <a href="#">IPS1628-N6POS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S1NCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1NCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1NCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1NCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1NOB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1NOB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1NOS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1NOS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1PCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1PCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1PCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1PCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1POB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1POB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1POS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S1POS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2DOS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NOB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NOB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NOS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2NOS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2PCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2PCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2PCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2PCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2POB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2POB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2POS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S2POS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS1628-S3NCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3NCB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3NCS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3NCS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3NOB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3NOB-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3NOS-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3NOS-A8</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS1628-S3PCB-A2P</a> | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă     |



| Produs                             | Descriere                              |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IPS1628-S3PCB-A8</a>   | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă   |
| <a href="#">IPS1628-S3PCS-A2P</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă   |
| <a href="#">IPS1628-S3PCS-A8</a>   | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă   |
| <a href="#">IPS1628-S3POB-A2P</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă   |
| <a href="#">IPS1628-S3POB-A8</a>   | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă   |
| <a href="#">IPS1628-S3POS-A2P</a>  | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă   |
| <a href="#">IPS1628-S3POS-A8</a>   | Senzor inductiv 16x28 — Rază extinsă   |
| <a href="#">IPS18-N16AC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16AC53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16AC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16AC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16AO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16AO53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16AO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16AO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16DC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16DC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16DO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16DO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NC53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NCO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NCO53-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NCO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NCO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NO53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PC53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PCO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PCO53-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PCO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PCO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PO53-A12</a>  | senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS18-N16PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16UC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16UC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |



| Produs                            | Descriere                              |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS18-N16UO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N16UO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-N20NC40-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20NC53-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20NC55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20NC79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20NO40-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20NO53-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20NO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20NO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20PC40-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20PC53-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20PC55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20PO40-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20PO53-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins  |
| <a href="#">IPS18-N20PO55-A2P</a> | Inductiv Proximity Comutator 3-fire DC |
| <a href="#">IPS18-N8AC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8AC53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8AC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8AC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8AO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8AO53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8AO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8AO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8DC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8DC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8DO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8DO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NA30-N2P</a>  | Senzor inductiv M18 — NAMUR            |
| <a href="#">IPS18-N8NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NC53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NO53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PC53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PO53-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-N8PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |




| <b>Produs</b>                     | <b>Descriere</b>                                   |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS18-N8UC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-N8UC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-N8UO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-N8UO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S12NC35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12NC48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12NC55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12NC79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12NO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12NO48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12NO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12NO79-A12</a> | Comutatoare de proximitate inductive și capacitive |
| <a href="#">IPS18-S12PC35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12PC48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12PC55-A2P</a> | Senzor inductiv                                    |
| <a href="#">IPS18-S12PC79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12PO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12PO48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval extins              |
| <a href="#">IPS18-S12PO55-A2P</a> | Comutator inductiv de proximitate                  |
| <a href="#">IPS18-S15NC35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15NC48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15NC55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15NC79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15NO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15NO48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15NO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15NO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15PC35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15PC48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15PC55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15PC79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15PO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15PO48-A12</a> | Senzor   |
| <a href="#">IPS18-S15PO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S15PO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Performanta ridicata         |
| <a href="#">IPS18-S5AC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5AC48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5AC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5AC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5AO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5AO48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5AO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5DC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5DC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |
| <a href="#">IPS18-S5DO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard                |




| Produs                            | Descriere                              |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS18-S5DO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NA30-N2P</a>  | Senzor inductiv M18 — NAMUR            |
| <a href="#">IPS18-S5NC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NC48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NO48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5PC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5PC48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5PO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5PO48-A12</a>  | senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS18-S5PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5UC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5UC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5UO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S5UO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS18-S8AC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8AC48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8AC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8AC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8AO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8AO48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8AO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8AO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8DC55-A2P</a>  | Proximitate inductivă — 2 fire         |
| <a href="#">IPS18-S8DC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8DO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8DO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NC48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NCO35-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NCO48-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NCO55-A2P</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NCO79-A12</a> | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NO48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |




| Produs                             | Descriere                              |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IPS18-S8NO79-A12</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PC35-A2P</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PC48-A12</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PC55-A2P</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PC79-A12</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PCO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PCO48-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PCO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PCO79-A12</a>  | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PO35-A2P</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PO48-A12</a>   | Senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS18-S8PO55-003</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8PO55-A2P</a>   | Senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS18-S8PO79-A12</a>   | senzor                                 |
| <a href="#">IPS18-S8UC55-A2P</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8UC79-A12</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8UO55-A2P</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS18-S8UO79-A12</a>   | Senzor inductiv M18 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N15AC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AC80-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AO55P-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15AO80-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15DO79-A12</a>  | Comutator inductiv de proximitate      |
| <a href="#">IPS30-N15NA45-N2P</a>  | Senzor inductiv M30 — NAMUR            |
| <a href="#">IPS30-N15NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15NC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15NO53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |




| Produs                             | Descriere                              |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IPS30-N15PC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15PO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15PO53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N15UO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-N25AC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25AC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25AC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25AC80-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25AO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25AO55-A2P</a>  | Senzor inductiv                        |
| <a href="#">IPS30-N25AO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25AO80-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25DC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25DC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25DC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25DO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25DO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25DO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25DO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NCO40-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NCO53-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NCO55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NCO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NO53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25PC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-N25PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |




| Produs                             | Descriere                                  |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IPS30-N25PCO40-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25PCO53-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25PCO55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25PCO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25PO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25PO53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N25UO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut     |
| <a href="#">IPS30-N40NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40NC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40NO53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PO53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins      |
| <a href="#">IPS30-N40PO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30                        |
| <a href="#">IPS30-N50NC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NO53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PC53-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |




| Produs                            | Descriere                                  |
|-----------------------------------|--|
| <a href="#">IPS30-N50PC55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PC79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PO35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PO40-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PO53-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS30-N50PO55-A2P</a> | comutator                                  |
| <a href="#">IPS30-N50PO79-A12</a> | Senzor inductiv M30                        |
| <a href="#">IPS30-S10AC40-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10AC55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10AC79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10AC80-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10AO40-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10AO55-A2P</a> | senzor                                     |
| <a href="#">IPS30-S10AO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10AO80-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DC35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DC48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DC55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DC79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DO35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DO48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DO55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10DO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NA45-N2P</a> | Senzor inductiv M30 — NAMUR                |
| <a href="#">IPS30-S10NC35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NC48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NC55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NC79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NO35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NO48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NO55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10NO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PC35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PC48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PC55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PC79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PO35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PO48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PO55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10PO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10UC35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10UC48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10UC55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10UC79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |
| <a href="#">IPS30-S10UO35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Gama standard        |




| Produs                             | Descriere                              |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IPS30-S10UO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-S10UO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-S10UO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS30-S16AC40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16AC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16AC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16AC80-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16AO40-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16AO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16AO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16AO80-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16DC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16DC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16DC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16DC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16DO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16DO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16DO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NCO35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NCO48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NCO55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NCO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PC48-A12</a>  | Comutator inductiv de proximitate      |
| <a href="#">IPS30-S16PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PCO35-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PCO48-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PCO55-A2P</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PCO79-A12</a> | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16PO79-A12</a>  | Comutator inductiv de proximitate      |
| <a href="#">IPS30-S16UC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16UC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS30-S16UC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut |




| Produs                             | Descriere                               |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">IPS30-S16UC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut  |
| <a href="#">IPS30-S16UO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut  |
| <a href="#">IPS30-S16UO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut  |
| <a href="#">IPS30-S16UO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut  |
| <a href="#">IPS30-S16UO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval crescut  |
| <a href="#">IPS30-S22NC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22NC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22NC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22NC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22NO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22NO48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22NO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22NO79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22PC35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22PC48-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22PC55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22PC79-A12</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22PO35-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22PO48-A12</a>  | Comutator de proximitate                |
| <a href="#">IPS30-S22PO55-A2P</a>  | Senzor inductiv M30 — Interval extins   |
| <a href="#">IPS30-S22PO79-A12</a>  | Comutator inductiv de proximitate       |
| <a href="#">IPS4-S06NC25-3U8</a>   | Senzor inductiv M4 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS4-S06NC25-A2U</a>   | Senzor inductiv M4 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS4-S06NO25-3U8</a>   | Senzor inductiv M4 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS4-S06NO25-A2U</a>   | Senzor inductiv M4 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS4-S06PC25-3U8</a>   | Senzor inductiv M4 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS4-S06PC25-A2U</a>   | Senzor inductiv M4 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS4-S06PO25-3U8</a>   | Senzor inductiv M4 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS4-S06PO25-A2U</a>   | Senzor inductiv M4 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS4-S1NC25-3U8</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS4-S1NC25-A2U</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS4-S1NO25-3U8</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS4-S1NO25-A2U</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS4-S1PC25-3U8</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS4-S1PC25-A2U</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS4-S1PO25-3U8</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS4-S1PO25-A2U</a>    | Senzor inductiv M4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPS40-N30ACL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N30ACOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N30AOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N30DCL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N30DOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N30NCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N30PCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N30UCL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |




| Produs                             | Descriere                               |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">IPS40-N30UOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-N40NCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) - crescut  |
| <a href="#">IPS40-N40PCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) - crescut  |
| <a href="#">IPS40-S15ACL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S15ACOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S15AOL-PG13</a>  | Senzor inductiv                         |
| <a href="#">IPS40-S15DCL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S15DOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S15NCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S15PCOL-PG13</a> | senzor                                  |
| <a href="#">IPS40-S15UCL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S15UOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20ACL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20AOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20DCL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20DOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20NCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20PCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20UCL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S20UOL-PG13</a>  | Senzor inductiv 40x40 (lung) — Standard |
| <a href="#">IPS40-S25NCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) - crescut  |
| <a href="#">IPS40-S25PCOL-PG13</a> | Senzor inductiv 40x40 (lung) - crescut  |
| <a href="#">IPS5-S08NA20-N2P</a>   | Senzor inductiv M5 — NAMUR              |
| <a href="#">IPS5-S08NC25-3U8</a>   | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS5-S08NC25-A2U</a>   | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S08NC40-A8</a>    | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S08NO25-3U8</a>   | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS5-S08NO25-A2U</a>   | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S08NO40-A8</a>    | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S08PC25-3U8</a>   | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS5-S08PC25-A2U</a>   | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S08PC40-A8</a>    | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S08PO25-3U8</a>   | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS5-S08PO25-A2U</a>   | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S08PO40-A8</a>    | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S1.5NC25-3U8</a>  | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS5-S1.5NC25-A2U</a>  | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S1.5NC40-A8</a>   | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S1.5NO25-3U8</a>  | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS5-S1.5NO25-A2U</a>  | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S1.5NO40-A8</a>   | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S1.5PC25-3U8</a>  | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |
| <a href="#">IPS5-S1.5PC25-A2U</a>  | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S1.5PC40-A8</a>   | Senzor inductiv M5 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPS5-S1.5PO25-3U8</a>  | Senzor inductiv M5 — Gama standard      |




| Produs                             | Descriere                              |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">IPS5-S1.5PO25-A2U</a>  | Senzor inductiv M5 — Interval crescut  |
| <a href="#">IPS55-S08NC26-3U8</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S08NC26-A2U</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S08NO26-3U8</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S08NO26-A2U</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S08PC26-3U8</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S08PC26-A2U</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S08PO26-3U8</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S08PO26-A2U</a>  | Senzor inductiv 5x5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS55-S1.5NC26-3U8</a> | Senzor inductiv 5x5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS55-S1.5NC26-A2U</a> | Senzor inductiv 5x5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS55-S1.5NO26-3U8</a> | Senzor inductiv 5x5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS55-S1.5NO26-A2U</a> | Senzor inductiv 5x5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS55-S1.5PC26-3U8</a> | Senzor inductiv 5x5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS55-S1.5PC26-A2U</a> | Senzor inductiv 5x5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS55-S1.5PO26-3U8</a> | Senzor de distanță inductiv            |
| <a href="#">IPS55-S1.5PO26-A2U</a> | Senzor inductiv 5x5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N2DC45-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2DC60-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2DC70-A12</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2DO45-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2DO60-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2DO70-A12</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NA25-N2P</a>    | Senzor inductiv M8 — NAMUR             |
| <a href="#">IPS8-N2NC30-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NC45-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NC45-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NC60-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NC70-A12</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NCO45-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NCO60-A8</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NO30-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NO45-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NO45-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NO60-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2NO70-A12</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PC30-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PC45-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PC45-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PC60-A8</a>     | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PC70-A12</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PCO45-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PCO60-A8</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PO30-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |
| <a href="#">IPS8-N2PO45-A2P</a>    | Senzor inductiv M8 — Gama standard     |




| Produs                          | Descriere                             |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">IPS8-N2PO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-N2PO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-N2PO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-N4DO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4DO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4DO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4NO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PO18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PO18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PO30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PO32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PO45-A12</a> | Senzor de proximitate Induc           |
| <a href="#">IPS8-N4PO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PO45-A8</a>  | Senzor inductiv                       |
| <a href="#">IPS8-N4PO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-N4PO70-A12</a> | comutator inductiv de proximitate     |
| <a href="#">IPS8-N6NC18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NC18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NC30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |



| Produs                          | Descriere                             |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">IPS8-N6NC32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NC45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NC45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6NO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8                    |
| <a href="#">IPS8-N6PO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-N6PO70-A12</a> | Senzor inductiv                       |
| <a href="#">IPS8-S1DC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1DC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1DC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1DO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1DO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1DO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NA25-N2P</a> | Senzor inductiv M8 — NAMUR            |
| <a href="#">IPS8-S1NC18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S1NC18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S1NC30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NC32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |




| Produs                           | Descriere                             |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">IPS8-S1NC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NCO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NO18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S1NO18-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S1NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NO32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NO45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1NO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PC18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S1PC18-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S1PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PC32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PCO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PCO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PO18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S1PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv cilindric             |
| <a href="#">IPS8-S1PO32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PO45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S1PO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Gama standard    |
| <a href="#">IPS8-S2DC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2DC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2DC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2DO30-A2P</a>  | Senzor inductiv                       |
| <a href="#">IPS8-S2DO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2DO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC18-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC30-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC45-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |




| Produs                           | Descriere                             |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">IPS8-S2NCO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NCO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NCO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NCO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO18-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO30-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8                    |
| <a href="#">IPS8-S2NO32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO45-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2NO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8                    |
| <a href="#">IPS8-S2NO70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC18-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC30-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC45-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PC60-A8</a>   | .                                     |
| <a href="#">IPS8-S2PC70-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PCO45-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PCO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PCO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PCO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PCO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO18-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO30-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S2PO60-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Interval crescut |
| <a href="#">IPS8-S3NC18-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-S3NC18-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-S3NC30-3P8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-S3NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-S3NC32-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-S3NC45-A12</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-S3NC45-A2P</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPS8-S3NC45-A8</a>   | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă     |



| Produs                          | Descriere                                 |
|---------------------------------|---|
| <a href="#">IPS8-S3NC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO30-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3NO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC30-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO30-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S3PO70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Rază extinsă         |
| <a href="#">IPS8-S4NC18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC45-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC45-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC45-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC60-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NC70-A12</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NO18-3P8</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NO18-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NO30-A2P</a> | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NO32-A8</a>  | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |



| Produs                            | Descriere                                 |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">IPS8-S4NO45-A12</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NO45-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NO45-A8</a>    | Senzor inductiv M8                        |
| <a href="#">IPS8-S4NO60-A8</a>    | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4NO70-A12</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC18-3P8</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC18-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC30-A10P</a>  | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC30-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC32-A8</a>    | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC45-A12</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC45-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC45-A8</a>    | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PC60-A8</a>    | Senzor inductiv                           |
| <a href="#">IPS8-S4PC70-A12</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PO18-3P8</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PO18-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PO30-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PO32-A8</a>    | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PO45-A12</a>   | Senzor inductiv M8 — Performanta ridicata |
| <a href="#">IPS8-S4PO45-A2P</a>   | Senzor inductiv M8                        |
| <a href="#">IPS88-S2NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NC30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NC40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NC60-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NC60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NO30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NO40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NO60-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2NO60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PC30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PC40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PC60-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PC60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PO30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PO40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PO40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PO60-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |
| <a href="#">IPS88-S2PO60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Interval crescut    |




| Produs                            | Descriere                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| <a href="#">IPS88-S3NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NC30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NC40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NC40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NC60-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NC60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NO30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NO40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NO40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NO60-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3NO60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PC30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PC40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PC40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PC60-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PC60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PO30-A8</a>   | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PO40-A2P</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PO40C-A2P</a> | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPS88-S3PO60C-A8</a>  | Senzor inductiv 8x8 — Rază extinsă    |
| <a href="#">IPSD3-S06NC25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S06NC25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S06NO25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S06NO25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S06PC25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S06PC25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S06PO25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S06PO25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø3 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD3-S1NC25-3U8</a>  | Senzor inductiv Ø3 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD3-S1NC25-A2U</a>  | Senzor inductiv Ø3 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD3-S1NO25-3U8</a>  | Senzor inductiv Ø3 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD3-S1NO25-A2U</a>  | Senzor inductiv Ø3 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD3-S1PC25-3U8</a>  | Senzor inductiv Ø3 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD3-S1PC25-A2U</a>  | Senzor inductiv Ø3 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD3-S1PO25-3U8</a>  | Senzor inductiv Ø3 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD4-S08NA20-N2P</a> | Senzor inductiv Ø4 — NAMUR            |
| <a href="#">IPSD4-S08NC25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø4 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD4-S08NC25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø4 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD4-S08NO25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø4 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD4-S08NO25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø4 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD4-S08PC25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø4 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD4-S08PC25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø4 — Interval crescut |




| Produs                             | Descriere                               |
|------------------------------------|---|
| <a href="#">IPSD4-S08PO25-3U8</a>  | Senzor inductiv Ø4 — Gama standard      |
| <a href="#">IPSD4-S08PO25-A2U</a>  | Senzor inductiv Ø4 — Interval crescut   |
| <a href="#">IPSD4-S1.5NC25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD4-S1.5NC25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD4-S1.5NO25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD4-S1.5NO25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD4-S1.5PC25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD4-S1.5PC25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD4-S1.5PO25-3U8</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD4-S1.5PO25-A2U</a> | Senzor inductiv Ø4 — Rază extinsă       |
| <a href="#">IPSD6-N2DO45-A2P</a>   | Senzor inductiv M8 — Gama standard      |
| <a href="#">IPSD6-N2NA25-N2P</a>   | Senzor inductiv Ø6 — NAMUR              |
| <a href="#">IPSD6-N2NC30-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NC45-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NC45-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NC60-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NC70-A12</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NO30-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NO45-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NO45-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NO60-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2NO70-A12</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PC30-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PC45-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PC45-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PC60-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PC70-A12</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PO30-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PO45-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PO45-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PO60-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N2PO70-A12</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-N4NC30-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NC45-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NC45-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NC60-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NC70-A12</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NO30-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NO45-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NO45-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NO60-A8</a>    | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4NO70-A12</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PC30-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PC45-A2P</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PC45-A8</a>    | Senzor inductiv                         |




| Produs                           | Descriere                               |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">IPSD6-N4PC60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PC70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PO30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PO45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PO45-A8</a>  | Senzor inductiv                         |
| <a href="#">IPSD6-N4PO60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N4PO70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-N6NC30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NC45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NC45-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NC60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NC70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NO30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NO45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NO45-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NO60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6NO70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PC30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PC45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PC45-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PC70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PO30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PO45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PO45-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PO60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-N6PO70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S1NA25-N2P</a> | Senzor inductiv Ø6 — NAMUR              |
| <a href="#">IPSD6-S1NC30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NC32-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NC45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NC45-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NC60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NC70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NO30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NO32-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NO45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NO45-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NO60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1NO70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PC30-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PC32-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PC45-A2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PC45-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PC60-A8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PC70-A12</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |




| Produs                            | Descriere                               |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">IPSD6-S1PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PO32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PO45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PO45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PO60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S1PO70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Gama standard    |
| <a href="#">IPSD6-S2NC18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC18-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC18-R3P8</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NC70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO18-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO18-R3P8</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2NO70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC18-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC18-R3P8</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PC70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO18-A2P</a>  | Comutator inductiv de proximitate       |
| <a href="#">IPSD6-S2PO18-R3P8</a> | Comutatoare inductive de proximitate    |
| <a href="#">IPSD6-S2PO18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO30-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO45-A8</a>   | Senzor inductiv                         |




| Produs                            | Descriere                               |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">IPSD6-S2PO60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S2PO70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NC18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NC18-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NC18-R3P8</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NC18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NC30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NC32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NC45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NC45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NC60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NC70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NO18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NO18-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NO18-R3P8</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NO18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3NO30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NO32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NO45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NO45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NO60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3NO70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PC18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PC18-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PC18-R3P8</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PC18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PC30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PC32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PC45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PC45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PC60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PC70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PO18-3P8</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PO18-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PO18-R3P8</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PO18-RA2P</a> | Senzor inductiv Ø6.5 — Interval crescut |
| <a href="#">IPSD6-S3PO30-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PO32-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PO45-A2P</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PO45-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PO60-A8</a>   | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IPSD6-S3PO70-A12</a>  | Senzor inductiv Ø6.5 — Rază extinsă     |
| <a href="#">IR06S-NC100-A12</a>   | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">IR06S-NC100-A2P</a>   | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm        |
| <a href="#">IR06S-NC100-RM12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm        |




| Produs                           | Descriere                         |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| <a href="#">IR06S-NO100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR06S-NO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR06S-NO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR06S-PC100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR06S-PC100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR06S-PC100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR06S-PO100-A12</a>  | Senzor de inel inductiv           |
| <a href="#">IR06S-PO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR06S-PO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø6.1 mm  |
| <a href="#">IR10D-PO100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-NC100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-NC100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-NC100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-NO100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-NO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-NO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-PC100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-PC100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-PC100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-PO100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-PO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR10S-PO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø10.1 mm |
| <a href="#">IR15S-NC100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-NC100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-NC100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-NO100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-NO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-NO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-PC100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-PC100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-PC100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-PO100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-PO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR15S-PO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø15,1 mm |
| <a href="#">IR21S-NC100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-NC100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-NC100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-NO100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-NO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-NO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-PC100-A12</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-PC100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-PC100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |
| <a href="#">IR21S-PO100-A12</a>  | Senzor inel inductiv              |
| <a href="#">IR21S-PO100-A2P</a>  | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm |




| Produs                           | Descriere                              |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">IR21S-PO100-RM12</a> | Senzor inelar inductiv — Ø21.1 mm      |
| <a href="#">LLA120-NS-A8</a>     | Unghi-lumina-Bariera — 120 mm          |
| <a href="#">LLA120-PS-A8</a>     | Unghi-lumina-Bariera — 120 mm          |
| <a href="#">LLA50-NS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">LLA50-PS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">LLA80-NS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 80 mm           |
| <a href="#">LLA80-PS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 80 mm           |
| <a href="#">LLD120-NS-A8</a>     | Unghi-lumina-Bariera — 120 mm          |
| <a href="#">LLD120-PS-A8</a>     | Unghi-lumina-Bariera — 120 mm          |
| <a href="#">LLD50-NS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">LLD50-PS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">LLD80-NS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 80 mm           |
| <a href="#">LLD80-PS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 80 mm           |
| <a href="#">LLE120-NS-A8</a>     | Unghi-lumina-Bariera — 120 mm          |
| <a href="#">LLE120-PS-A8</a>     | Unghi-lumina-Bariera — 120 mm          |
| <a href="#">LLE50-NS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">LLE50-PS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">LLE55-PO-A12</a>     | Dirt-Imun Unghi-Light-Bariera          |
| <a href="#">LLE55.obs-PO-A12</a> | Dirt-Imun Unghi-Light-Bariera          |
| <a href="#">LLE80-NS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 80 mm           |
| <a href="#">LLE80-PS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 80 mm           |
| <a href="#">LLI50-NS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">LLI50-PS-A8</a>      | Unghi-lumina-Bariera — 50 mm           |
| <a href="#">MLF22-RGB-3P12</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGB-3P8</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGB-N2P</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGB-N8</a>     | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGB-S200</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGB-S60</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGB-TB5</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGY-3P12</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGY-3P8</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGY-N2P</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGY-N8</a>     | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGY-S200</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGY-S60</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLF22-RGY-TB5</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Flush   |
| <a href="#">MLH22-RGB-3N12</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |
| <a href="#">MLH22-RGB-3N8</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |
| <a href="#">MLH22-RGB-N2P</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |
| <a href="#">MLH22-RGB-N8</a>     | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |
| <a href="#">MLH22-RGB-S200</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |
| <a href="#">MLH22-RGB-S60</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |
| <a href="#">MLH22-RGB-TB5</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |
| <a href="#">MLH22-RGY-3N12</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic |




| Produs                          | Descriere                                     |
|---------------------------------|---|
| <a href="#">MLH22-RGY-3N8</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic        |
| <a href="#">MLH22-RGY-N2P</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic        |
| <a href="#">MLH22-RGY-N8</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic        |
| <a href="#">MLH22-RGY-S200</a>  | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic        |
| <a href="#">MLH22-RGY-S60</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic        |
| <a href="#">MLH22-RGY-TB5</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Igienic        |
| <a href="#">MLP22-RGB-3P12</a>  | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGB-3P8</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGB-N2P</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGB-N8</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGB-S200</a>  | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGB-S60</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGB-TB5</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGY-3P12</a>  | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGY-3P8</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGY-N2P</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGY-N8</a>    | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGY-S200</a>  | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGY-S60</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLP22-RGY-TB5</a>   | Indicator LED multicolor Ø22 - Protector      |
| <a href="#">MLS18N-RGB-3N12</a> | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGB-3N8</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGB-N2P</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGB-N8</a>   | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGB-S200</a> | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGB-S60</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGB-TB5</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGY-3N12</a> | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGY-3N8</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGY-N2P</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGY-N8</a>   | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGY-S200</a> | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGY-S60</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18N-RGY-TB5</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Fără spălare |
| <a href="#">MLS18S-RGB-3N12</a> | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGB-3N8</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGB-N2P</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGB-N8</a>   | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGB-S200</a> | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGB-S60</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGB-TB5</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGY-3N12</a> | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGY-3N8</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGY-N2P</a>  | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |
| <a href="#">MLS18S-RGY-N8</a>   | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush        |




| Produs   | Descriere  |
|--|--|
| <a href="#">MLS18S-RGY-S200</a>                              | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush             |
| <a href="#">MLS18S-RGY-S60</a>                               | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush             |
| <a href="#">MLS18S-RGY-TB5</a>                               | Indicator LED multicolor M18x1 - Flush             |
| <a href="#">MLS22-RGB-3P12</a>                               | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGB-3P8</a>                                | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGB-N2P</a>                                | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGB-N8</a>                                 |  |
| <a href="#">MLS22-RGB-S200</a>                               | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGB-S60</a>                                | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGB-TB5</a>                                | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGY-3P12</a>                               | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGY-3P8</a>                                | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGY-N8</a>                                 | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGY-S200</a>                               | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGY-S60</a>                                | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MLS22-RGY-TB5</a>                                | Indicator LED multicolor Ø22 - Standard            |
| <a href="#">MQ51</a>   | Reflector pentru retro-reflectorizante polarizate  |
| <a href="#">MR80</a>   | Reflector pentru retro-reflectorizante polarizate  |
| <a href="#">MR82</a>   | Reflector pentru retro-reflectorizante polarizate  |
| <a href="#">OD18FA-D04NSB-A12</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-D04NSB-A2P</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-D04PSB-A12</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-D04PSB-A2P</a> Obsolete, no replacement   | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-N2NSB-A12</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-N2NSB-A2P</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-N2PSB-A12</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-N2PSB-A2P</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FA-P014NSB-A12</a>                           | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">OD18FA-P014NSB-A2P</a>                           | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">Obsolete no replacement - OD18FA-P014PSB-A12</a> | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">OD18FA-P014PSB-A2P</a>                           | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">OD18FA-P2NSB-A12</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FA-P2NSB-A2P</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FA-P2PSB-A12</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FA-P2PSB-A2P</a>                             | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FA-R10NSB-A12</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FA-R10NSB-A2P</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FA-R10PSB-A12</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FA-R10PSB-A2P</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FA-T10B-A12</a>                              | Senzor fotoelectric M18-Flat, TB (transmițător)    |
| <a href="#">OD18FA-T10B-A2P</a>                              | Senzor fotoelectric M18-Flat, TB (transmițător)    |
| <a href="#">OD18FR-D03NSB-A12</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |
| <a href="#">OD18FR-D03NSB-A2P</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |
| <a href="#">OD18FR-D03PSB-A12</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |
| <a href="#">OD18FR-D03PSB-A2P</a>                            | Senzor fotoelectric M18-plat, difuz-reflectorizant |




| Produs                             | Descriere  |
|------------------------------------|--|
| <a href="#">OD18FR-N016NSB-A12</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FR-N016NSB-A2P</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FR-N016PSB-A12</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FR-N016PSB-A2P</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro-Reflectorizant |
| <a href="#">OD18FR-P012NSB-A12</a> | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">OD18FR-P012NSB-A2P</a> | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">OD18FR-P012PSB-A12</a> | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">OD18FR-P012PSB-A2P</a> | M18-plat, retro-reflectorizant (polarizat)         |
| <a href="#">OD18FR-P016NSB-A12</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FR-P016NSB-A2P</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FR-P016PSB-A12</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FR-P016PSB-A2P</a> | Senzor fotoelectric M18-Plat, Retro (polarizat)    |
| <a href="#">OD18FR-R095NSB-A12</a> | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FR-R095NSB-A2P</a> | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FR-R095PSB-A12</a> | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FR-R095PSB-A2P</a> | Senzor fotoelectric M18-plat, TB (Receptor)        |
| <a href="#">OD18FR-T095B-A12</a>   | Senzor fotoelectric M18-Flat, TB (transmițător)    |
| <a href="#">OD18FR-T095B-A2P</a>   | Senzor fotoelectric M18-Flat, TB (transmițător)    |
| <a href="#">OD31-D07NCO-A2P</a>    | Fotoelectric 31x20 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD31-D07NCO-A8</a>     | Fotoelectric 31x20 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD31-D07PCO-A2P</a>    | Fotoelectric 31x20 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD31-D07PCO-A8</a>     | Fotoelectric 31x20 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD31-L06NCO-A2P</a>    | Fotoelectric 31x20 - Retro (Transparent)           |
| <a href="#">OD31-L06NCO-A8</a>     | Fotoelectric 31x20 - Retro (Transparent)           |
| <a href="#">OD31-L06PCO-A2P</a>    | Fotoelectric 31x20 - Retro (Transparent)           |
| <a href="#">OD31-L06PCO-A8</a>     | Fotoelectric 31x20 - Retro (Transparent)           |
| <a href="#">OD31-N4NCO-A2P</a>     | Fotoelectric 31x20 — Retro-Reflectorizant)         |
| <a href="#">OD31-N4NCO-A8</a>      | Fotoelectric 31x20 — Retro-Reflectorizant)         |
| <a href="#">OD31-N4PCO-A2P</a>     | Fotoelectric 31x20 — Retro-Reflectorizant)         |
| <a href="#">OD31-N4PCO-A8</a>      | Fotoelectric 31x20 — Retro-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD31-P2NCO-A2P</a>     | Fotoelectric 31x20 - Retro (polarizat)             |
| <a href="#">OD31-P2NCO-A8</a>      | Fotoelectric 31x20 - Retro (polarizat)             |
| <a href="#">OD31-P2PCO-A2P</a>     | Fotoelectric 31x20 - Retro (polarizat)             |
| <a href="#">OD31-P2PCO-A8</a>      | Fotoelectric 31x20 - Retro (polarizat)             |
| <a href="#">OD31-R9NCO-A2P</a>     | Fotoelectric 31x20 - TB (Receptor)                 |
| <a href="#">OD31-R9NCO-A8</a>      | Fotoelectric 31x20 - TB (Receptor)                 |
| <a href="#">OD31-R9PCO-A2P</a>     | Fotoelectric 31x20 - TB (Receptor)                 |
| <a href="#">OD31-R9PCO-A8</a>      | Fotoelectric 31x20 - TB (Receptor)                 |
| <a href="#">OD31-T9D-A2P</a>       | Fotoelectric 31x20 - TB (transmițător)             |
| <a href="#">OD31-T9D-A8</a>        | Fotoelectric 31x20 - TB (transmițător)             |
| <a href="#">OD50-D04ACO-A2P</a>    | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD50-D1ACO-A2P</a>     | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD50-D1PNCO-A12</a>    | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD50-D1PNCO-A2P</a>    | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant          |
| <a href="#">OD50-D2AC-A12</a>      | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant          |




| Produs                            | Descriere   |
|-----------------------------------|---|
| <a href="#">OD50-D2ACO-A2P</a>    | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-D2AO-A12</a>     | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-D2PNCO-A12</a>   | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-D2PNCO-A2P</a>   | Fotoelectric 50x50 - Difuz-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-N10AC-A12</a>    | Fotoelectric 50x50 — Retro-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-N10ACO-A2P</a>   | Fotoelectric 50x50 — Retro-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-N10AO-A12</a>    | Fotoelectric 50x50 — Retro-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-N10PNCO-A12</a>  | Fotoelectric 50x50 — Retro-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-N10PNCO-A2P</a>  | Fotoelectric 50x50 — Retro-Reflectorizant               |
| <a href="#">OD50-P6AC-A12</a>     | Fotoelectric 50x50 - Retro (polarizat)                  |
| <a href="#">OD50-P6ACO-A2P</a>    | Fotoelectric 50x50 - Retro (polarizat)                  |
| <a href="#">OD50-P6AO-A12</a>     | Fotoelectric 50x50 - Retro (polarizat)                  |
| <a href="#">OD50-P6PNCO-A12</a>   | Fotoelectric 50x50 - Retro (polarizat)                  |
| <a href="#">OD50-P6PNCO-A2P</a>   | Fotoelectric 50x50 - Retro (polarizat)                  |
| <a href="#">OD50-R18AC-A12</a>    | Fotoelectric 50x50 - TB (Receptor)                      |
| <a href="#">OD50-R18ACO-A2P</a>   | Fotoelectric 50x50 - TB (Receptor)                      |
| <a href="#">OD50-R18AO-A12</a>    | Fotoelectric 50x50 - TB (Receptor)                      |
| <a href="#">OD50-R18PNCO-A12</a>  | Fotoelectric 50x50 - TB (Receptor)                      |
| <a href="#">OD50-R18PNCO-A2P</a>  | Fotoelectric 50x50 - TB (Receptor)                      |
| <a href="#">OD50-T18A-A12</a>     | Fotoelectric 50x50 - TB (Transmițător)                  |
| <a href="#">OD50-T18A-A2P</a>     | Fotoelectric 50x50 - TB (Transmițător)                  |
| <a href="#">OD50-T18D-A12</a>     | Fotoelectric 50x50 - TB (Transmițător)                  |
| <a href="#">OD50-T18D-A2P</a>     | Fotoelectric 50x50 - TB (Transmițător)                  |
| <a href="#">ODI12-R15NS60-A2P</a> | Receptor prin fascicul-fascicul-imun la murdărie - M12  |
| <a href="#">ODI12-R15NS70-A12</a> | Receptor prin fascicul-fascicul-imun la murdărie - M12  |
| <a href="#">ODI12-R15PS60-A2P</a> | Receptor prin fascicul-fascicul-imun la murdărie - M12  |
| <a href="#">ODI12-R15PS70-A12</a> | Receptor prin fascicul-fascicul-imun la murdărie - M12  |
| <a href="#">ODI12-T15M60-A2P</a>  | Transmițător imun prin fascicul-fascicul-murdărie - M12 |
| <a href="#">ODI12-T15M70-A12</a>  | Transmițător imun prin fascicul-fascicul-murdărie - M12 |
| <a href="#">OPF100-AV010-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm                         |
| <a href="#">OPF100-NC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm                         |
| <a href="#">OPF100-NO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm                         |
| <a href="#">OPF100-PC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm                         |
| <a href="#">OPF100-PO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm                         |
| <a href="#">OPF150-AV010-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm                        |
| <a href="#">OPF150-NC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm                        |
| <a href="#">OPF150-NO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm                        |
| <a href="#">OPF150-PC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm                        |
| <a href="#">OPF150-PO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm                        |
| <a href="#">OPF200-AV010-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm                        |
| <a href="#">OPF200-NC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm                        |
| <a href="#">OPF200-NO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm                        |
| <a href="#">OPF200-PC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm                        |
| <a href="#">OPF200-PO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm                        |
| <a href="#">OPF250-AV010-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm                        |




| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">OPF250-NC150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPF250-NO150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPF250-PC150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPF250-PO150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPF50-AV010-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPF50-NC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPF50-NO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPF50-PC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPF50-PO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPF70-AV010-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPF70-NC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPF70-NO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPF70-PC150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPF70-PO150-A8</a>   | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPFT100-NC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm          |
| <a href="#">OPFT100-NO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm          |
| <a href="#">OPFT100-PC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm          |
| <a href="#">OPFT100-PO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 100x94 mm          |
| <a href="#">OPFT150-NC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm         |
| <a href="#">OPFT150-NO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm         |
| <a href="#">OPFT150-PC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm         |
| <a href="#">OPFT150-PO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 150x144 mm         |
| <a href="#">OPFT20-PO150-A8</a>  | Barieră optică-cadru-20x20 mm            |
| <a href="#">OPFT200-NC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm         |
| <a href="#">OPFT200-NO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm         |
| <a href="#">OPFT200-PC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm         |
| <a href="#">OPFT200-PO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 200x194 mm         |
| <a href="#">OPFT250-NC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPFT250-NO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPFT250-PC150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPFT250-PO150-A8</a> | Bariera Optic-Cadru - 250x244 mm         |
| <a href="#">OPFT40-PO150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 40x40 mm           |
| <a href="#">OPFT50-NC150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPFT50-NO150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPFT50-PC150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPFT50-PO150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 50x35 mm           |
| <a href="#">OPFT70-NC150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPFT70-NO150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPFT70-PC150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">OPFT70-PO150-A8</a>  | Bariera Optic-Cadru - 70x64 mm           |
| <a href="#">PF22C-3NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |




| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">PF22C-3NCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NOBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NOBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NOBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NOBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NOBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NOBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3NOBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3PCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3PCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3PCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3PCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3POBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3POBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3POBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-3POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NOBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NOBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NOBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NOBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NOBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NOBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4NOBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4PCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4PCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4PCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4PCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |




| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">PF22C-4POBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4POBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4POBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-4POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22C-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |



| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">PF22D-3POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-3POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-4POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |




| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">PF22D-5POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22D-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NOBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NOBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NOBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NOBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NOBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NOBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3NOBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3PCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3PCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3PCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3PCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3POBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3POBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3POBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-3POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NOBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NOBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NOBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NOBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NOBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4NOBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |



| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">PF22S-4NOBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4PCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4PCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4PCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4PCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4POBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4POBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4POBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-4POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NOBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NOBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NOBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5NOBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5PCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22S-5POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |




| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">PF22T-3PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-3POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-4POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |




| Produs                           | Descriere                                |
|----------------------------------|--|
| <a href="#">PF22T-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PF22T-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Montare încastrat |
| <a href="#">PH22C-3NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NOBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NOBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NOBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NOBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NOBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NOBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3NOBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3PCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3PCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3PCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3PCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3POBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3POBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3POBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-3POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-4NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-4NCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-4NCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |
| <a href="#">PH22C-4NCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Igienic           |




| Produs                           | Descriere                      |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">PH22C-4NCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NOBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NOBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NOBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NOBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NOBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NOBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4NOBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4PCBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4PCBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4PCBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4PCBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4PCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4PCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4PCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4POBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4POBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4POBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4POBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4POBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4POBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22C-4POBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NOGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NOGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NOGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NOGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NOGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NOGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3NOGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3PCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3PCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3PCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3PCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3PCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3PCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3PCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |



| Produs                           | Descriere                      |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">PH22D-3POGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3POGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3POGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3POGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3POGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3POGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-3POGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NOGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NOGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NOGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NOGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NOGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NOGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4NOGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4PCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4PCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4PCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4PCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4PCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4PCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4PCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4POGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4POGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4POGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4POGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4POGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4POGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-4POGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NOGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5PCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |




| Produs                           | Descriere                      |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">PH22D-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5POGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5POGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5POGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22D-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NCBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NCBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NCBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NCBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NOBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NOBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NOBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NOBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NOBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NOBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3NOBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3PCBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3PCBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3PCBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3PCBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3PCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3PCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3PCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3POBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3POBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3POBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3POBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3POBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3POBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-3POBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NCBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NCBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NCBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NCBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NOBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NOBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NOBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NOBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |



| Produs                           | Descriere                      |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">PH22S-4NOBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NOBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4NOBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4PCBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4PCBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4PCBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4PCBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4PCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4PCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4PCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4POBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4POBR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4POBR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4POBR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4POBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4POBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-4POBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NCBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NOBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NOBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NOBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5NOBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5PCBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5PCBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5PCBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5PCBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5POBR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5POBR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5POBR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22S-5POBR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NOGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NOGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NOGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NOGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NOGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |



| Produs                           | Descriere                      |
|----------------------------------|--------------------------------|
| <a href="#">PH22T-3NOGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3NOGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3PCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3PCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3PCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3PCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3PCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3PCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3PCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3POGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3POGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3POGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3POGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3POGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3POGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-3POGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NOGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NOGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NOGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NOGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NOGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NOGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4NOGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4PCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4PCGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4PCGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4PCGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4PCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4PCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4PCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4POGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4POGR-3P8</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4POGR-N2P</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4POGR-N8</a>   | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4POGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4POGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-4POGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |
| <a href="#">PH22T-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">PH22T-5NCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5NOGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5PCGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5POGR-3P12</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5POGR-S200</a> | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5POGR-S60</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">PH22T-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apasare Ø22 - Igienic            |
| <a href="#">POU-9012NC-A8</a>    | Unitate punct de origine - plat           |
| <a href="#">POU-9012NO-A8</a>    | Unitate punct de origine - plat           |
| <a href="#">POU-9012PC-A8</a>    | Unitate punct de origine - plat           |
| <a href="#">POU-9012PO-A8</a>    | Unitate punct de origine - plat           |
| <a href="#">POU-9042NC-A8</a>    | Unitatea punctului de origine - cu cupole |
| <a href="#">POU-9042NO-A8</a>    | Unitatea punctului de origine - cu cupole |
| <a href="#">POU-9042PC-A8</a>    | Unitatea punctului de origine - cu cupole |
| <a href="#">POU-9042PO-A8</a>    | Unitatea punctului de origine - cu cupole |
| <a href="#">PRT100-W</a>         | Bandă reflectorizantă polarizată (alb)    |
| <a href="#">PRT100-W-15</a>      | Bandă reflectorizantă polarizată (alb)    |
| <a href="#">PRT25-W</a>          | Bandă reflectorizantă polarizată (alb)    |
| <a href="#">PRT25-W-15</a>       | Bandă reflectorizantă polarizată (alb)    |
| <a href="#">PRT50-W</a>          | Bandă reflectorizantă polarizată (alb)    |
| <a href="#">PRT50-W-15</a>       | Bandă reflectorizantă polarizată (alb)    |
| <a href="#">PS22C-3NCBR-3P12</a> | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NCBR-3P8</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NCBR-N2P</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NCBR-N8</a>   | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NCBR-S200</a> | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NCBR-S60</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NCBR-TB5</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NOBR-3P12</a> | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NOBR-3P8</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NOBR-N2P</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NOBR-N8</a>   | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NOBR-S200</a> | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NOBR-S60</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3NOBR-TB5</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3PCBR-3P12</a> | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |
| <a href="#">PS22C-3PCBR-3P8</a>  | Buton cu apă sare Ø22 - Standard          |




| Produs                           | Descriere                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">PS22C-3PCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3PCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3POBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3POBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3POBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-3POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NOBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NOBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NOBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NOBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NOBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NOBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4NOBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4PCBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4PCBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4PCBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4PCBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4PCBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4PCBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4PCBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4POBR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4POBR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4POBR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4POBR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4POBR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4POBR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22C-4POBR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |




| Produs                           | Descriere                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">PS22D-3NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-3POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |



| Produs                           | Descriere                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">PS22D-4POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-4POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22D-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |




| Produs                           | Descriere                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">PS22S-3POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-3POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-4POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |




| Produs                           | Descriere                       |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">PS22S-5POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22S-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-3POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NOGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NOGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NOGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |
| <a href="#">PS22T-4NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard |




| <b>Produs</b>                    | <b>Descriere</b>                          |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">PS22T-4NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4PCGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4PCGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4PCGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4POGR-3P8</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4POGR-N2P</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4POGR-N8</a>   | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-4POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NOGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NOGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NOGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5NOGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5PCGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5PCGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5PCGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5PCGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5POGR-3P12</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5POGR-S200</a> | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5POGR-S60</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <a href="#">PS22T-5POGR-TB5</a>  | Buton cu apăsare Ø22 - Standard           |
| <b>ST18</b>                      | <b>Tester senzor</b>                      |
| <a href="#">TF22C-3NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22C-3NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22C-3PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22C-3POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-3POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22C-4NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22C-4PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-4POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22C-5NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22C-5POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22C-5POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22D-3NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22D-3POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-3POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22D-4NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22D-4PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22D-4POWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-4POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22D-5PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22D-5POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22S-3NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22S-3PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-3POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22S-4NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22S-4NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22S-4POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-4POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22S-5NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22S-5POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |




| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22T-3NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22T-3NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22T-3POGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-3POWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| Produs                           | Descriere                                 |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22T-4NCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4NOWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCBR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCBR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCBR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCBR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCBR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCGR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCGR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCGR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCGR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCGR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCGR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCGR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWG-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWG-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |



| <b>Produs</b>                    | <b>Descriere</b>                          |
|----------------------------------|---|
| <a href="#">TF22T-4PCWG-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWG-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWG-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWG-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWG-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWR-N2P</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWR-N8</a>   | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWR-S200</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWR-S60</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4PCWR-TB5</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4POBR-3P12</a> | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |
| <a href="#">TF22T-4POBR-3P8</a>  | Comutator tactil Ø22 - Montare încastrată |